

SAMSUNG**32 PRO⁺**
micro SD U3 I**Carte mémoire Samsung micro SD Pro + 32 Go avec adaptateur SD****Descriptif produit****Tous vos fichiers dans une carte mémoire micro SD**

- Carte mémoire Samsung micro SD Pro + 32 Go avec adaptateur SD :
- Adaptateur SD : permet de transformer la carte micro SD en carte SD
 - Compatible avec les appareils équipés d'un lecteur de carte micro SD/SDHC acceptant la capacité de la carte
 - Capacité : 32Go
 - Système requis : Windows 2000/XP/Vista/7
 - Classe : 10
 - Vitesse de lecture : jusqu'à 95 Mo/s
 - Étanche : résiste à plus de 24 heures d'immersion en eau de mer
 - Anti-choc : résistance à une forte pression telle que la charge d'une voiture d'une tonne et demie
 - Résistance magnétique : jusqu'à treize fois la force magnétique d'enceintes home cinéma
 - Résistance à la température : de -25° à 85° C
 - Résistance aux rayons X : tels que les scanners des aéroports
 - Garantie constructeur de 10 ans

Couleur : Blanc et noir**Matière : Plastique****Ref : MB-MD32DA/EU****EAN : 8806086928687****Contenu du pack : 1 carte mémoire Samsung micro SD Pro + 1 adaptateur SD****Informations complémentaires**

Carte micro SD
Jusqu'à 32 Go
Ultra résistante
Garantie 10 ans

Mobiles compatibles**ALCATEL**

1 (5033) / 1B 2020 / 1S (2020) / 1S (2021) / 1S (5024) / 1X (5059) / 1X 2019 (5008) / 3 (5052) / 3C (5026) / 3L (5034) / 3L 2020 / 3V (5099) / 3X (5058) / 3X 2019 (5048) / 5 (5086) / 5V (5060) / A3 / A3 XL / A5 LED / IDOL 3 (4.7) / IDOL 4 / ONE TOUCH IDOL 2S / POP 3 5.0 / POP 4 / U5

APPLE

IPAD PRO 10.5

BLACKBERRY

CURVE 9320 / KEY2 / Q10 / Q5

CROSSCALL

ACTION X3 / CORE M4 / CORE M5 / CORE X3 / CORE X4 / TREKKER X3 / TREKKER M 1 / TREKKER X4

DORO

6050 / 6530 / 7070 / 7080 / 8040 / 8042 / 8080 / PHONEEASY 612

ECHO

BUZZ / DUNE / FEELING / FLOW / FUSION / HALO / HORIZON / HORIZON LITE / HORIZON LITE PLUS / HORIZON M / JAVA / LOLLY / LOOK / NOTE / PUSH / SMART4G / STAR / STELLAR / SURF / VOLT / WIZ

HONOR

HONOR 10 / HONOR 10 LITE / HONOR 10X LITE / HONOR 20 LITE / HONOR 5C / HONOR 5X / HONOR 6A / HONOR 6C / HONOR 6C PRO / HONOR 6X / HONOR 7A / HONOR 7C / HONOR 7S / HONOR 7X / HONOR 8 / HONOR 8A / HONOR 8S / HONOR 8X / HONOR 9 / HONOR 9 LITE / HONOR 9A / HONOR 9X / HONOR 9X LITE / HONOR PLAY

HTC
10 / DESIRE 530 / DESIRE 650 / DESIRE 825 / ONE A9 / ONE M8 / ONE M9 / U PLAY / U11

HUAWEI
ASCEND P7 / MATE 10 LITE / MATE 10 PRO / MATE 20 LITE / MATE S / P SMART / P SMART 2019 / P SMART 2020 / P SMART 2021 / P SMART PRO 2019 / P SMART PRO 2020 / P10 / P10 Lite / P10 PLUS / P20 / P20 LITE / P20 LITE 2019 / P20 PRO / P30 LITE / P40 LITE E / P8 / P8 LITE 2016 / P8 LITE 2017 / P9 / P9 LITE / Y3 / Y5 2018 / Y5 2019 / Y5 II / Y5P / Y6 2017 / Y6 2019 / Y6 PRO 2017 / Y6P / Y6S (2019) / Y7 2018 / Y7 2019

LG
G4 / G4 C / K10 / K11 / K22 / K4 / K40 / K40S / K50S / K51S / K9 (Candy) / LG K51S / Q6 / Q60

LOGICOM
E350 / E500

MOTOROLA
MOTO E4 PLUS / MOTO G30 / MOTO G50 5G

NOKIA
1 2018 / 2 / 3 / 3.1 / 3310 2017 / 5 / 5.1 / 5.1 PLUS / 6 / 6 2018 / 6.1 / 7 PLUS / 7.1 / XL

OPPO
A12 / A15 / A16 / A16 S / A3 / A5 (2020) / A53S / A54 4G / A72 / A73 4G / A73 5G / A74 / A74 5G / A9 (2020) / A94 5G / AX7 / FIND X / R15 PRO / RENO 10X ZOOM / RENO 2 / RENO 2F / RENO 2Z / RENO 4 / RENO 5 LITE / RENO 6 / RENO 6 PRO / RX17 NEO

ORANGE
RISE 52 / NEVA JET / NEVA PLAY / NEVA ZEN

REALME
7i / 8 5G / 8 Pro 4G / 8i / C11 / C11 2021 / C21 / C21Y / C25

SAMSUNG
GALAXY A02s A025/026 / GALAXY A03S / GALAXY A10 A105 / GALAXY A12 A125 / GALAXY A20 / GALAXY A20e A202 / GALAXY A21S A217 / GALAXY A22 4G / GALAXY A22 5G / GALAXY A3 A300 / GALAXY A3 A310 2016 / GALAXY A3 A320 2017 / GALAXY A31 A315 / GALAXY A32 4G / GALAXY A32 5G / GALAXY A40 A405 / GALAXY A41 A415 / GALAXY A42 5G / GALAXY A5 A500 / GALAXY A5 A510 2016 / GALAXY A5 A520 2017 / GALAXY A50 A505 / GALAXY A51 5G A516 / GALAXY A51 A515 / GALAXY A52 4G / GALAXY A52s 5G / GALAXY A6 A600 2018 / GALAXY A6+ A605 2018 / GALAXY A7 A700 / GALAXY A7 A750 2018 / GALAXY A70 A705 / GALAXY A71 A715 / GALAXY A72 4G / GALAXY A8 A530 2018 / GALAXY A9 A920 2018 / GALAXY ACE 3 S7270 / GALAXY ACE 4 4G G357 / GALAXY ACE S5830 / GALAXY CAMERA GC100 / GALAXY CORE 4G G386 / GALAXY CORE I8260 / GALAXY CORE PLUS G3500 / GALAXY CORE PRIME G360 / GALAXY EXPRESS I8730 / GALAXY GRAND 2 G7100 / GALAXY GRAND PRIME G530 / GALAXY J1 J100 / GALAXY J1 J120 2016 / GALAXY J2 PRO J250 2018 / GALAXY J3 J320 2016 / GALAXY J3 J330 2017 / GALAXY J4+ J415 / GALAXY J5 J500 / GALAXY J5 J510 2016 / GALAXY J5 J530 2017 / GALAXY J6 J600 / GALAXY J6+ J610 / GALAXY J7 J710 2016 / GALAXY J7 J730 2017 / GALAXY MEGA 5.8 I9150 / GALAXY MEGA I9200 / GALAXY NOTE 10 + N975 / GALAXY NOTE 10 LITE / GALAXY NOTE 2 N7100 / GALAXY NOTE 3 LITE N7505 / GALAXY NOTE 3 N9000 / GALAXY NOTE 4 N910 / GALAXY NOTE 8 N950 / GALAXY NOTE 9 N960 / GALAXY S 10 + G975 / GALAXY S 10 e G970 / GALAXY S 10 G973 / GALAXY S 10 LITE G770 / GALAXY S 20 + G985 / GALAXY S 20 FE G780 / GALAXY S 20 G980 / GALAXY S 20 ULTRA G988 / GALAXY S 21 FE 990 / GALAXY S 3 4G I9305 / GALAXY S 3 I9300 / GALAXY S 3 MINI I8190 / GALAXY S 4 I9500 / GALAXY S 4 MINI I9190 / GALAXY S 4 ZOOM / GALAXY S 5 G900 / GALAXY S 5 MINI G800 / GALAXY S 7 EDGE G935 / GALAXY S 7 G930 / GALAXY S 8 + G955 / GALAXY S 8 G950 / GALAXY S 9 + G965 / GALAXY S 9 G960 / GALAXY TAB 10.1 P7100 / GALAXY TAB 2 10.1 P5110 / GALAXY TAB 4 10.1 T530 / GALAXY TAB 4 7.0 T230 / GALAXY TAB A 10.1 (2019) / GALAXY TAB A 10.1 T580 (2016) / GALAXY TAB A 10.5 2018 / GALAXY TAB A 7.0 T280 (2016) / GALAXY TAB A 8.0 (2020) / GALAXY TAB A7 10.4 (2020) T505 / GALAXY TAB A7 Lite 8.7 T220 / GALAXY TAB A8 8 (2017) / GALAXY TAB ACTIVE 2 / GALAXY TAB ACTIVE PRO / GALAXY TAB ACTIVE2 / GALAXY TAB ACTIVE3 / GALAXY TAB S 10.5 T800 / GALAXY TAB S5E / GALAXY TAB S6 LITE 10.4 / GALAXY TAB S7 10 / GALAXY TREND 2 LITE G318 / GALAXY TREND LITE S7390 / GALAXY XCOVER 3 G388 / GALAXY XCOVER 4 / GALAXY XCOVER 4S / GALAXY XCOVER 5 G525F / GALAXY XCOVER PRO

SFR
STARSHINE 5 / STARTRAIL 6 / STARTRAIL 8

SONY
XPERIA 1 / XPERIA 10 / XPERIA 10 II / XPERIA 10 PLUS / XPERIA 5 / XPERIA 5 II / XPERIA E1 / XPERIA E5 / XPERIA L1 / XPERIA L3 / XPERIA M4 AQUA / XPERIA T3 / XPERIA X / XPERIA XA / XPERIA XA1 ULTRA / XPERIA XA2 / XPERIA XA2 PLUS / XPERIA XA2 ULTRA / XPERIA XZ / XPERIA XZ PREMIUM / XPERIA XZ1 / XPERIA XZ COMPACT / XPERIA XZ2 / XPERIA XZ3 / XPERIA Z / XPERIA Z2 / XPERIA Z3 / XPERIA Z3 COMPACT / XPERIA Z5 / XPERIA Z5 COMPACT

VIVO
V21 / V21 5G / Y11 / Y11s / Y20 / Y20s / Y21 / Y33s / Y52 5G / Y70 / Y72 5G

WIKO
BIRDY / CINK FIVE / CINK PEAX / CINK PEAX 2 / DARKMOON / DARKNIGHT / FEVER / FREDDY / HARRY / HARRY 2 / JERRY / JERRY 2 / JERRY 3 / LENNY / LENNY 2 / LENNY 3 / LENNY 4 / LENNY 5 / OZZY / POWER U10 / POWER U30 / PULP 4G / PULP FAB / RAINBOW 4G / RAINBOW JAM 4G / RAINBOW LITE 4G / ROBBY / STAIRWAY / SUNNY / SUNNY 2 / SUNNY 2 PLUS / SUNNY 3 / SUNSET 2 / TOMMY / TOMMY 2 / TOMMY 2 PLUS / TOMMY 3 / U FEEL LITE / U PULSE / U PULSE LITE / VIEW / VIEW 3 / VIEW 3 LITE / VIEW 4 / VIEW 4 LITE / VIEW 5 / VIEW 5 PLUS / VIEW GO / VIEW LITE / VIEW MAX / VIEW PRIME / VIEW XL / VIEW2 / WIM / WIM LITE / Y50 / Y51 / Y60 / Y61 / Y62 / Y62 Plus / Y80 / Y81

XIAOMI
MI 10 LITE 5G / MI 10T LITE 5G / MI 8 LITE / MI 9 LITE / MI A1 / MI A2 / MI A3 / MI MIX 2 / MI MIX 2S / MI NOTE 9 / POCOPHONE F1 / REDMI 10 / REDMI 5 / REDMI 6 / REDMI 6A / REDMI 7 / REDMI 8 / REDMI 8A / REDMI 9 / REDMI 9A / REDMI 9T / REDMI GO / REDMI NOTE 10 / REDMI NOTE 10 5G / REDMI NOTE 10S / REDMI NOTE 10S / REDMI NOTE 5 / REDMI NOTE 7 / REDMI NOTE 8 / REDMI NOTE 8 (2021) / REDMI NOTE 8 PRO / REDMI NOTE 8T / REDMI NOTE 9 / REDMI NOTE 9 PRO / REDMI NOTE 9S / REDMI NOTE 9T / REDMI S2