



# BLUEWAY

Chargeur allume-cigare noir 1A pour iPhone/iPod et téléphones micro USB

Ne soyez jamais à cours de batterie grâce à ce mini chargeur allume-cigare qui rechargera vos appareils qu'ils soient équipés d'un port micro USB ou d'une connectique Apple

GENCODE :  
3571211240594



REF. :  
**MINICAC1AUNIV**

## Caractéristiques

Chargeur allume-cigare noir 1A pour iPhone/iPod et téléphones équipés d'un port micro USB :

- Une mini base de chargeur allume-cigare : permet de relier n'importe quel câble de charge USB à une prise allume-cigare. Courant de charge : 1A. Tension d'entrée : 12Vdc. Tension de sortie : 5Vdc
- Un câble de charge et de synchronisation USB/Connectique micro USB avec adaptateur connectique Apple

## Atout

Mini chargeur  
Connectique Apple et micro USB  
Câble de charge et de synchronisation

|                 |  |
|-----------------|--|
| Couleur         | Noir   |
| Contenu du pack | 1 mini base de chargeur allume-cigare + 1 câble de charge et de synchronisation USB/micro USB + 1 adaptateur connectique Apple |

## MOBILES COMPATIBLES

### ACER

ALLEGRO / BE TOUCH E130 / BE TOUCH E140 / BE TOUCH E210 / ICONIA SMART / LIQUID E1 / LIQUID EXPRESS E320 / LIQUID METAL / LIQUID MINI

### ALCATEL

ONE TOUCH X POP / OT-203 / OT-506 / OT-506D / OT-655 / OT-803 / OT-890 / OT-990 / OT-995 / OT-997

### APPLE

IPHONE 3G / IPHONE 3GS / IPHONE 4 / IPHONE 4S / IPOD TOUCH

### ARCHOS

40 TITANIUM / 45 HELIUM 4G

### ASUS

PADPHONE / PADPHONE 2 / ZENPHONE 2 ZE500 CL / ZENPHONE 2 ZE550 ML / ZENPHONE 3 MAX ZC520TL / ZENPHONE 4 MAX PLUS ZC554KL / ZENPHONE 4 MAX ZC520KL / ZENPHONE LIVE ZB501KL

### BLACKBERRY

BOLD 9700 / BOLD 9780 / BOLD 9790 / BOLD TOUCH 9900 / BOLD TOUCH 9930 / CLASSIC / CURVE 3G 9300 / CURVE 8520 / CURVE 9320 / CURVE 9360 / CURVE 9380 / PEARL 3G 9100 / PEARL 3G 9105 / TORCH 9800 / TORCH 9810 / TORCH 9860 / Z10

### CROSSCALL

TREKKER X3 / TREKKER M 1 / ACTION X3 / SPIDER X1

### DELL

AERO / MINI 3IX / STREAK / THUNDER / VENUE PRO / XCD28 / XCD35

### FUJITSU

STYLISTIC S01

### HONOR

HONOR 6 PLUS

### HP

PRE 3 / VEER

### HTC

7 MOZART / 7 PRO / 7 TROPHY / CHACHA / DESIRE C / DESIRE HD / DESIRE S / DESIRE X / DESIRE Z / EVO 3D / EXPLORER / GOOGLE NEXUS ONE / GRATIA / HD MINI / HD2 / HD7 / INCREDIBLE S / ONE S / ONE SV / ONE V / ONE X / ONE X PLUS / ONE XL / RADAR / RHYME / SALSA / SENSATION / SENSATION EX / SENSATION XL / TITAN / TOUCH HD MINI / WILDFIRE S / WINDOWS PHONE 8S / WINDOWS PHONE 8X

### HUAWEI

ASCEND D QUAD / ASCEND D QUAD XL / ASCEND D1 / ASCEND G300 / ASCEND G6 / ASCEND G6 4G / ASCEND G620S / ASCEND G740 / ASCEND MATE 7 / ASCEND P1 / ASCEND P1 S / ASCEND P7 / ASCEND Y530 / ASCEND Y550 / G6150 / IDEOS X5 U8800 / IDEOS X6 U9000 / P8 LITE 2016 / U8350 / Y3 / Y5 / Y5 II / Y6 / Y6 II / Y635 / MATE 10 LITE / Y6 2017

#### LG

A110 / A133 / A155 / A170 / A200 / A250 / A290 / A310 / C310 / C320 / C360 / COOKIE 3G T320 / COOKIE LITE T300 / COOKIE LIVE KM570 / COOKIE PLUS GS500 / COOKIE STYLE T310 / G PRO 2 / GM730 / GT350 / GT405 / GT540 / KT770 / L65 / L70 / L80 / L90 / MINI GD880 / NEXUS 4 E960 / OPTIMUS 2X P990 / OPTIMUS 3D MAX P720 / OPTIMUS 3D P920 / OPTIMUS 4X HD P880 / OPTIMUS 7 E900 / OPTIMUS BLACK P970 / OPTIMUS CHAT C550 / OPTIMUS CHIC E720 / OPTIMUS L3 E400 / OPTIMUS L5 E610 / OPTIMUS L7 P700 / OPTIMUS L9 P760 / OPTIMUS ME P350 / OPTIMUS NET / OPTIMUS ONE P500 / OPTIMUS PRO C660 / OPTIMUS SOL E730 / PRADA PHONE 3.0 / PURE GD550 / T315 / T385 / TOWN C300 / VIEWTY SMILE GT400 / VIEWTY SNAP GM360

#### LOGICOM

E350 / E400 / E500 / S450 / S504

#### MOTOROLA

ATRIX 3G / ATRIX 4G MB860 / BRAVO MB520 / DEFY + / DEFY MINI XT320 / DEXT / DROID PRO XT610 / DROID X / FIRE XT316 / FLIPSIDE MB508 / GLEAM / GLEAM PLUS / MILESTONE / MILESTONE 2 / MILESTONE XT720 / PRO / PRO + / RAZR I XT890 / RAZR XT910 / SPICE XT300 / WILDER EX130

#### NOKIA

500 / 603 / 6650 FOLD / 6700 CLASSIC / 701 / ASHA 311 / C2-01 / C3-01 TOUCH AND TYPE / C5 / C5-03 / C6-01 / C7-00 / E5 / E7 / LUMIA 510 / LUMIA 620 / LUMIA 920 / N8 / ORO / X / X2 / X2-02 / X3-02 TOUCH AND TYPE / XL

#### PANASONIC

ELUGA / ELUGA POWER

#### SAMSUNG

C3350 / C3530 / C3750 / CHAT 222 E2220 / CHAT 335 S3350 / CHAT 350 C3500 / CHAT 357 S3570 / CORBY II S3850 / E2530 / GALAXY 550 I5500 / GALAXY 551 I5510 / GALAXY ACE 2 I8160 / GALAXY ACE PLUS S7500 / GALAXY ACE S5830 / GALAXY ACE S5830 ZV / GALAXY CAMERA GC100 / GALAXY EXPRESS I8730 / GALAXY FIT S5670 / GALAXY GIO S5660 / GALAXY GRAND 2 G7100 / GALAXY GRAND I9082 / GALAXY I7500 / GALAXY J3 J330 2017 / GALAXY M PRO B7800 / GALAXY MINI S5570 / GALAXY NAOS I5801 / GALAXY NEXUS I9250 / GALAXY NOTE 2 N7100 / GALAXY NOTE 3 LITE N7505 / GALAXY NOTE 3 N9000 / GALAXY NOTE 4 N910 / GALAXY NOTE EDGE N915 / GALAXY NOTE N7000 / GALAXY POCKET NEO S5310 / GALAXY POCKET S5300 / GALAXY POP PLUS S5570I / GALAXY PRO B7510 / GALAXY R I9103 / GALAXY S 2 I9100 / GALAXY S 2 I9100 NFC / GALAXY S 2 LTE I9210 / GALAXY S 2 PLUS I9105 / GALAXY S 3 4G I9305 / GALAXY S 3 I9300 / GALAXY S 3 MINI I8190 / GALAXY S ADVANCE I9070 / GALAXY S I9000 / GALAXY S PLUS I9001 / GALAXY S SCL I9003 / GALAXY TEOS I5800 / GALAXY W I8150 / GALAXY XCOVER S5690 / GALAXY Y PRO B5510 / GALAXY Y S5360 / MISS PLAYER S7070 / NEXUS S I9023 / OMNIA W I8350 / PLAYER CITY S5260 / PLAYER FIVE S5560 / PLAYER HD I8910 / PLAYER MINI 2 C3310 / PLAYER MINI C3300 / PLAYER STAR 2 S5620 / PLAYER STAR S5600 / PLAYER ULTRA S8300 / REX 70 S3800 / S5610 / SHARK S5350 / SMILEY T359 / STAR 3 S5220 / WAVE 3 S8600 / WAVE 533 S5330 / WAVE 575 S5750 / WAVE 578 S5780 / WAVE 723 S7230 / WAVE II S8530 / WAVE M S7250 / WAVE ONE S5250 / WAVE S8500 / WAVE Y S5380 / GALAXY J2 PRO J250 2018 / GALAXY J5 J530 2017 / GALAXY J7 J730 2017

#### SFR

STARADDICT 2 / STARADDICT 4 / STARSHINE / STARTEXT 2 / STARTRAIL 2 / STARXTREM 5 / STARXTREM 6 / WINDOWS PHONE INTERNET 7

#### SONY

ASPEN / LIVE WITH WALKMAN / MIX WALKMAN / SPIRO / TXT / TXT PRO / VIVAZ PRO / VIVAZ U5 / W8 / XPERIA ACTIVE / XPERIA ARC / XPERIA ARC S / XPERIA E / XPERIA E1 / XPERIA GO / XPERIA ION / XPERIA KYNO / XPERIA KYNO V / XPERIA MINI / XPERIA MINI PRO / XPERIA P / XPERIA PLAY / XPERIA PRO / XPERIA RAY / XPERIA S / XPERIA SOLA / XPERIA T / XPERIA TIPO / XPERIA U / XPERIA X10 / XPERIA X10 MINI / XPERIA X10 MINI PRO / XPERIA X8 / XPERIA Z / XPERIA ZL

#### WIKO

BIRDY / BLOOM / BLOOM 2 / DARKFULL / DARKMOON / DARKNIGHT / LENNY / WAX / JERRY 3 / VIEW / VIEW LITE / VIEW PRIME

#### ZTE

BLADE A452 / BLADE V7 LITE / ERA / FTV / GRAND X IN / MIMOSA X / R236 / R620 / S203 / SKATE / STYLE Q / TANIA / X991