

Pop Grip Gén 2 Premium Prem Foil Confetti Gold Popsockets



Descriptif produit

L'accessoire utile, personnalisable et premium qui vous permettra de tenir votre smartphone sans risquer de le faire tomber

Le Pop Grip Premium se fixe sur la coque arrière ou le dos du téléphone et dispose de plusieurs fonctions pratiques.

Permet de bien maintenir votre smartphone en main. Avec votre Pop Grip vous pourrez écrire des messages d'une seule main sans faire glisser votre téléphone !

De même pour faire vos selfies sans perche à selfie : le Pop Grip sera votre meilleur allié !

Utile pour regarder des vidéos sur votre smartphone ! Grâce à cet accessoire vous pourrez en effet poser votre téléphone en mode vidéo, le Pop Grip le maintien !

Le PopGrip permet de sécuriser votre mobile pour envoyer des SMS, pour prendre le selfie parfait, ou il peut servir de support pour regarder les dernières vidéos.

En un seul geste il s'étire à chaque fois que tu as besoin de le tenir ou d'avoir un support pour ces superbes photos, vidéos ou publications.

Ce PopGrip possède un bouton interchangeable pour changer le PopTop à volonté ou simplement le retirer pour charger votre téléphone sans fil.

Couleur : Prem Foil Confetti Gold

Matière : Plastique

Ref : 801595

EAN : 0842978158297

Contenu du pack : 1 Pop grip

Mobiles compatibles

ALCATEL
1 (5033) / 1B 2020 / 1S (2020) / 1S (2021) / 1S (5024) / 1X (5059) / 1X 2019 (5008) / 3 (5052) / 3C (5026) / 3L (5034) / 3L 2020 / 3V (5099) / 3X (5058) / 3X 2019 (5048) / 5 (5086) / 5V (5060) / A3 / A3 XL / A5 LED / IDOL 3 (4.7) / IDOL 4 / ONE TOUCH IDOL 2S / POP 3 5.0 / POP 4 / U5
APPLE
AIRPODS / AIRPODS PRO / AIRTAG / APPLE WATCH 4-5-6-SE 40mm / APPLE WATCH 4-5-6-SE 44mm / IPAD 10.2 (2019) / IPAD 2 / IPAD 3 / IPAD 4 / IPAD 6 9.7 (2018) / IPAD 9.7 (2017) / IPAD AIR / IPAD AIR 2 / IPAD AIR 4 10.9 2020 / IPAD MINI / IPAD MINI 3 / IPAD MINI 4 / IPAD PRO / IPAD PRO 10.5 / IPAD PRO 11 (2018) / IPAD PRO 11 2020 / IPAD PRO 12.9 (2018) / IPAD PRO 9.7 / IPHONE 11 / IPHONE 11 PRO / IPHONE 11 PRO MAX / IPHONE 12 / IPHONE 12 MINI / IPHONE 12 PRO / IPHONE 12 PRO MAX / IPHONE 13 / IPHONE 13 MINI / IPHONE 13 PRO / IPHONE 13 PRO MAX / IPHONE 3G / IPHONE 3GS / IPHONE 4 / IPHONE 4S / IPHONE 5 / IPHONE 5C / IPHONE 5S / IPHONE 6 / IPHONE 6 PLUS / IPHONE 6S / IPHONE 6S PLUS / IPHONE 7 / IPHONE 7 PLUS / IPHONE 7 PLUS RED / IPHONE 7 RED / IPHONE 8 / IPHONE 8 PLUS / IPHONE SE / IPHONE SE (2020) / IPHONE X / IPHONE XR / IPHONE XS / IPHONE XS MAX / IPOD TOUCH
BLACKBERRY
CURVE 9320 / KEY2 / Q10 / Q5
CROSSCALL
ACTION X3 / CORE M4 / CORE M5 / CORE T4 / CORE X3 / CORE X4 / TREKKER X3 / TREKKER M 1 / TREKKER X4
DORO
6040 / 6050 / 6060 / 6530 / 6620 / 6621 / 7030 / 7060 / 7070 / 7080 / 8035 / 8040 / 8042 / 8050 / 8062 / 8080 / PHONEEASY 612
ECHO
BUZZ / DUNE / FEELING / FLOW / FUSION / HALO / HORIZON / HORIZON LITE / HORIZON LITE PLUS / HORIZON M / JAVA / LOLLY / LOOK / NOTE / PUSH / SMART4G / STAR / STELLAR / SURF / VOLT / WIZ
GOOGLE
PIXEL 3 / PIXEL 3 XL / PIXEL 3a / PIXEL 4 / PIXEL 4 XL / PIXEL 4A / PIXEL 4A 5G / PIXEL 5 / PIXEL 6 / PIXEL 6PRO
HONOR
9A / 9X LITE / HONOR 10 / HONOR 10 LITE / HONOR 10X LITE / HONOR 20 / HONOR 20 LITE / HONOR 50 5G / HONOR 5C / HONOR 5X / HONOR 6A / HONOR 6C / HONOR 6C PRO / HONOR 6X / HONOR 7A / HONOR 7C / HONOR 7S / HONOR 7X / HONOR 8 / HONOR 8A / HONOR 8S / HONOR 8X / HONOR 9 / HONOR 9 LITE / HONOR 9X / HONOR MAGIC 3 PRO 5G / HONOR PLAY / VIEW 20
HTC
10 / 7 PRO / DESIRE 530 / DESIRE 650 / DESIRE 825 / ONE A9 / ONE M8 / ONE M9 / U PLAY / U11
HUAWEI
ASCEND P7 / MATE 10 LITE / MATE 10 PRO / MATE 20 / MATE 20 LITE / MATE 20 PRO / MATE 30 PRO / MATE 40 PRO / MATE S / MEDIAPAD T3 10 / NOVA 5T / P SMART / P SMART 2019 / P SMART 2020 / P SMART 2021 / P SMART PRO 2019 / P SMART S / P SMART Z / P10 / P10 Lite / P10 PLUS / P20 / P20 LITE / P20 LITE 2019 / P20 PRO / P30 / P30 LITE / P30 PRO / P40 / P40 LITE / P40 LITE 5G / P40 LITE 5G / P40 LITE E / P40 PRO / P8 / P8 LITE 2016 / P8 LITE 2017 / P9 / P9 LITE / Y3 / Y5 2018 / Y5 2019 / Y5 II / Y5P / Y6 2017 / Y6 2019 / Y6 PRO 2017 / Y6P / Y6S (2019) / Y7 2018 / Y7 2019
LG
G4 / G4 C / K10 / K11 / K22 / K4 / K40 / K40S / K50S / K51S / K9 (Candy) / Q6 / Q60
LOGICOM
E350 / E500
MOTOROLA
MOTO E4 PLUS / MOTO G30 / MOTO G50 5G
NOKIA
1 2018 / 2 / 3 / 3.1 / 3310 2017 / 5 / 5.1 / 5.1 PLUS / 6 / 6 2018 / 6.1 / 7 PLUS / 7.1 / 9 PUREVIEW / XL
ONEPLUS
6T / 7 / 7 PRO
OPPO
A12 / A15 / A16 / A16 S / A3 / A31 / A5 (2020) / A53S / A54 4G / A54 5G / A54 S / A72 / A73 4G / A73 5G / A74 / A9 (2020) / A94 5G / AX7 / FIND X / FIND X2 LITE / FIND X2 NEO / FIND X2 PRO / FIND X3 LITE / FIND X3 NEO / FIND X3 PRO / R15 PRO / RENO / RENO 10X ZOOM / RENO 2 / RENO 2F / RENO 2Z / RENO 4 / RENO 4 PRO 5G / RENO 4Z 5G / RENO 6 / RENO 6 PRO / RENO Z / RX17 NEO
ORANGE
NEVA JET / NEVA PLAY / NEVA ZEN / RISE 52
REALME
7i / 8 5G / 8 Pro 4G / 8i / C11 / C11 2021

SAMSUNG
GALAXY A02s A025/026 / GALAXY A03S / GALAXY A10 A105 / GALAXY A12 A125 / GALAXY A20 / GALAXY A20e A202 / GALAXY A21S A217 / GALAXY A22 4G / GALAXY A22 5G / GALAXY A3 A300 / GALAXY A3 A310 2016 / GALAXY A3 A320 2017 / GALAXY A31 A315 / GALAXY A32 4G / GALAXY A32 5G / GALAXY A40 A405 / GALAXY A41 A415 / GALAXY A42 5G / GALAXY A5 A500 / GALAXY A5 A510 2016 / GALAXY A5 A520 2017 / GALAXY A50 A505 / GALAXY A51 5G A516 / GALAXY A51 A515 / GALAXY A52 4G / GALAXY A52 5G / GALAXY A52s 5G / GALAXY A6 A600 2018 / GALAXY A6+ A605 2018 / GALAXY A7 A700 / GALAXY A7 A750 2018 / GALAXY A70 A705 / GALAXY A71 A715 / GALAXY A72 4G / GALAXY A8 A530 2018 / GALAXY A80 A805 / GALAXY A9 A920 2018 / GALAXY ACE 3 S7270 / GALAXY ACE 4 4G G357 / GALAXY ACE S5830 / GALAXY ALPHA G850 / GALAXY CAMERA GC100 / GALAXY CORE 4G G386 / GALAXY CORE I8260 / GALAXY CORE PLUS G3500 / GALAXY CORE PRIME G360 / GALAXY EXPRESS I8730 / GALAXY FOLD / GALAXY GRAND 2 G7100 / GALAXY GRAND PRIME G530 / GALAXY J1 J100 / GALAXY J1 J120 2016 / GALAXY J2 PRO J250 2018 / GALAXY J3 J320 2016 / GALAXY J3 J330 2017 / GALAXY J4+ J415 / GALAXY J5 J500 / GALAXY J5 J510 2016 / GALAXY J5 J530 2017 / GALAXY J6 J600 / GALAXY J6+ J610 / GALAXY J7 J710 2016 / GALAXY J7 J730 2017 / GALAXY MEGA 5.8 I9150 / GALAXY MEGA I9200 / GALAXY NEXUS I9250 / GALAXY NOTE 10 + N975 / GALAXY NOTE 10 LITE / GALAXY NOTE 10 N970 / GALAXY NOTE 2 N7100 / GALAXY NOTE 20 5G / GALAXY NOTE 20 ULTRA / GALAXY NOTE 3 LITE N7505 / GALAXY NOTE 3 N9000 / GALAXY NOTE 4 N910 / GALAXY NOTE 8 N950 / GALAXY NOTE 9 N960 / GALAXY S 10 + G975 / GALAXY S 10 5G G977 / GALAXY S 10 e G970 / GALAXY S 10 G973 / GALAXY S 10 LITE G770 / GALAXY S 20 + G985 / GALAXY S 20 FE G780 / GALAXY S 20 G980 / GALAXY S 20 ULTRA G988 / GALAXY S 21 5G 991 / GALAXY S 21 FE 990 / GALAXY S 21 ULTRA 5G 998 / GALAXY S 21+ 5G 996 / GALAXY S 3 4G I9305 / GALAXY S 3 I9300 / GALAXY S 3 MINI I8190 / GALAXY S 4 I9500 / GALAXY S 4 MINI I9190 / GALAXY S 4 ZOOM / GALAXY S 5 G900 / GALAXY S 5 MINI G800 / GALAXY S 6 EDGE G925 / GALAXY S 6 EDGE PLUS G928 / GALAXY S 6 G920 / GALAXY S 7 EDGE G935 / GALAXY S 7 G930 / GALAXY S 8 + G955 / GALAXY S 8 G950 / GALAXY S 9 + G965 / GALAXY S 9 G960 / GALAXY TAB 10.1 P7100 / GALAXY TAB 2 10.1 P5110 / GALAXY TAB 4 10.1 T530 / GALAXY TAB 4 7.0 T230 / GALAXY TAB A 10.1 (2019) / GALAXY TAB A 10.1 T580 (2016) / GALAXY TAB A 10.5 2018 / GALAXY TAB A 7.0 T280 (2016) / GALAXY TAB A 8.0 (2020) / GALAXY TAB A8 8 (2017) / GALAXY TAB ACTIVE 2 / GALAXY TAB ACTIVE PRO / GALAXY TAB ACTIVE2 / GALAXY TAB ACTIVE3 / GALAXY TAB S 10.5 T800 / GALAXY TAB S5E / GALAXY TAB S6 LITE 10.4 / GALAXY TAB S7 10 / GALAXY TAB S7 FE 12.4 T730 / GALAXY TAB S7+ 12.4 T970 / GALAXY TREND 2 LITE G318 / GALAXY TREND LITE S7390 / GALAXY XCOVER 3 G388 / GALAXY XCOVER 4 / GALAXY XCOVER 4S / GALAXY XCOVER 5 G525F / GALAXY XCOVER PRO / GALAXY Z FLIP / GALAXY Z FLIP 3 / GALAXY Z FOLD 2 5G / GALAXY Z FOLD 3

SFR
STARSHINE 5 / STARTRAIL 6 / STARTRAIL 8

SONY
LG K51S / XPERIA 1 / XPERIA 10 / XPERIA 10 II / XPERIA 10 PLUS / XPERIA 5 / XPERIA 5 II / XPERIA E1 / XPERIA E5 / XPERIA L1 / XPERIA L3 / XPERIA M4 AQUA / XPERIA T3 / XPERIA X / XPERIA XA / XPERIA XA1 ULTRA / XPERIA XA2 / XPERIA XA2 PLUS / XPERIA XA2 ULTRA / XPERIA XZ / XPERIA XZ PREMIUM / XPERIA XZ1 XPERIA XZ1 COMPACT / XPERIA XZ2 / XPERIA XZ3 / XPERIA Z / XPERIA Z2 / XPERIA Z3 / XPERIA Z3 COMPACT / XPERIA Z5 / XPERIA Z5 COMPACT

VIVO
V21 / V21 5G / X 51 / X60 PRO / Y11 / Y11s / Y20 / Y20s / Y52 5G / Y70 / Y72 5G

WIKO
BIRDY / CINK FIVE / CINK PEAX / CINK PEAX 2 / DARKFULL / DARKMOON / DARKKNIGHT / DARKSIDE / FEVER / FREDDY / HARRY / HARRY 2 / HIGHWAY / JERRY / JERRY 2 / JERRY 3 / LENNY / LENNY 2 / LENNY 3 / LENNY 4 / LENNY 5 / OZZY / POWER U10 / POWER U20 / POWER U30 / PULP 4G / PULP FAB / RAINBOW 4G / RAINBOW JAM 4G / RAINBOW LITE 4G / ROBBY / STAIRWAY / SUNNY / SUNNY 2 / SUNNY 2 PLUS / SUNNY 3 / SUNSET 2 / TOMMY / TOMMY 2 / TOMMY 2 PLUS / TOMMY 3 / U FEEL LITE / U PULSE / U PULSE LITE / VIEW / VIEW 3 / VIEW 3 LITE / VIEW 4 / VIEW 4 LITE / VIEW 5 / VIEW 5 PLUS / VIEW GO / VIEW LITE / VIEW MAX / VIEW PRIME / VIEW XL / VIEW2 / WIM / WIM LITE / Y50 / Y51 / Y60 / Y61 / Y80 / Y81

XIAOMI
11T / 11T PRO / MI 10 5G / MI 10 LITE 5G / MI 10 PRO 5G / MI 10T 5G / MI 10T LITE 5G / MI 10T PRO 5G / MI 11 5G / MI 11 Lite 5G / MI 11 LITE 5G NE / MI 11 PRO 5G / MI 11i / MI 8 LITE / MI 9 / MI 9 LITE / MI 9 SE / MI 9T / MI 9T PRO / MI A1 / MI A2 / MI A3 / MI MIX 2 / MI MIX 2S / MI MIX 3 / MI NOTE 10 LITE / MI NOTE 9 / POCOPHONE F1 / REDMI 10 / REDMI 5 / REDMI 6 / REDMI 6A / REDMI 7 / REDMI 7A / REDMI 8 / REDMI 8A / REDMI 9 / REDMI 9A / REDMI 9C / REDMI 9T / REDMI GO / REDMI NOTE 10 / REDMI NOTE 10 5G / REDMI NOTE 10 PRO / REDMI NOTE 10S / REDMI NOTE 10S / REDMI NOTE 5 / REDMI NOTE 7 / REDMI NOTE 8 / REDMI NOTE 8 (2021) / REDMI NOTE 8 PRO / REDMI NOTE 8T / REDMI NOTE 9 / REDMI NOTE 9 PRO / REDMI NOTE 9S / REDMI NOTE 9T / REDMI S2