



## Descriptif produit

Ref : GALAXY TAB S7 10

Dimensions	253,8 x 165,3 x 6,3 mm
Ecran	11 pouces
Processeur	Octa-core (1x3,09 GHz Kryo 585 et 3x2,42 GHz Kryo 585 et 4x1,8 GHz Kryo 585)
Disque dur	128 Go 6 Go RAM, 256 Go RAM 8 Go, 512 Go RAM 8 Go
Systeme d'exploitation	Android
Version du système d'exploitation	Android 10
Poids net	502 g
Réseau	5G
Affichage	1600 x 2560 pixels 16:10
Version Bluetooth	Bluetooth 5.0
Autres ports	Fast charging 45 W
Appareil photo	oui

### ACCESSOIRES COMPATIBLES ORIGINE

#### Protections ordinateur

XOOPARINELAP1415BLK / XOOPARINELAP1415BLU / XOOPARINELAP1415TP / XOOPARINELAP1415YLW

#### AUDIO

#### Câbles audio

GP-TGU023AEAWW / MU7E2ZM-A

#### Ecouteurs filaires

EO-IA500BB / EO-IC100BB / EO-IC100BW / EO-IC500BB / EO-IG950BB / EOHS1303B / EOHS1303P / EOHS1303W / HW55030088 /

#### Ecouteurs sans fil

SM-R180NZK / SM-R180NZW / SM-R400NZA / SM-R400NZW /

#### Ecouteurs True Wireless

SM-R177NLV / SM-R510NLV / SM-R510NZW / SM-R530NZ / SM-R530NZW / SM-R630NZA / SM-R630NZW

#### Récepteurs audio

AFD-1200.AEUABK /

#### Batteries de secours

CROSSXPOWERV3 / EB-P3400XU / EB-P3400YU / EB-P4520X / EB-U2510X / EB-U3300XJ /

#### Câbles de charge

CROSSCBLPLATUSBC / EP-DA705BB / EP-DA705BW / EP-DG930IB / EP-DG930MB / EP-DX310JB / EP-DX310JW / EP-DX510JB / EP-DX510JW / MLL82ZM-A / MMA03ZM-A / MX0K2ZM-A / PUROCBLUSBAUSBC1MW /

#### Chargeurs secteur

EP-T1510NB / EP-T1510NW / EP-T2510NB / EP-T2510NW / EP-T5020XBEGEU / EP-T6530NB / EP-TA220NB / EP-TA800NW / GGLCSUSBC30W / GGLGA05732 / MHJE3ZM-A /

#### Kit Charge maison

2CHW02452315 / CSUSBC18W / EP-L4020NB / EP-T1510XB / EP-T1510XW / EP-T2510XB / EP-T2510XW / EP-T4510XB / EP-T4511XB / EP-TA800XB / EP-TA800XW / GGLCSUSBC30W1M / HW02452312 / HW55030349 / MICS65WGANEUCBLCCW /

#### Câbles HDMI

MUF82ZM-A

#### Bracelets et montres

SM-R890NZK / SM-R900NZA / SM-R910NZA

#### Trackers

EI-T5300BA / EI-T5600BB / EI-T5600BW / EI-T5600KW / SM-R861NID

#### Etuis à rabat

EF-BT630PB

#### Protection pour tablettes

XOOPARINETAB1011BLK / XOOPARINETAB1011BLU / XOOPARINETAB1011TP / XOOPARINETAB1011TYLW

#### Cartes mémoire micro SD

MB-MC128SA/EU / MB-MC64DA/EU / MB-MC64SA/EU / MB-MD32DA/EU / MB-MG16DA/EU / MB-MG32DA/EU / MB-MG32EA/EU / MB-MG64E/EU / MB-MG64EA/EU / SMMICROSDPRO32 / SMMICSDEVO128GB

### ACCESSOIRES COMPATIBLES ADAPTABLES

#### Casques PC

PS4COMMUNICATOR /

#### AUDIO

#### Adaptateurs Audio

ADAPTMICTOC / FPYADAPTBT2IN1JACKB

#### Casques sans fil

CASB16N /

#### Câbles audio

ADACTOCC60WB / ADACTOJACKC60WB / ADAJACKMFIW / ADAPTJACK1USBCW / ADAPTUSBC1A / BTADAPT / CBLAUDIOJACKC90CMB / CBLAUDIOJACKMFI90CMW / JACKJACK35B /

#### Ecouteurs filaires

KPADAPTBB / KPBOUTONUSBCB / KPBOUTONUSBCRB / KPBOUTONUSBCRW / KPINTRAUSBCB / KPINTRAUSBCRB / KPINTRAUSBCW /

#### Ecouteurs sans fil

ACTIVBUDS6HW / FPYTWSBOUTON / FPYTWSINTRAANCRW /

#### Ecouteurs True Wireless

COLORBUDSLB / COLORBUDSLP / COLORBUDSLV / COLORBUDSW /

#### Enceintes sans fil

BFDHANDYFOLLOW / BT10RUBIKS / BT14BL / BT14R / BT14RS / BT15SMILEYLOL / BT15SMILEYLOVE / BT15SMILEYWINK / BTLSCACTUS / BTLSDINO / BTLSDUCK / BTLSDUDE / BTLSDWARF / BTLSSHEART / BTLSRABBIT / BTLSSROCKET / BTLSSKULL / BTLSTURTLE / BTLSUNICORNXL / BTLUNICORNBBC / CBLROCKL / CBLROCKM / CBLROCKS /

#### Récepteurs audio

MUSICBTRECEIVER

#### Batteries de secours

MS10WPB5000MAHB / MS10WPB5000MAHLB / MS10WPB5000MAHLP / MS10WPB5000MAHLV / PBPOLY10000CMICS / SWITCHPOWER8000 /

#### Câbles de charge

CABACPASTEQ / CABCC1M2W / CABCC2MB / CABCC2MW / CABTISCC2M3AP / CABTISUSBC2M3AB / CABTISUSBC2M3ABN / CABTISUSBC2M3AP / CABTISUSBC2M3ARB / CBL2EN1ACMICB / CBL3EN1AMFICMICB / CBLAC1M2RB / CBLAC1M2RW / CBLAC2MRB / CBLAC2MRW / CBLAC50CMRB / CBLCC1M2RB / CBLCC1M2RW / CBLCC2M5ARW / CBLCC2MB / CBLCC2MRB / CBLCC2MRW / CBLCC2MW / CBLCC50CMRB /

#### Chargeurs secteur

BASECS25WCPDB / BASECS2USBACPDB / BASECS30WCPDW / BASECS45WCPDB / BASECS5.4A4USBAW / CHARGMULTIUSB4A2C / CS20WCPDRW / CS20WCPDRWWR / CS20WCPDRWYYY / CS25WCPDRB / CS25WCPDRW / CS25WCPDRWWR / CS30WCPDRW / CS32WACPDRW / CS40WACPDRB / CS45WCPDRB / CS65WCGANRW / WCS20WCPDWWR / WOWCS20WCPDW

#### Chargeurs voiture

CAC25WCPDRB / CAC2USBACFMB / CAC32WACPDRB / WOWCAC20WCPDB

**Kit Charge maison**

CAC25WCPDCBLCCRB / CAC2USBACW / CACCBLAC3AB / CACCBLCC18WPDB / CACCBLMFIC20WPDB / CS20WCPDCBLMFICRW / CS30WCPDCBLMFICRW / CS3AAGBLACRW / CS65WCGANCBLCGRW / CSCBLCC25WPDB / CSCBLCC25WPDRB / EP-LN920CB / WOWCS24ACBLACW /

**Kit Charge voiture**

CAC30WCPDCBLMFICRW / PACKIPSE22

**Barres de son**

MULTISOUNDBAR /

**Photos et vidéos**

SELFIESTICKBTB / SELFIESTICKTRIB

**Protège-écrans**

LIQUIDSCREENPROT