

## Tracker d'objet Galaxy SmartTag 2 Bluetooth® Blanc Samsung



## Descriptif produit



## Accroche-le. Localise-le. Pour ne plus égarer.

Le petit héros qui vous facilite le quotidien

Lundi matin 8h30, vous êtes juste à l'heure pour prendre votre train, mais impossible de mettre la main sur vos clés. Heureusement, votre Galaxy SmartTag2 est là. Au lieu de chercher vos clés partout pendant les 15 minutes précieuses qui vous feront rater votre train, vous prenez calmement votre smartphone Galaxy, et vous les localisez en un clin d'oeil grâce à SmartThings. Vous avez économisé 12 minutes, et le prix de votre billet de train !

Il veille au grain partout, par tout temps, et pour longtemps

Grâce à son petit format troussseau de clés, le Galaxy SmartTag2 s'accroche sur tous vos objets du quotidien. Il faut avouer qu'avec 500 jours d'autonomie (et jusqu'à 700 jours en mode économie d'énergie), il a tendance à se faire oublier. Et ça tombe bien ! Tout terrain et résistant, vous pouvez l'oublier sans crainte. Grâce à sa certification IP67 il retrouve vos objets partout, même lorsque votre petit neveu a cru bon de mettre vos clés dans l'eau ou lorsque votre chien a passé la journée dehors à se rouler dans la boue. Ce petit héros met même la main à la pâte lorsqu'il s'agit d'aider à la maison grâce à ses fonctionnalités IoT paramétrables dans l'application SmartThings.

Adieu les heures de recherche et de stress, laissez-vous guider

Épargnez-vous le fameux "Tu te rappelles de la dernière fois où tu l'as vu ?", l'interface SmartThings l'indique pour vous. Gagnez du temps, de l'énergie et de la sérénité. Une fois votre SmartTag2 enregistré dans SmartThings, retrouvez vos objets simplement et de manière intuitive.

Juste-là. Un peu plus à gauche.

Suivez les indications de la recherche à proximité qui vous indiquera la distance de l'objet et la direction dans laquelle chercher. Si vous ne voyez toujours pas votre objet, faites sonner le Galaxy SmartTag2 à distance via votre smartphone. Vous n'avez plus d'excuse pour ne pas retrouver vos clés !

Vraiment perdu ? Laissez-vous aider

Lorsque le Mode Perdu est activé, votre Galaxy SmartTag2 peut être lu par un autre smartphone Galaxy grâce à la technologie NFC (Near Field Communication). Votre SmartTag2 affiche alors sur le smartphone vos informations de contact et votre message enregistrés. Si quelqu'un retrouve votre objet avec le SmartTag2 dessus, il n'aura qu'à le flasher via son smartphone, et pourra vous contacter pour vous le rendre.

Un héros qui s'adapte à tous vos usages, mais toujours avec style.

Besoin d'une protection accrue et d'un mousqueton intégré pour accrocher le SmartTag2 à vos objets préférés ? Faites-en un véritable accessoire coloré qui complétera votre style.

**Galaxy smartphone & Tablet  
sous Android 9.0 ou ultérieurs +  
3Go de RAM minimum /  
Nécessite l'application  
SmartThings**

**Couleur : Blanc**

**Ref : EI-T5600BW**

**EAN : 8806095039824**

**Contenu du pack : 1 Galaxy  
SmartTag2 + 1 batterie inclus + 1  
outil d'éjection de la pile + 1 manuel  
d'utilisation**

# Informations complémentaires

## Connectivité

Bluetooth : BLE v5.3

UWB : O

Distance : Jusqu'à 120 mètres

## Batterie

Type de produit : Pile CR2032 remplaçable

Durée de vie de la batterie : Jusqu'à 500 jours en mode standard et 700 jours en mode économie d'énergie (paramétrable dans l'application SmartThings)

## Spécifications physiques

Dimensions du produit : 28.8 x 52.44 x 8.0 mm

Poids : 13.75 g

## Compatibilité

Modèles compatibles : Galaxy smartphone & Tablet sous Android 9.0 ou ultérieurs + 3Go de RAM minimum / Nécessite l'application SmartThings

## Caractéristiques générales

Résistance : IP67

Haut-parleurs : Sonnerie

Boutons : 1

# Mobiles compatibles

## SAMSUNG

SMARTTAG 2 / G WATCH / G WATCH FE / G WATCH ULTRA / G WATCH3 / G WATCH4 / G WATCH4 CLASSIC / G WATCH5 / G WATCH5 PRO / G WATCH6 / G WATCH6 CLASSIC / G WATCHACT / G WATCHACT2 / GALAXY A02s A025/026 / GALAXY A03 A035 / GALAXY A03S / GALAXY A04S / GALAXY A05s 057 / GALAXY A105 / GALAXY A12 A125 / GALAXY A13 4G A135 / GALAXY A13 5G A136 / GALAXY A14 4G A145 / GALAXY A14 5G A146 / GALAXY A15 5G 156 / GALAXY A20 / GALAXY A20e A202 / GALAXY A21S A217 / GALAXY A22 4G / GALAXY A22 5G / GALAXY A23 5G / GALAXY A25 256 / GALAXY A3 A300 / GALAXY A3 A310 2016 / GALAXY A3 A320 2017 / GALAXY A31 A315 / GALAXY A32 4G / GALAXY A32 5G / GALAXY A33 5G A336 / GALAXY A34 5G A346 / GALAXY A35 5G 356 / GALAXY A40 A405 / GALAXY A41 A415 / GALAXY A42 5G / GALAXY A5 A500 / GALAXY A5 A510 2016 / GALAXY A5 A520 2017 / GALAXY A50 A505 / GALAXY A51 5G A516 / GALAXY A51 A515 / GALAXY A52 4G / GALAXY A52 5G / GALAXY A52s 5G / GALAXY A53 5G A536 / GALAXY A54 5G A546 / GALAXY A55 5G 556 / GALAXY A6 A600 2018 / GALAXY A6+ A605 2018 / GALAXY A7 A700 / GALAXY A7 A750 2018 / GALAXY A70 A705 / GALAXY A71 A715 / GALAXY A72 4G / GALAXY A8 A850 2018 / GALAXY A80 A805 / GALAXY A9 A920 2018 / GALAXY ACE 3 S7270 / GALAXY ACE 4 4G G357 / GALAXY ACE S5830 / GALAXY ALPHA G850 / GALAXY BUDS LIVE / GALAXY CAMERA GC100 / GALAXY CORE 4G G386 / GALAXY CORE I8260 / GALAXY CORE PLUS G3500 / GALAXY CORE PRIME G360 / GALAXY EXPRESS I8730 / GALAXY FOLD / GALAXY GRAND 2 G7100 / GALAXY GRAND PRIME G530 / GALAXY J1 J100 / GALAXY J1 J120 2016 / GALAXY J2 PRO J250 2018 / GALAXY J3 J320 2016 / GALAXY J4+ J415 / GALAXY J5 J500 / GALAXY J5 J510 2016 / GALAXY J6 J600 / GALAXY J6+ J610 / GALAXY J7 J710 2016 / GALAXY M52 5G M526 / GALAXY MEGA 5.8 I9150 / GALAXY MEGA I9200 / GALAXY NEXUS I9250 / GALAXY NOTE 10 + N975 / GALAXY NOTE 10 LITE / GALAXY NOTE 10 N970 / GALAXY NOTE 2 N7100 / GALAXY NOTE 20 5G / GALAXY NOTE 20 ULTRA / GALAXY NOTE 3 LITE N7505 / GALAXY NOTE 3 N9000 / GALAXY NOTE 4 N910 / GALAXY NOTE 9 N960 / GALAXY S 10 + G975 / GALAXY S 10 5G G977 / GALAXY S 10 e G970 / GALAXY S 10 G973 / GALAXY S 10 LITE G770 / GALAXY S 20 + G985 / GALAXY S 20 FE G780 / GALAXY S 20 G980 / GALAXY S 20 ULTRA G988 / GALAXY S 21 5G 991 / GALAXY S 21 FE 990 / GALAXY S 21 ULTRA 5G 998 / GALAXY S 21+ 5G 996 / GALAXY S 22 5G 901 / GALAXY S 22 ULTRA 5G 908 / GALAXY S 22+ 5G 906 / GALAXY S 23 5G 911 / GALAXY S 23 FE 711 / GALAXY S 23 ULTRA 5G 918 / GALAXY S 23+ 5G 916 / GALAXY S 24 921 / GALAXY S 24 ULTRA 928 / GALAXY S 24+ 926 / GALAXY S 3 4G I9305 / GALAXY S 3 I9300 / GALAXY S 3 MINI I8190 / GALAXY S 4 I9500 / GALAXY S 4 MINI I9190 / GALAXY S 4 ZOOM / GALAXY S 5 G900 / GALAXY S 5 MINI G800 / GALAXY S 6 EDGE G925 / GALAXY S 6 EDGE PLUS G928 / GALAXY S 6 G920 / GALAXY S 7 EDGE G935 / GALAXY S 9 + G965 / GALAXY S 9 G960 / GALAXY TAB 10.1 P7100 / GALAXY TAB 2 10.1 P5110 / GALAXY TAB 4 10.1 T530 / GALAXY TAB 4 7.0 T230 / GALAXY TAB A 10.1 (2019) / GALAXY TAB A 10.1 T580 (2016) / GALAXY TAB A 10.5 2018 / GALAXY TAB A 7.0 T280 (2016) / GALAXY TAB A 8 T295 (2019) / GALAXY TAB A 8.0 (2020) / GALAXY TAB A7 10.4 (2020) T505 / GALAXY TAB A7 Lite 8.7 T220 / GALAXY TAB A8 10.5 X200-205 / GALAXY TAB A8 8 (2017) / GALAXY TAB A9 / GALAXY TAB A9+ / GALAXY TAB ACTIVE 2 / GALAXY TAB ACTIVE 4 PRO 5G / GALAXY TAB ACTIVE 5 / GALAXY TAB ACTIVE 5 EE / GALAXY TAB ACTIVE PRO / GALAXY TAB ACTIVE2 / GALAXY TAB ACTIVE3 / GALAXY TAB S 10.5 T800 / GALAXY TAB S5E / GALAXY TAB S6 LITE 10.4 / GALAXY TAB S7 10 / GALAXY TAB S7 FE 12.4 T730 / GALAXY TAB S7+ 12.4 T970 / GALAXY TAB S9 / GALAXY TAB S9 FE / GALAXY TAB S9 ULTRA / GALAXY TAB S9+ / GALAXY TREND 2 LITE G318 / GALAXY TREND LITE S7390 / GALAXY XCOVER 3 G388 / GALAXY XCOVER 4S / GALAXY XCOVER 5 G525F / GALAXY XCOVER 6 PRO / GALAXY XCOVER 7 / GALAXY XCOVER PRO / GALAXY Z FLIP 3 711 / GALAXY Z FLIP 6 741 / GALAXY Z FLIP 700 / GALAXY Z FOLD 2 5G 916 / GALAXY Z FOLD 3 926 / GALAXY Z FOLD 4 936 / GALAXY Z FOLD 5 946 / GALAXY Z FOLD 6 956