

## Embout lumineux USB rose Samsung ET-LA510BR pour batterie de secours Kettle 5.1



### Descriptif produit



#### Un embout lumineux à emporter partout avec soi

Embout lumineux USB rose Samsung ET-LA510BR pour batterie de secours Kettle EB-PA510 :

- Flux lumineux : 53 lm
- Chaleur de la lumière : 3900 K (lumière blanche neutre)
- Connexion USB A
- Consommation : 0.65W
- Tension : 5V
- Nomade : Où que vous alliez, ne soyez jamais à court de lumière
- Revêtement Soft Touch
- Se marie parfaitement avec la batterie de secours Samsung Kettle EB-PA510 ( vendue séparément )

**Couleur :** Rose pastel et blanc

**Matière :** Finition Soft Touch

**Ref :** ET-LA510BR

**EAN :** 8806088443157

**Contenu du pack :** 1 embout lumineux USB Samsung pour batterie de secours Kettle

### Informations complémentaires

Design original  
Fonctionne avec tous les ports USB

### Mobiles compatibles

#### ALCATEL

1S (2021) / 1 (5033) / 1B 2020 / 1S (2020) / 1S (5024) / 1X (5059) / 1X 2019 (5008) / 3 (5052) / 3C (5026) / 3L (5034) / 3L 2020 / 3V (5099) / 3X (5058) / 5 (5086) / 5V (5060) / A3 / A3 XL / A5 LED / IDOL 3 (4.7) / IDOL 4 / ONE TOUCH IDOL 2S / POP 3 5.0 / POP 4 / U5

#### BLACKBERRY

CURVE 9320 / Q10 / Q5

#### CROSSCALL

TREKKER M 1 / TREKKER X4

#### DORO

6620 / 6621 / 7060 / 6530 / 8035 / 8040

#### ECHO

BUZZ / DUNE / FEELING / FLOW / FUSION / HALO / HORIZON / HORIZON M / JAVA / LOLLY / LOOK / NOTE / PUSH / SMART4G / STAR / STELLAR / SURF / VOLT / WIZ

#### GOOGLE

PIXEL 4 / PIXEL 4 XL

#### HONOR

HONOR 10 LITE / HONOR 20 / HONOR 20 LITE / HONOR 5C / HONOR 5X / HONOR 6A / HONOR 6C / HONOR 6C PRO / HONOR 6X / HONOR 7A / HONOR 7C / HONOR 7S / HONOR 7X / HONOR 8A / HONOR 8S / HONOR 8X / HONOR 9 LITE / HONOR 9A / HONOR 9X / HONOR 9X LITE / HONOR PLAY

#### HTC

DESIRE 530 / DESIRE 650 / DESIRE 825 / ONE A9 / ONE M8 / ONE M9

**HUAWEI**

ASCEND P7 / MATE 10 LITE / MATE S / MEDIAPAD T3 10 / P SMART / P SMART 2019 / P10 Lite / P20 LITE / P40 LITE E / P8 / P8 LITE 2016 / P8 LITE 2017 / P9 LITE / Y5 / Y5 2018 / Y5 2019 / Y5 II / Y5P / Y6 2017 / Y6 2019 / Y6 PRO 2017 / Y6P / Y6S (2019) / Y7 2018 / Y7 2019

**LG**

G4 / K10 / K11 / K22 / K4 / K40 / K40S / K50S / K51S / K9 (Candy) / Q6 / Q60

**LOGICOM**

E350 / E500

**MOTOROLA**

MOTO E4 PLUS

**NOKIA**

1 2018 / 2 / 3 / 3.1 / 3310 2017 / 5 / 5.1 / 6 / XL

**OPPO**

A12 / A15 / A3 / A31 / A5 (2020) / A9 (2020) / AX7 / FIND X / R15 PRO / RX17 NEO

**ORANGE**

NEVA PLAY / NEVA ZEN / RISE 52

**REALME**

C11 2021 / C21Y / C11

**SAMSUNG**

GALAXY A03 A035 / GALAXY ACE S5830 / GALAXY J5 J530 2017 / GALAXY J7 J730 2017 / GALAXY NEXUS I9250 / GALAXY S 5 G900 / GALAXY TAB A 8 T295 (2019) / GALAXY TAB A 8.0 (2020) / GALAXY TAB A8 8 (2017) / GALAXY A02s A025/026 / GALAXY A10 A105 / GALAXY A3 A300 / GALAXY A3 A310 2016 / GALAXY A5 A500 / GALAXY A5 A510 2016 / GALAXY A6 A600 2018 / GALAXY A6+ A605 2018 / GALAXY A7 A700 / GALAXY A7 A750 2018 / GALAXY A9 A920 2018 / GALAXY ACE 3 S7270 / GALAXY ACE 4 4G G357 / GALAXY ALPHA G850 / GALAXY CAMERA GC100 / GALAXY CORE 4G G386 / GALAXY CORE I8260 / GALAXY CORE PLUS G3500 / GALAXY CORE PRIME G360 / GALAXY EXPRESS I8730 / GALAXY GRAND 2 G7100 / GALAXY GRAND PRIME G530 / GALAXY J1 J100 / GALAXY J1 J120 2016 / GALAXY J2 PRO J250 2018 / GALAXY J3 J320 2016 / GALAXY J3 J330 2017 / GALAXY J4+ J415 / GALAXY J5 J500 / GALAXY J5 J510 2016 / GALAXY J6 J600 / GALAXY J6+ J610 / GALAXY J7 J710 2016 / GALAXY MEGA 5.8 I9150 / GALAXY MEGA I9200 / GALAXY NOTE 2 N7100 / GALAXY NOTE 3 LITE N7505 / GALAXY NOTE 3 N9000 / GALAXY NOTE 4 N910 / GALAXY S 3 4G I9305 / GALAXY S 3 I9300 / GALAXY S 3 MINI I8190 / GALAXY S 4 I9500 / GALAXY S 4 MINI I9190 / GALAXY S 4 ZOOM / GALAXY S 5 MINI G800 / GALAXY S 6 EDGE G925 / GALAXY S 6 EDGE PLUS G928 / GALAXY S 6 G920 / GALAXY S 7 EDGE G935 / GALAXY S 7 G930 / GALAXY TAB 10.1 P7100 / GALAXY TAB 4 10.1 T530 / GALAXY TAB 4 7.0 T230 / GALAXY TAB A 10.1 T580 (2016) / GALAXY TAB A 10.5 2018 / GALAXY TAB A 7.0 T280 (2016) / GALAXY TAB S 10.5 T800 / GALAXY TAB S5E / GALAXY TREND 2 LITE G318 / GALAXY TREND LITE S7390 / GALAXY XCOVER 3 G388 / GALAXY XCOVER 4

**SFR**

STARSHINE 5 / STARTRAIL 6 / STARTRAIL 8

**SONY**

XPERIA E1 / XPERIA E5 / XPERIA M4 AQUA / XPERIA T3 / XPERIA X / XPERIA XA / XPERIA XA2 PLUS / XPERIA Z / XPERIA Z2 / XPERIA Z3 / XPERIA Z3 COMPACT / XPERIA Z5 / XPERIA Z5 COMPACT

**VIVO**

V21 5G / Y11 / Y11s / Y20 / Y20s

**WIKO**

VIEW 5 PLUS / Y51 / BIRDY / CINK FIVE / CINK PEAX / CINK PEAX 2 / DARKFULL / DARKMOON / DARKKNIGHT / DARKSIDE / FEVER / FREDDY / HARRY / HARRY 2 / HIGHWAY / JERRY / JERRY 2 / JERRY 3 / LENNY / LENNY 2 / LENNY 3 / LENNY 4 / LENNY 5 / OZZY / PULP 4G / PULP FAB / RAINBOW 4G / RAINBOW LITE 4G / ROBBY / STAIRWAY / SUNNY / SUNNY 2 / SUNNY 2 PLUS / SUNNY 3 / SUNSET 2 / TOMMY / TOMMY 2 / TOMMY 2 PLUS / TOMMY 3 / U FEEL LITE / U PULSE / U PULSE LITE / VIEW / VIEW 3 / VIEW 3 LITE / VIEW 4 / VIEW 4 LITE / VIEW 5 / VIEW GO / VIEW LITE / VIEW MAX / VIEW PRIME / VIEW XL / VIEW2 / WIM / WIM LITE / Y50 / Y60 / Y61 / Y80 / Y81

**XIAOMI**

REDMI 9C NFC / REDMI NOTE 10 5G / MI A2 / POCOPHONE F1 / REDMI 5 / REDMI 6 / REDMI 6A / REDMI 7 / REDMI 7A / REDMI 9A / REDMI 9C / REDMI GO / REDMI NOTE 5 / REDMI S2