

Semelles connectées Digistole Run Profiler taille 36-37-38



Descriptif produit



Analysez votre manière de courir avec les semelles connectées Digistole Run Profiler

- Semelles connectées Digistole Run Profiler taille 36-37-38 :
- Analyse 3D de votre course : Run Profiler analyse la position 3D de vos pieds et les caractéristiques de votre foulée. Vos semelles analysent votre course de manière biomécanique pour vous montrer comment éviter de dépenser de l'énergie inutilement
 - Gérer votre fatigue et vos risques de blessures : Run Profiler détecte et mesure vos seuils de fatigue et réduit vos risques de blessures
 - Mesure et améliore votre performance : Run Profiler analyse votre course pour vous montrer comment dépenser moins d'énergie
 - Coaching vocal : Run Profiler vous donne des conseils en temps réel
 - Fonctionne avec l'application Run Profiler (Disponible sous iOS à partir de iOS 8.0 et Android à partir d'Android 5.0)

Sous iOS à partir de iOS 8.0 et Android à partir d'Android 5.0

Couleur : Noir

Ref : DIGRUN3638

EAN : 3700565773261

Contenu du pack : 1 paire de semelles connectées Digistole Run Profiler + 1 câble de charge USB

Informations complémentaires

Facile à adapter, ajuster et recharger
Coaching vocal

Mobiles compatibles

ALCATEL

A3 / A5 LED / IDOL 3 (4.7) / IDOL 4 / POP 3 5.0 / POP 4 / 1B 2020 / 1S (2020) / 1S (5024) / 1X (5059) / 3 (5052) / 3C (5026) / 3V (5099) / 3X (5058) / 3X 2019 (5048) / 5 (5086) / 5V (5060) / A3 XL / U5

APPLE

IPAD 4 9.7 (2012) / IPAD AIR 1 9.7 (2013) / IPAD AIR 2 9.7 (2014) / IPAD MINI 1 7.9 (2012) / IPAD MINI 3 7.9 (2014) / IPAD PRO / IPAD PRO 9.7 / IPHONE 6 / IPHONE 6 PLUS / IPHONE 6S / IPHONE 6S PLUS / IPHONE 7 / IPHONE 7 PLUS / IPHONE 7 PLUS RED / IPHONE 7 RED / IPHONE SE / IPAD 6 9.7 (2018) / IPAD 7 10.2 (2019) / IPAD MINI 4 7.9 (2015) / IPAD PRO 10.5 / IPHONE 11 / IPHONE 11 PRO / IPHONE 11 PRO MAX / IPHONE 12 / IPHONE 12 MINI / IPHONE 12 PRO / IPHONE 12 PRO MAX / IPHONE 8 / IPHONE 8 PLUS / IPHONE SE (2020) / IPHONE X / IPHONE XR / IPHONE XS / IPHONE XS MAX

BLACKBERRY

KEY2

CROSSCALL

TREKKER X3 / TREKKER M 1 / ACTION X3 / CORE M4 / CORE X3 / CORE X4 / TREKKER X4

DORO

8035 / 8040

ECHO

BUZZ / DUNE / FEELING / FLOW / FUSION / HALO / HORIZON / HORIZON LITE / HORIZON LITE PLUS / HORIZON M / JAVA / LOLLY / LOOK / NOTE / PUSH / SMART4G / STAR / STELLAR / SURF / VOLT / WIZ

GOOGLE

PIXEL 3 / PIXEL 3 XL / PIXEL 3a / PIXEL 4 / PIXEL 4 XL

HONOR

HONOR 5C / HONOR 5X / HONOR 6X / HONOR 8 / HONOR 10 / HONOR 20 / HONOR 20 LITE / HONOR 6A / HONOR 6C / HONOR 7A / HONOR 7C / HONOR 7S / HONOR 7X / HONOR 8A / HONOR 8S / HONOR 8X / HONOR 9 / HONOR 9 LITE / HONOR 9X / HONOR PLAY

HTC

10 / DESIRE 530 / DESIRE 650 / DESIRE 825 / ONE A9 / ONE M9 / U PLAY / U11

HUAWEI

MATE S / P10 / P10 Lite / P10 PLUS / P8 / P8 LITE 2016 / P8 LITE 2017 / P9 / P9 LITE / Y5 II / MATE 10 PRO / MATE 20 / MATE 20 LITE / MATE 20 PRO / MATE 30 PRO / NOVA 5T / P SMART / P SMART 2020 / P SMART PRO 2019 / P SMART S / P SMART Z / P20 / P20 LITE / P20 LITE 2019 / P20 PRO / P30 / P30 LITE / P30 PRO / P40 / P40 LITE / P40 LITE 5G / P40 LITE E / P40 PRO / Y5 2018 / Y5 2019 / Y5P / Y6 2017 / Y6 2019 / Y6P / Y6S (2019) / Y7 2018

LG

G4 / G4 C / K10 / K4 / K11 / K40 / K40S / K50S / K9 (Candy) / Q6 / Q60

MOTOROLA

MOTO E4 PLUS

NOKIA

3 / 2 / 3.1 / 5 / 5.1 / 5.1 PLUS / 6 / 7 PLUS / 7.1 / 9 PUREVIEW

ONEPLUS

6T / 7 / 7 PRO

OPPO

A3 / A5 (2020) / A72 / A9 (2020) / FIND X / FIND X2 LITE / FIND X2 NEO / FIND X2 PRO / R15 PRO / RENO 10X ZOOM / RENO 2 / RENO 2F / RENO 2Z / RENO Z / RX17 NEO

ORANGE

NEVA JET / NEVA PLAY / NEVA ZEN / RISE 52

SAMSUNG

GALAXY A3 A310 2016 / GALAXY A3 A320 2017 / GALAXY A5 A510 2016 / GALAXY A5 A520 2017 / GALAXY J1 J100 / GALAXY J1 J120 2016 / GALAXY J3 J320 2016 / GALAXY J3 J330 2017 / GALAXY J5 J500 / GALAXY J5 J510 2016 / GALAXY J7 J710 2016 / GALAXY S 6 EDGE G925 / GALAXY S 6 EDGE PLUS G928 / GALAXY S 6 G920 / GALAXY S 7 EDGE G935 / GALAXY S 7 G930 / GALAXY S 8 + G955 / GALAXY S 8 G950 / GALAXY XCOVER 4 / GALAXY A10 A105 / GALAXY A20e A202 / GALAXY A21S A217 / GALAXY A31 A315 / GALAXY A40 A405 / GALAXY A41 A415 / GALAXY A50 A505 / GALAXY A51 5G A516 / GALAXY A51 A515 / GALAXY A6 A600 2018 / GALAXY A6+ A605 2018 / GALAXY A7 A750 2018 / GALAXY A70 A705 / GALAXY A71 A715 / GALAXY A8 A530 2018 / GALAXY A80 A805 / GALAXY A9 A920 2018 / GALAXY FOLD / GALAXY J2 PRO J250 2018 / GALAXY J5 J530 2017 / GALAXY J6 J600 / GALAXY J6+ J610 / GALAXY J7 J730 2017 / GALAXY NOTE 10 + N975 / GALAXY NOTE 10 LITE / GALAXY NOTE 10 N970 / GALAXY NOTE 20 5G / GALAXY NOTE 20 ULTRA / GALAXY NOTE 8 N950 / GALAXY NOTE 9 N960 / GALAXY S 10 + G975 / GALAXY S 10 5G G977 / GALAXY S 20 + G985 / GALAXY S 20 FE G780 / GALAXY S 20 G980 / GALAXY S 20 ULTRA G988 / GALAXY S 9 + G965 / GALAXY S 9 G960 / GALAXY TAB A 10.1 T580 (2016) / GALAXY TAB A 10.5 2018 / GALAXY TAB S5E / GALAXY XCOVER PRO

SONY

XPERIA E5 / XPERIA L1 / XPERIA M4 AQUA / XPERIA X / XPERIA XA / XPERIA XA1 ULTRA / XPERIA XZ / XPERIA XZ PREMIUM / XPERIA Z5 / XPERIA Z5 COMPACT / XPERIA 1 / XPERIA 10 / XPERIA 10 PLUS / XPERIA 5 / XPERIA L3 / XPERIA XA2 / XPERIA XA2 PLUS / XPERIA XA2 ULTRA / XPERIA XZ1 / XPERIA XZ1 COMPACT / XPERIA XZ2 / XPERIA XZ3

WIKO

FEVER / FREDDY / JERRY / LENNY 2 / LENNY 3 / PULP 4G / RAINBOW JAM 4G / RAINBOW LITE 4G / ROBBY / SUNNY / TOMMY / U FEEL LITE / HARRY / JERRY 2 / LENNY 4 / LENNY 5 / SUNNY 2 / SUNNY 2 PLUS / SUNNY 3 / TOMMY 2 / TOMMY 2 PLUS / U PULSE / U PULSE LITE / VIEW GO / VIEW MAX / VIEW XL / VIEW2 / WIM / WIM LITE

XIAOMI

MI 8 LITE / MI 9 / MI 9 LITE / MI 9 SE / MI 9T / MI 9T PRO / MI A2 / MI A3 / MI MIX 2 / MI MIX 2S / POCOPHONE F1 / REDMI 6 / REDMI 6A / REDMI 7 / REDMI 7A / REDMI 8 / REDMI 8A / REDMI 9 / REDMI 9C / REDMI GO / REDMI NOTE 10 / REDMI NOTE 10 PRO / REDMI NOTE 5 / REDMI NOTE 7 / REDMI NOTE 8 / REDMI NOTE 8 PRO / REDMI NOTE 8T / REDMI NOTE 9 PRO / REDMI NOTE 9S