



Descriptif produit



Amenez vos notes manuscrites et vos idées plus loin grâce à la Bamboo Slate.

Bamboo Slate de Wacom taille S:

- Ecrivez sur n'importe quel papier et sur simple pression d'un bouton, convertissez vos notes manuscrites et vos croquis en fichiers numériques.
- L'application Inkspace de Wacom vous permet d'organiser, de modifier et de partager vos notes et vos croquis sur vos appareils iOS ou Android dotés de Bluetooth®.
- Avec le service de Cloud Inkspace, vous pouvez synchroniser vos notes sur le Cloud et accéder à votre travail de n'importe où et à tout moment.
- Aucune inquiétude si votre appareil mobile n'est pas à votre portée, vous pouvez stocker jusqu'à 100 pages sur votre Bamboo Slate et synchroniser plus tard.
- l'encrage numérique vous permet de combiner des pages de notes, ajouter des traits, de la couleur ou des reflets à des notes existantes.
- Abonnement gratuit Inkspace Basic : 5 Go de stockage (plus de 6 000 pages de notes), la possibilité de synchroniser du contenu sur tous vos appareils Smartphone et d'accéder à votre contenu sur le portail Web.
- Connectique USB, Bluetooth 2.0

Couleur : Gris

Ref : WACCD5-610S

EAN : 4949268619981

Contenu du pack : 1 Folio + 1 stylo intelligents + 1 Bloc-notes de 30 pages + 2 cartouches d'encre de rechange + 1 Outil de retrait de la pointe + 1 Câble USB + 1 Guide de démarrage rapide

Informations complémentaires

Utilisation ambidextre

Mobiles compatibles

ALCATEL

1 (5033) / 1B 2020 / 1S (2020) / 1S (2021) / 1S (5024) / 1X (5059) / 1X 2019 (5008) / 20 SE / 20R 5G / 3 (5052) / 3C (5026) / 3L (5034) / 3L 2020 / 3V (5099) / 3X (5058) / 3X 2019 (5048) / 5 (5086) / A5 LED / IDOL 3 (4.7) / IDOL 4 / ONE TOUCH IDOL 2S / POP 3 5.0 / POP 4

APPLE

AIRPODS / AIRPODS 2 / AIRPODS 3 / AIRPODS PRO / AIRPODS PRO 2 / AIRTAG / APPLE WATCH 4 38-40mm / APPLE WATCH 4 40-42mm / APPLE WATCH 4-5-6-SE 40mm / APPLE WATCH 4-5-6-SE 44mm / APPLE WATCH 5 38-40mm / APPLE WATCH 5 40-42mm / APPLE WATCH 5 44mm / APPLE WATCH 6 38-40mm / APPLE WATCH 6 40-42mm / APPLE WATCH 7 38-40mm / APPLE WATCH 7 40-42mm / APPLE WATCH 8 41mm / APPLE WATCH 8 44mm / APPLE WATCH 9 41mm / APPLE WATCH SE 2022 40mm / APPLE WATCH SE 2022 44mm / APPLE WATCH SE 40mm / APPLE WATCH SE 44mm / APPLE WATCH ULTRA 2 49mm / APPLE WATCH ULTRA 49mm / IPAD 10 10.9 (2022) / IPAD 10.2 (2019) / IPAD 2 / IPAD 3 / IPAD 4 / IPAD 9.7 (2017) / IPAD AIR / IPAD AIR 2 / IPAD AIR 4 10.9 2020 / IPAD AIR 5 10.9 2022 / IPAD MINI / IPAD MINI 3 / IPAD MINI 4 / IPAD PRO / IPAD PRO 10.5 / IPAD PRO 11 (2018) / IPAD PRO 11 2020 / IPAD PRO 12.9 (2018) / IPHONE 11 / IPHONE 11 PRO / IPHONE 11 PRO MAX / IPHONE 12 / IPHONE 12 MINI / IPHONE 12 PRO / IPHONE 12 PRO MAX / IPHONE 13 / IPHONE 13 MINI / IPHONE 13 PRO / IPHONE 13 PRO MAX / IPHONE 14 / IPHONE 14 PLUS / IPHONE 14 PRO / IPHONE 14 PRO MAX / IPHONE 15 / IPHONE 15 PRO MAX / IPHONE 16 / IPHONE 16 PLUS / IPHONE 16 PRO / IPHONE 16 PRO MAX / IPHONE 3G / IPHONE 3GS / IPHONE 4 / IPHONE 4S / IPHONE 5 / IPHONE 5C / IPHONE 5S / IPHONE 6 / IPHONE 6 PLUS / IPHONE 6S / IPHONE 6S PLUS / IPHONE 7 / IPHONE 7 PLUS / IPHONE 7 PLUS RED / IPHONE 7 RED / IPHONE 8 / IPHONE 8 PLUS / IPHONE SE / IPHONE SE (2020) / IPHONE SE (2022) / IPHONE X / IPHONE XR / IPHONE XS / IPHONE XS MAX / IPOD TOUCH

BLACKBERRY

CURVE 9320 / KEY2 / Q10 / Q5

CROSSCALL

ACTION X3 / ACTION X5 / CORE M4 / CORE M5 / CORE T4 / CORE T5 / CORE X3 / CORE X4 / CORE X5 / CORE Z5 / STELLAR X5 / TREKKER X3 / TREKKER M 1 / TREKKER X3 / TREKKER X4

DORO

6040 / 6530 / 6620 / 6621 / 7060 / 7070 / 7080 / 8035 / 8040 / 8042 / 8050 / 8062 / 8080 / 8100 / 8200 / 8210 / 8220 / PHONEEASY 612

ECHO

BUZZ / DUNE / FEELING / FUSION / HALO / HORIZON / HORIZON LITE / HORIZON LITE PLUS / HORIZON M / JAVA / LOLLY / LOOK / NOTE / PUSH / SMART4G / STAR / STELLAR / SURF / VOLT / WIZ

GOOGLE

PIXEL 3 XL / PIXEL 3a / PIXEL 4 / PIXEL 4 XL / PIXEL 4A / PIXEL 4A 5G / PIXEL 5 / PIXEL 6 / PIXEL 6A / PIXEL 6PRO / PIXEL 7 / PIXEL 7A / PIXEL 7PRO / PIXEL 8 / PIXEL 8A / PIXEL 8PRO / PIXEL WATCH 2022

HONOR

9A / 9X LITE / HONOR 10 / HONOR 10 LITE / HONOR 10X LITE / HONOR 20 / HONOR 20 LITE / HONOR 20 PRO / HONOR 200 / HONOR 200 LITE / HONOR 200 PRO / HONOR 50 5G / HONOR 50 LITE / HONOR 5C / HONOR 5X / HONOR 6C / HONOR 6C PRO / HONOR 6X / HONOR 70 / HONOR 70 LITE / HONOR 7A / HONOR 7C / HONOR 7S / HONOR 7X / HONOR 8 / HONOR 8A / HONOR 8S / HONOR 8X / HONOR 9 / HONOR 9 LITE / HONOR 90 / HONOR 90 LITE / HONOR 90 SMART / HONOR 9X / HONOR MAGIC 3 PRO 5G / HONOR MAGIC 4 LITE 5G / HONOR MAGIC 5 LITE 5G / HONOR MAGIC 5 PRO / HONOR MAGIC 6 LITE / HONOR MAGIC 6 PRO / HONOR MAGIC V2 / HONOR PLAY / HONOR X6 / HONOR X7 / HONOR X7a / HONOR X8 / HONOR X8 5G / HONOR X8a / HONORMAGV2 / VIEW 20

HTC

7 PRO / DESIRE 530 / DESIRE 825 / ONE A9 / ONE M8 / ONE M9

HUAWEI

ASCEND P7 / MATE 10 LITE / MATE 10 PRO / MATE 20 / MATE 20 LITE / MATE 20 PRO / MATE 30 PRO / MATE 40 PRO / MATE S / MEDIAPAD T3 10 / NOVA 5T / P SMART / P SMART 2019 / P SMART 2020 / P SMART 2021 / P SMART PRO 2019 / P SMART S / P SMART Z / P10 / P10 Lite / P20 / P20 LITE / P20 LITE 2019 / P20 PRO / P30 / P30 LITE / P30 PRO / P40 / P40 LITE / P40 LITE 5G / P40 LITE 5G / P40 LITE E / P40 PRO / P8 / P8 LITE 2016 / P9 / P9 LITE / Y3 / Y5 2018 / Y5 2019 / Y5 II / Y5P / Y6 2019 / Y6 PRO 2017 / Y6P / Y6S (2019) / Y7 2018 / Y7 2019

LG

G4 / G4 C / K10 / K11 / K22 / K4 / K40 / K40S / K50S / K51S / K9 (Candy) / Q6 / Q60

LOGICOM

E350 / E500 / FIVE / FLOW / WAVE

MOTOROLA

MOTO E13 4G / MOTO E14 / MOTO E20 / MOTO E20 LITE / MOTO E22i / MOTO E4 PLUS / MOTO EDGE (2022) / MOTO EDGE 30 NEO / MOTO EDGE 40 / MOTO EDGE 40 NEO / MOTO G04 / MOTO G04s / MOTO G13 / MOTO G14 / MOTO G22 / MOTO G23 / MOTO G24 / MOTO G24 POWER / MOTO G30 / MOTO G31 / MOTO G32 / MOTO G34 5G / MOTO G50 5G / MOTO G52 / MOTO G53 5G / MOTO G54 5G / MOTO G62 5G / MOTO G72 / MOTO G73 / MOTO G84 / THINKPHONE

NOKIA

1 2018 / 2 / 3 / 3.1 / 3310 2017 / 5.1 / 5.1 PLUS / 6 2018 / 6.1 / 7 PLUS / 7.1 / 9 PUREVIEW / XL

ONEPLUS

6T / 7 / 7 PRO

OPPO

A12 / A15 / A16 / A16 S / A17 / A3 / A31 / A5 (2020) / A53S / A54 4G / A54 5G / A54 S / A57 / A57S / A72 / A73 4G / A73 5G / A74 / A74 5G / A76 / A77 / A78 5G / A9 (2020) / A94 5G / A96 / A97 5G / AX7 / FIND N2 FLIP / FIND X / FIND X2 LITE / FIND X2 NEO / FIND X2 PRO / FIND X3 LITE / FIND X3 NEO / FIND X3 PRO / FIND X5 / FIND X5 LITE / FIND X5 PRO / R15 PRO / RENO / RENO 10X ZOOM / RENO 2 / RENO 2F / RENO 2Z / RENO 4 / RENO 4 PRO 5G / RENO 4Z 5G / RENO 5 LITE / RENO 6 / RENO 6 PRO / RENO 8 / RENO 8 LITE / RENO 8 PRO / RENO Z / RX17 NEO

ORANGE

NEVA JET / NEVA PLAY / NEVA ZEN

REALME

7i/8 5G/8 Pro 4G/8i/9 4G/9 Pro+/9i/C11/C11 2021/C21/C21Y/C25/C30/C31/C33/C35/C51/C55

SAMSUNG

G WATCH/G WATCH FE/G WATCH ULTRA/G WATCH3/G WATCH4/G WATCH4 CLASSIC/G WATCH5/G WATCH5 PRO/G WATCH6/G WATCH6 CLASSIC/G WATCHACT/G WATCHACT2/GALAXY A02s A025/026/GALAXY A03 A035/GALAXY A03S/GALAXY A04S/GALAXY A05s 057/GALAXY A10 A105/GALAXY A12 A125/GALAXY A13 4G A135/GALAXY A13 5G A136/GALAXY A14 4G A145/GALAXY A14 5G A146/GALAXY A15 5G 156/GALAXY A20/GALAXY A20e A202/GALAXY A21S A217/GALAXY A22 4G/GALAXY A22 5G/GALAXY A23 5G/GALAXY A25 256/GALAXY A3 A300/GALAXY A3 A310 2016/GALAXY A3 A320 2017/GALAXY A31 A315/GALAXY A32 4G/GALAXY A32 5G/GALAXY A33 5G A336/GALAXY A34 5G A346/GALAXY A35 5G 356/GALAXY A40 A405/GALAXY A41 A415/GALAXY A42 5G/GALAXY A5 A500/GALAXY A5 A510 2016/GALAXY A5 A520 2017/GALAXY A50 A505/GALAXY A51 5G A516/GALAXY A51 A515/GALAXY A52 4G/GALAXY A52 5G/GALAXY A52s 5G/GALAXY A53 5G A536/GALAXY A54 5G A546/GALAXY A55 5G 556/GALAXY A6 A600 2018/GALAXY A6+ A605 2018/GALAXY A7 A700/GALAXY A7 A750 2018/GALAXY A70 A705/GALAXY A71 A715/GALAXY A72 4G/GALAXY A8 A530 2018/GALAXY A80 A805/GALAXY A9 A920 2018/GALAXY ACE 3 S7270/GALAXY ACE 4 4G G357/GALAXY ACE S5830/GALAXY ALPHA G850/GALAXY BUDS LIVE/GALAXY CAMERA GC100/GALAXY CORE 4G G386/GALAXY CORE I8260/GALAXY CORE PLUS G3500/GALAXY CORE PRIME G360/GALAXY EXPRESS I8730/GALAXY FOLD/GALAXY GRAND 2 G7100/GALAXY GRAND PRIME G530/GALAXY J1 J100/GALAXY J1 J120 2016/GALAXY J2 PRO J250 2018/GALAXY J3 J320 2016/GALAXY J4+ J415/GALAXY J5 J500/GALAXY J5 J510 2016/GALAXY J6 J600/GALAXY J6+ J610/GALAXY J7 J710 2016/GALAXY M52 5G M526/GALAXY MEGA 5.8 I9150/GALAXY MEGA I9200/GALAXY NEXUS I9250/GALAXY NOTE 10 + N975/GALAXY NOTE 10 LITE/GALAXY NOTE 10 N970/GALAXY NOTE 2 N7100/GALAXY NOTE 20 5G/GALAXY NOTE 20 ULTRA/GALAXY NOTE 3 LITE N7505/GALAXY NOTE 3 N9000/GALAXY NOTE 4 N910/GALAXY NOTE 9 N960/GALAXY S 10 + G975/GALAXY S 10 5G G977/GALAXY S 10 e G970/GALAXY S 10 G973/GALAXY S 10 LITE G770/GALAXY S 20 + G985/GALAXY S 20 FE G780/GALAXY S 20 G980/GALAXY S 20 ULTRA G988/GALAXY S 21 5G 991/GALAXY S 21 FE 990/GALAXY S 21 ULTRA 5G 998/GALAXY S 21+ 5G 996/GALAXY S 22 5G 901/GALAXY S 22 ULTRA 5G 908/GALAXY S 22+ 5G 906/GALAXY S 23 5G 911/GALAXY S 23 FE 711/GALAXY S 23 ULTRA 5G 918/GALAXY S 23+ 5G 916/GALAXY S 24 921/GALAXY S 24 ULTRA 928/GALAXY S 24+ 926/GALAXY S 3 4G I9305/GALAXY S 3 I9300/GALAXY S 3 MINI I8190/GALAXY S 4 I9500/GALAXY S 4 MINI I9190/GALAXY S 4 ZOOM/GALAXY S 5 G900/GALAXY S 5 MINI G800/GALAXY S 6 EDGE G925/GALAXY S 6 EDGE PLUS G928/GALAXY S 6 G920/GALAXY S 7 EDGE G935/GALAXY S 9 + G965/GALAXY S 9 G960/GALAXY TAB 10.1 P7100/GALAXY TAB 2 10.1 P5110/GALAXY TAB 4 10.1 T530/GALAXY TAB 4 7.0 T230/GALAXY TAB A 10.1 (2019)/GALAXY TAB A 10.1 T580 (2016)/GALAXY TAB A 10.5 2018/GALAXY TAB A 7.0 T280 (2016)/GALAXY TAB A 8 T295 (2019)/GALAXY TAB A 8.0 (2020)/GALAXY TAB A7 10.4 (2020) T505/GALAXY TAB A7 Lite 8.7 T220/GALAXY TAB A8 10.5 X200-205/GALAXY TAB A8 8 (2017)/GALAXY TAB A9/GALAXY TAB A9+/GALAXY TAB ACTIVE 2/GALAXY TAB ACTIVE 4 PRO 5G/GALAXY TAB ACTIVE 5/GALAXY TAB ACTIVE 5 EE/GALAXY TAB ACTIVE PRO/GALAXY TAB ACTIVE2/GALAXY TAB ACTIVE3/GALAXY TAB S 10.5 T800/GALAXY TAB S5E/GALAXY TAB S6 LITE 10.4/GALAXY TAB S7 10/GALAXY TAB S7 FE 12.4 T730/GALAXY TAB S7+ 12.4 T970/GALAXY TAB S9/GALAXY TAB S9 FE/GALAXY TAB S9 ULTRA/GALAXY TAB S9+/GALAXY TREND 2 LITE G318/GALAXY TREND LITE S7390/GALAXY XCOVER 3 G388/GALAXY XCOVER 4S/GALAXY XCOVER 5 G525F/GALAXY XCOVER 6 PRO/GALAXY XCOVER 7/GALAXY XCOVER PRO/GALAXY Z FLIP 3 711/GALAXY Z FLIP 6 741/GALAXY Z FLIP 700/GALAXY Z FOLD 2 5G 916/GALAXY Z FOLD 3 926/GALAXY Z FOLD 4 936/GALAXY Z FOLD 5 946/GALAXY Z FOLD 6 956

SFR

STARSHINE 5/STARTRAIL 6/STARTRAIL 8

SONY

LG K51S/SWITCH OLED/XPERIA 1/XPERIA 10/XPERIA 10 II/XPERIA 10 PLUS/XPERIA 5/XPERIA 5 II/XPERIA E1/XPERIA E5/XPERIA L1/XPERIA M4 AQUA/XPERIA T3/XPERIA X/XPERIA XA/XPERIA XA1 ULTRA/XPERIA XA2/XPERIA XA2 PLUS/XPERIA XA2 ULTRA/XPERIA XZ/XPERIA XZ PREMIUM/XPERIA XZ1/XPERIA XZ1 COMPACT/XPERIA XZ2/XPERIA XZ3/XPERIA Z/XPERIA Z2/XPERIA Z3/XPERIA Z3 COMPACT/XPERIA Z5/XPERIA Z5 COMPACT

VIVO

V21/V21 5G/V23 5G/X 51/X60 PRO/Y01 5G/Y11/Y11s/Y16 4G/Y20/Y20s/Y21/Y21s/Y22s 4G/Y33s/Y35 4G/Y52 5G/Y55 5G/Y70/Y72 5G/Y76 5G

WIKO

BIRDY/CINK FIVE/CINK PEAX/CINK PEAX 2/DARKFULL/DARKMOON/DARKKNIGHT/DARKSIDE/FEVER/FREDDY/HARRY/HARRY 2/HIGHWAY/JERRY/JERRY 2/JERRY 3/LENNY/LENNY 2/LENNY 3/LENNY 4/LENNY 5/OZZY/POWER U10/POWER U20/POWER U30/PULP 4G/PULP FAB/RAINBOW 4G/RAINBOW LITE 4G/ROBBY/STAIRWAY/SUNNY/SUNNY 2/SUNNY 2 PLUS/SUNNY 3/SUNSET 2/TOMMY/TOMMY 2 PLUS/TOMMY 3/U FEEL LITE/U PULSE LITE/VIEW/VIEW 3/VIEW 3 LITE/VIEW 4/VIEW 4 LITE/VIEW 5/VIEW 5 PLUS/VIEW GO/VIEW LITE/VIEW MAX/VIEW PRIME/VIEW XL/VIEW2/WIM Y50/Y51/Y52/Y60/Y61/Y62/Y62 Plus/Y80/Y81/Y82

XIAOMI

11T/11T PRO/12/12 Lite/12 PRO/12T/12T PRO/MI 10 5G/MI 10 LITE 5G/MI 10 PRO 5G/MI 10T 5G/MI 10T LITE 5G/MI 10T PRO 5G/MI 11 5G/Mi 11 Lite 5G/MI 11 LITE 5G NE/MI 11 PRO 5G/MI 11i/MI 8 LITE/MI 9/MI 9 LITE/MI 9 SE/MI 9T/MI 9T PRO/MI A1/MI A2/MI A3/MI MIX 2/MI MIX 2S/MI MIX 3/MI NOTE 10 LITE/MI NOTE 9/POCOPHONE F1/REDMI 10/REDMI 10 5G/REDMI 10A/REDMI 10C/REDMI 12 4G/REDMI 12 5G/REDMI 12C/REDMI 13/REDMI 13C 4G/5G/REDMI 5/REDMI 6/REDMI 6A/REDMI 7/REDMI 7A/REDMI 8/REDMI 8A/REDMI 9/REDMI 9A/REDMI 9C/REDMI 9C NFC/REDMI 9T/Redmi A1/REDMI A2/REDMI A3/REDMI GO/REDMI NOTE 10/REDMI NOTE 10 5G/REDMI NOTE 10 PRO/REDMI NOTE 10 PRO 4G/REDMI NOTE 10S/REDMI NOTE 10S+/REDMI NOTE 11 4G/REDMI NOTE 11 PRO 4G/REDMI NOTE 11 PRO 5G/REDMI NOTE 11 PRO+ 5G/REDMI NOTE 11S 4G/REDMI NOTE 11S 5G/REDMI NOTE 12 4G/REDMI NOTE 12 5G/REDMI NOTE 12 PRO/REDMI NOTE 12 PRO+/REDMI NOTE 13 4G/REDMI NOTE 13 5G/REDMI NOTE 13 PRO/REDMI NOTE 13 PRO+/REDMI NOTE 5/REDMI NOTE 7/REDMI NOTE 8/REDMI NOTE 8 (2021)/REDMI NOTE 8 PRO/REDMI NOTE 8T/REDMI NOTE 9/REDMI NOTE 9 PRO/REDMI NOTE 9S/REDMI NOTE 9T/REDMI S2/REDMI WATCH 2 LITE/Xiaomi 11 Lite 5G NE/XIAOMI 13/XIAOMI 13 PRO/XIAOMI 13T/XIAOMI 13T PRO/XIAOMI 14/XIAOMI 14 PRO