



### Descriptif produit



### Le Wistiki Aha! est un objet connecté design et léger pour vous aider à retrouver vos objets perdus en les faisant sonner et en les localisant depuis votre smartphone

Tracker d'objets Wistiki Aha! jaune :

- Sonnerie et Radar : Faites sonner le Wistiki ou utilisez le radar chaud/froid pour retrouver votre objet le plus rapidement possible
- Localisation : Visualisez sur la carte de l'application l'endroit où se trouve votre objet. Cet endroit correspond à la position du Wistiki lorsqu'il était à portée Bluetooth de votre smartphone pour la dernière fois. Ensuite, notre communauté d'utilisateurs prend le relais !
- Sonnerie inverse: Si vous avez perdu votre smartphone, appuyez sur votre Wistiki pour le faire sonner (Wist-Back), même en mode silencieux !
- Laisse électronique: Vous pouvez activer le mode laisse électronique pour être alerté lorsque votre objet s'éloigne de votre smartphone. Vous pouvez ainsi mettre vos objets sous haute surveillance pour anticiper la perte ou l'oubli de vos affaires.
- Partage, restitution d'un tracker Wistiki en cas de perte, etc.
- Bluetooth Low Energy 4.0
- Portée Bluetooth : Jusqu'à 100 m
- Alimentation : Pile bouton CR2032
- Autonomie : Minimum 2 ans
- Sonnerie : 90 dB
- Fabriqué en France
- Application gratuite Wistiki By Starck gratuite
- Compatible avec les smartphones sous Android 4.4.2 et versions ultérieures ou sous iOS 8.0 et versions ultérieures
- Compatible avec les smartphones sous

**Compatible avec les smartphones sous Android 4.4.2 et versions ultérieures ou sous iOS 8.0 et versions ultérieures - Compatible avec les**

**Couleur : Métal et jaune**

**Ref : WISAHAYELLOW**

**EAN : 3760077121103**

**Contenu du pack : 1 tracker d'objets Wistiki Aha!**

### Informations complémentaires

Sonnerie et radar  
Localisation  
Laisse électronique

### Mobiles compatibles

#### ALCATEL

1B 2020 / 1S (2020) / 1S (5024) / 3X (5058) / 3X 2019 (5048) / 5 (5086) / A3 / A3 XL / A5 LED / IDOL 3 (4.7) / IDOL 4 / POP 3 5.0 / POP 4 / U5 / 1X (5059) / 3 (5052) / 3C (5026) / 3V (5099) / 5V (5060)

#### APPLE

IPAD 4 9.7 (2012) / IPAD 7 10.2 (2019) / IPAD AIR 2 9.7 (2014) / IPAD MINI 1 7.9 (2012) / IPAD MINI 3 7.9 (2014) / IPAD MINI 4 7.9 (2015) / IPAD PRO / IPAD PRO 9.7 / IPHONE 11 / IPHONE 11 PRO / IPHONE 11 PRO MAX / IPHONE 12 / IPHONE 12 MINI / IPHONE 12 PRO / IPHONE 12 PRO MAX / IPHONE 5 / IPHONE 6 / IPHONE 6 PLUS / IPHONE 6S / IPHONE 6S PLUS / IPHONE 7 / IPHONE 7 RED / IPHONE 8 / IPHONE SE / IPHONE SE (2020) / IPHONE X / IPAD 6 9.7 (2018) / IPAD PRO 10.5 / IPHONE XR / IPHONE XS / IPHONE XS MAX

#### BLACKBERRY

KEY2

**CROSSCALL**

ACTION X3 / CORE M4 / CORE X3 / CORE X4 / TREKKER X3 / TREKKER M 1 / TREKKER X4

**DORO**

8035 / 8040

**ECHO**

BUZZ / DUNE / FEELING / FLOW / FUSION / HALO / HORIZON / HORIZON LITE / HORIZON LITE PLUS / HORIZON M / JAVA / LOLLY / LOOK / NOTE / PUSH / SMART4G / STAR / STELLAR / SURF / VOLT / WIZ

**GOOGLE**

PIXEL 3 / PIXEL 3 XL / PIXEL 3a / PIXEL 4 / PIXEL 4 XL

**HONOR**

HONOR 20 / HONOR 20 LITE / HONOR 5C / HONOR 5X / HONOR 6A / HONOR 6C / HONOR 6X / HONOR 8 / HONOR 8S / HONOR 8X / HONOR 9 / HONOR 9X / HONOR 10 / HONOR 7A / HONOR 7C / HONOR 7S / HONOR 7X / HONOR 8A / HONOR 9 LITE / HONOR PLAY

**HTC**

10 / DESIRE 530 / DESIRE 650 / DESIRE 825 / ONE A9 / ONE M8 / ONE M9 / U PLAY / U11

**HUAWEI**

ASCEND P7 / MATE 10 LITE / MATE 10 PRO / MATE 20 / MATE 20 PRO / MATE 30 PRO / MATE S / MEDIAPAD T3 10 / NOVA 5T / P SMART 2020 / P SMART PRO 2019 / P SMART S / P SMART Z / P10 / P10 Lite / P10 PLUS / P20 LITE / P20 LITE 2019 / P30 / P30 LITE / P30 PRO / P40 / P40 LITE / P40 LITE 5G / P40 LITE E / P40 PRO / P8 P8 LITE 2016 / P8 LITE 2017 / P9 / P9 LITE / Y3 / Y5 2019 / Y5 II / Y5P / Y6 2017 / Y6 2019 / Y6P / Y6S (2019) / MATE 20 LITE / P SMART / P20 / P20 PRO / Y5 2018 / Y7 2018

**LG**

G4 / G4 C / K10 / K4 / K40 / K40S / K50S / K9 (Candy) / Q6 / Q60 / K11

**MOTOROLA**

MOTO E4 PLUS

**NOKIA**

1 2018 / 3 / 5 / 5.1 / 6 / 9 PUREVIEW / 2 / 3.1 / 5.1 PLUS / 7 PLUS / 7.1

**ONEPLUS**

6T / 7 / 7 PRO

**OPPO**

A5 (2020) / A72 / A9 (2020) / FIND X2 LITE / FIND X2 NEO / FIND X2 PRO / RENO / RENO 10X ZOOM / RENO 2 / RENO 2F / RENO 2Z / RENO Z / A3 / FIND X / R15 PRO / RX17 NEO

**ORANGE**

NEVA JET / NEVA PLAY / NEVA ZEN / RISE 52

**SAMSUNG**

GALAXY A10 A105 / GALAXY A20e A202 / GALAXY A21S A217 / GALAXY A3 A300 / GALAXY A3 A310 2016 / GALAXY A3 A320 2017 / GALAXY A31 A315 / GALAXY A40 A405 / GALAXY A41 A415 / GALAXY A5 A500 / GALAXY A5 A510 2016 / GALAXY A5 A520 2017 / GALAXY A50 A505 / GALAXY A51 5G A516 / GALAXY A51 A515 / GALAXY A7 A700 / GALAXY A70 A705 / GALAXY A71 A715 / GALAXY A80 A805 / GALAXY A9 A920 2018 / GALAXY ACE 4 4G G357 / GALAXY ALPHA G850 / GALAXY CORE PRIME G360 / GALAXY FOLD / GALAXY GRAND PRIME G530 / GALAXY J1 J100 / GALAXY J1 J120 2016 / GALAXY J3 J320 2016 / GALAXY J3 J330 2017 / GALAXY J5 J500 / GALAXY J5 J510 2016 / GALAXY J5 J530 2017 / GALAXY J6+ J610 / GALAXY J7 J710 2016 / GALAXY J7 J730 2017 / GALAXY NOTE 10 + N975 / GALAXY NOTE 10 LITE / GALAXY NOTE 10 N970 / GALAXY NOTE 20 5G / GALAXY NOTE 20 ULTRA / GALAXY NOTE 4 N910 / GALAXY NOTE 8 N950 / GALAXY S 10 G975 / GALAXY S 10 5G G977 / GALAXY S 20 + G985 / GALAXY S 20 FE G780 / GALAXY S 20 G980 / GALAXY S 20 ULTRA G988 / GALAXY S 5 G900 / GALAXY S 5 MINI G800 / GALAXY S 6 EDGE G925 / GALAXY S 6 EDGE PLUS G928 / GALAXY S 6 G920 / GALAXY S 7 EDGE G935 / GALAXY S 7 G930 / GALAXY S 8 G950 / GALAXY TAB 4 10.1 T530 / GALAXY TAB 4 7.0 T230 / GALAXY TAB A 10.1 T580 (2016) / GALAXY TAB A 10.5 2018 / GALAXY TAB A 7.0 T280 (2016) / GALAXY TAB S 10.5 T800 / GALAXY TAB S5E / GALAXY TREND 2 LITE G318 / GALAXY XCOVER 3 G388 / GALAXY XCOVER 4 / GALAXY XCOVER PRO / GALAXY A6 A600 2018 / GALAXY A6+ A605 2018 / GALAXY A8 A530 2018 / GALAXY J2 PRO J250 2018 / GALAXY J6 J600 / GALAXY NOTE 9 N960 / GALAXY S 9 G960

**SFR**

STARSHINE 5

**SONY**

XPERIA 1 / XPERIA 10 / XPERIA 10 PLUS / XPERIA 5 / XPERIA E5 / XPERIA L1 / XPERIA L3 / XPERIA M4 AQUA / XPERIA T3 / XPERIA X / XPERIA XA / XPERIA XA1 ULTRA / XPERIA XA2 PLUS / XPERIA XZ / XPERIA XZ PREMIUM / XPERIA XZ1 / XPERIA XZ3 / XPERIA Z2 / XPERIA Z3 / XPERIA Z3 COMPACT / XPERIA Z5 / XPERIA Z5 COMPACT / XPERIA XA2 / XPERIA XA2 ULTRA / XPERIA XZ1 COMPACT / XPERIA XZ2

**WIKO**

BIRDY / FEVER / FREDDY / JERRY / JERRY 2 / LENNY / LENNY 2 / LENNY 3 / LENNY 4 / PULP 4G / PULP FAB / RAINBOW 4G / RAINBOW JAM 4G / RAINBOW LITE 4G / ROBBY / SUNNY / SUNNY 2 / SUNSET 2 / TOMMY / TOMMY 2 / U FEEL LITE / U PULSE / U PULSE LITE / VIEW PRIME / VIEW XL / WIM / WIM LITE / HARRY / JERRY 3 / LENNY 5 / SUNNY 2 PLUS / SUNNY 3 / TOMMY 2 PLUS / VIEW / VIEW GO / VIEW LITE / VIEW MAX / VIEW2

**XIAOMI**

MI 9 / MI 9 LITE / MI 9 SE / MI 9T / MI 9T PRO / MI A3 / POCOPHONE F1 / REDMI 7 / REDMI 7A / REDMI 8 / REDMI 8A / REDMI 9 / REDMI 9C / REDMI GO / REDMI NOTE 10 / REDMI NOTE 10 PRO / REDMI NOTE 7 / REDMI NOTE 8 / REDMI NOTE 8 PRO / REDMI NOTE 8T / REDMI NOTE 9 PRO / REDMI NOTE 9S / MI A2 / MI MIX 2 / MI MIX 2S / REDMI 6 / REDMI 6A / REDMI NOTE 5