



Descriptif produit



Retrouvez vos affaires grâce au tracker Wistiki Voila

Tracker d'objets Wistiki Voila rose :

- Sonnerie et radar : Faites sonner le Wistiki ou utiliser le radar chaud/froid pour retrouver votre objet le plus rapidement possible
- Localisation : Visualisez sur la carte de l'application l'endroit où se trouve votre objet. cet endroit correspond à la position du Wistiki lorsqu'il était à portée Bluetooth de votre smartphone pour la dernière fois. Ensuite, notre communauté d'utilisateurs prend le relais !
- Sonnerie inverse Si vous avez perdu votre smartphone, appuyez sur votre Wistiki pour le faire sonner (Wist-Back), même en mode silencieux
- Laisse électronique : Vous pouvez activer le mode laisse électronique pour être alerté lorsque votre objet s'éloigne de votre smartphone. vous pouvez ainsi mettre vos objets sous haute surveillance pour anticiper la perte ou l'oubli de vos affaires.
- Sonnerie : 90 dB
- Portée Bluetooth : Jusqu'à 100m
- Alimentation : Pile Bouton
- Autonomie : Minimum 2 ans
- Porte clé connecté design et léger pour vous aider à retrouver vos objets perdus
- Dessiné par Philippe Starck

Compatible avec les smartphones sous Android 4.4.2 et versions ultérieures ou iOS 8 et versions ultérieures

Couleur : Métalisé et rose

Ref : WISVOILAPINWEB

EAN : 3760077120892

Contenu du pack : 1 tracker d'objets Wistiki Voila

Informations complémentaires

Fabriqué en France
Sonnerie et radar
Localisation

Mobiles compatibles

ALCATEL

3C (5026) / 3X (5058) / 5 (5086) / A3 / A3 XL / A5 LED / IDOL 3 (4.7) / IDOL 4 / POP 3 5.0 / POP 4 / U5 / 1B 2020 / 1S (2020) / 1S (5024) / 1X (5059) / 3 (5052) / 3V (5099) / 3X 2019 (5048) / 5V (5060)

APPLE

IPAD 4 / IPAD AIR 2 / IPAD MINI / IPAD MINI 3 / IPAD MINI 4 / IPAD PRO / IPAD PRO 9.7 / IPHONE 5 / IPHONE 6 / IPHONE 6 PLUS / IPHONE 6S / IPHONE 6S PLUS / IPHONE 7 / IPHONE 7 RED / IPHONE 8 / IPHONE SE / IPHONE X / IPAD 10.2 (2019) / IPAD 6 9.7 (2018) / IPAD PRO 10.5 / IPHONE 11 / IPHONE 11 PRO / IPHONE 11 PRO MAX / IPHONE 12 / IPHONE 12 MINI / IPHONE 12 PRO / IPHONE 12 PRO MAX / IPHONE SE (2020) / IPHONE XR / IPHONE XS / IPHONE XS MAX

BLACKBERRY

KEY2

CROSSCALL

ACTION X3 / CORE X3 / TREKKER X3 / TREKKER M 1 / TREKKER X4 / CORE M4 / CORE X4

DORO

8035 / 8040

ECHO

BUZZ / DUNE / FEELING / FLOW / FUSION / HALO / HORIZON / HORIZON LITE / HORIZON LITE PLUS / HORIZON M / JAVA / LOLLY / LOOK / NOTE / PUSH / SMART4G / STAR / STELLAR / SURF / VOLT / WIZ

GOOGLE

PIXEL 3 / PIXEL 3 XL / PIXEL 3a / PIXEL 4 / PIXEL 4 XL

HONOR

HONOR 5C / HONOR 5X / HONOR 6A / HONOR 6C / HONOR 6X / HONOR 7X / HONOR 8 / HONOR 8X / HONOR 9 / HONOR 10 / HONOR 20 / HONOR 20 LITE / HONOR 7A / HONOR 7C / HONOR 7S / HONOR 8A / HONOR 8S / HONOR 9 LITE / HONOR 9X / HONOR PLAY

HTC

10 / DESIRE 530 / DESIRE 650 / DESIRE 825 / ONE A9 / ONE M8 / ONE M9 / U PLAY / U11

HUAWEI

ASCEND P7 / MATE 10 LITE / MATE 10 PRO / MATE 20 / MATE 20 PRO / MATE S / MEDIAPAD T3 10 / P SMART / P10 / P10 Lite / P10 PLUS / P20 LITE / P30 / P8 / P8 LITE 2016 / P8 LITE 2017 / P9 / P9 LITE / Y3 / Y5 II / Y6 2017 / MATE 20 LITE / MATE 30 PRO / NOVA 5T / P SMART 2020 / P SMART PRO 2019 / P SMART S / P SMART Z / P20 / P20 LITE 2019 / P20 PRO / P30 LITE / P30 PRO / P40 / P40 LITE / P40 LITE 5G / P40 LITE E / P40 PRO / Y5 2018 / Y5 2019 / Y5P / Y6 2019 / Y6P / Y6S (2019) / Y7 2018

LG

G4 / G4 C / K10 / K4 / Q6 / K11 / K40 / K40S / K50S / K9 (Candy) / Q60

MOTOROLA

MOTO E4 PLUS

NOKIA

1 2018 / 3 / 5 / 5.1 / 6 / 2 / 3.1 / 5.1 PLUS / 7 PLUS / 7.1 / 9 PUREVIEW

ONEPLUS

6T / 7 / 7 PRO

OPPO

A3 / A5 (2020) / A72 / A9 (2020) / FIND X / FIND X2 LITE / FIND X2 NEO / FIND X2 PRO / R15 PRO / RENO 10X ZOOM / RENO 2 / RENO 2F / RENO 2Z / RENO Z / RX17 NEO

ORANGE

RISE 52 / NEVA JET / NEVA PLAY / NEVA ZEN

SAMSUNG

GALAXY A3 A300 / GALAXY A3 A310 2016 / GALAXY A3 A320 2017 / GALAXY A5 A500 / GALAXY A5 A510 2016 / GALAXY A5 A520 2017 / GALAXY A50 A505 / GALAXY A7 A700 / GALAXY A8 A530 2018 / GALAXY A9 A920 2018 / GALAXY ACE 4 4G G357 / GALAXY ALPHA G850 / GALAXY CORE PRIME G360 / GALAXY GRAND PRIME G530 / GALAXY J1 J100 / GALAXY J1 J120 2016 / GALAXY J3 J320 2016 / GALAXY J3 J330 2017 / GALAXY J5 J500 / GALAXY J5 J510 2016 / GALAXY J5 J530 2017 / GALAXY J6+ J610 / GALAXY J7 J710 2016 / GALAXY J7 J730 2017 / GALAXY NOTE 4 N910 / GALAXY NOTE 8 N950 / GALAXY S 5 G900 / GALAXY S 5 MINI G800 / GALAXY S 6 EDGE G925 / GALAXY S 6 EDGE PLUS G928 / GALAXY S 6 G920 / GALAXY S 7 EDGE G935 / GALAXY S 7 G930 / GALAXY S 8 G950 / GALAXY TAB 4 10.1 T530 / GALAXY TAB 4 7.0 T230 / GALAXY TAB S 10.5 T800 / GALAXY TREND 2 LITE G318 / GALAXY XCOVER 3 G388 / GALAXY XCOVER 4 / GALAXY A10 A105 / GALAXY A20e A202 / GALAXY A21S A217 / GALAXY A31 A315 / GALAXY A40 A405 / GALAXY A41 A415 / GALAXY A51 5G A516 / GALAXY A51 A515 / GALAXY A6 A600 2018 / GALAXY A6+ A605 2018 / GALAXY A70 A705 / GALAXY A71 A715 / GALAXY A80 A805 / GALAXY FOLD / GALAXY J2 PRO J250 2018 / GALAXY J6 J600 / GALAXY NOTE 10 + N975 / GALAXY NOTE 10 LITE / GALAXY NOTE 10 N970 / GALAXY NOTE 20 5G / GALAXY NOTE 20 ULTRA / GALAXY NOTE 9 N960 / GALAXY S 10 + G975 / GALAXY S 10 5G G977 / GALAXY S 20 + G985 / GALAXY S 20 FE G780 / GALAXY S 20 G980 / GALAXY S 20 ULTRA G988 / GALAXY S 9 G960 / GALAXY TAB A 10.1 T580 (2016) / GALAXY TAB A 10.5 2018 / GALAXY TAB A 7.0 T280 (2016) / GALAXY TAB S5E / GALAXY XCOVER PRO

SFR

STARSHINE 5

SONY

XPERIA 10 / XPERIA E5 / XPERIA L1 / XPERIA M4 AQUA / XPERIA T3 / XPERIA X / XPERIA XA / XPERIA XA1 ULTRA / XPERIA XA2 / XPERIA XA2 PLUS / XPERIA XA2 ULTRA / XPERIA XZ / XPERIA XZ PREMIUM / XPERIA XZ1 / XPERIA XZ1 COMPACT / XPERIA XZ3 / XPERIA Z2 / XPERIA Z3 / XPERIA Z3 COMPACT / XPERIA Z5 / XPERIA Z5 COMPACT / XPERIA 1 / XPERIA 10 PLUS / XPERIA 5 / XPERIA L3 / XPERIA XZ2

WIKO

BIRDY / FEVER / FREDDY / JERRY / JERRY 2 / LENNY / LENNY 2 / LENNY 3 / LENNY 4 / PULP 4G / PULP FAB / RAINBOW 4G / RAINBOW JAM 4G / RAINBOW LITE 4G / ROBBY / SUNNY / SUNNY 2 / SUNNY 2 PLUS / SUNSET 2 / TOMMY / TOMMY 2 / TOMMY 2 PLUS / U FEEL LITE / U PULSE / U PULSE LITE / VIEW / VIEW PRIME / WIM / WIM LITE / HARRY / JERRY 3 / LENNY 5 / SUNNY 3 / VIEW GO / VIEW LITE / VIEW MAX / VIEW XL / VIEW2

XIAOMI

POCOPHONE F1 / MI 9 / MI 9 LITE / MI 9 SE / MI 9T / MI 9T PRO / MI A2 / MI A3 / MI MIX 2 / MI MIX 2S / REDMI 6 / REDMI 6A / REDMI 7 / REDMI 7A / REDMI 8 / REDMI 8A / REDMI 9 / REDMI 9C / REDMI GO / REDMI NOTE 10 / REDMI NOTE 10 PRO / REDMI NOTE 5 / REDMI NOTE 7 / REDMI NOTE 8 / REDMI NOTE 8 PRO / REDMI NOTE 8T / REDMI NOTE 9 PRO / REDMI NOTE 9S