

Pack DuoSport électro-stimulateur Bluetens



Descriptif produit



Améliorez vos performances : boostez votre récupération!

Le modèle DUO Sport a été conçu spécialement pour répondre aux besoins spécifiques des sportifs en terme d'électrostimulation. Simple d'utilisation, intuitif, et très performant il est vraiment parfait pour optimiser son renforcement musculaire, accélérer sa récupération et de manière générale améliorer vos performances sportives.

Après le succès du Bluetens, l'entreprise française a voulu développer un produit connecté ultra-performant pour les sportifs. Comme le premier modèle, son utilisation reste très simple et les programmes sont claires grâce à une application smartphone très bien faite.

De plus, ce modèle est sans fil pour une utilisation ultra-connecté sans gêne (câbles). Ce pack Duo Sport se compose de deux appareils pour deux fois plus de performance.

Pour couvrir tous les besoins, l'application Bluetens propose 3 modes et plus de 100 programmes réels. Les trois modes sont le mode soi, relaxation/récupération et renforcement.

Spécificité(s) : Double pack

Ref : BLTDUOSPORT

EAN : 3760071201092

Contenu du pack : 2 appareils et leurs accessoires + 1 pack d'électrodes mix sport (4 M et 8 S) + 4 câbles électrodes : 2 de 15cms & 2 de 25cms + 2 câbles USB pour la recharge + 2 adaptateurs sans fil Duo Sport +



Mobiles compatibles

ALCATEL

1B 2020 / 1S (2020) / 1X (5059) / 3 (5052) / 3C (5026) / 3V (5099) / 5 (5086) / 5V (5060) / A3 / A3 XL / A5 LED / IDOL 3 (4.7) / IDOL 4 / ONE TOUCH IDOL 2S / POP 3 5.0 / POP 4 / U5 / 1S (5024) / 3X 2019 (5048)

APPLE

IPAD 3 9.7 (2012) / IPAD 4 9.7 (2012) / IPAD AIR 1 9.7 (2013) / IPAD AIR 2 9.7 (2014) / IPAD MINI 1 7.9 (2012) / IPAD MINI 3 7.9 (2014) / IPAD MINI 4 7.9 (2015) / IPAD PRO / IPAD PRO 10.5 / IPAD PRO 9.7 / IPHONE 12 / IPHONE 12 MINI / IPHONE 12 PRO / IPHONE 12 PRO MAX / IPHONE 4S / IPHONE 5 / IPHONE 5C / IPHONE 5S / IPHONE 6 / IPHONE 6 PLUS / IPHONE 6S / IPHONE 6S PLUS / IPHONE 7 / IPHONE 7 PLUS / IPHONE 7 PLUS RED / IPHONE 7 RED / IPHONE 8 / IPHONE 8 PLUS / IPHONE SE / IPHONE SE (2020) / IPHONE X / IPHONE XR / IPHONE XS / IPHONE XS MAX / IPAD 6 9.7 (2018) / IPAD 7 10.2 (2019) / IPHONE 11 / IPHONE 11 PRO / IPHONE 11 PRO MAX

BLACKBERRY

KEY2

CROSSCALL

CORE M4 / CORE X3 / CORE X4 / TREKKER X4

DORO

8035

ECHO

BUZZ / DUNE / FEELING / FLOW / FUSION / HALO / HORIZON / HORIZON LITE / HORIZON M / JAVA / LOLLY / LOOK / NOTE / PUSH / SMART4G / STAR / STELLAR / SURF / VOLT / WIZ

GOOGLE

PIXEL 3 / PIXEL 3 XL / PIXEL 4 / PIXEL 4 XL / PIXEL 3a

HONOR

HONOR 10 / HONOR 7A / HONOR 7C / HONOR 7S / HONOR 8X / HONOR PLAY / HONOR 20 / HONOR 20 LITE / HONOR 8A / HONOR 8S / HONOR 9X

HTC

10 / DESIRE 530 / DESIRE 650 / DESIRE 825 / ONE M8 / ONE M9

HUAWEI

ASCEND P7 / MATE 20 / MATE 20 PRO / MATE S / P SMART 2020 / P SMART PRO 2019 / P SMART S / P10 / P10 Lite / P10 PLUS / P20 / P20 LITE / P30 / P40 / P40 LITE / P40 LITE 5G / P40 LITE E / P40 PRO / P8 LITE 2016 / Y3 / Y5 2018 / Y5 II / Y5P / Y6 2017 / Y6P / Y6S (2019) / Y7 2018 / MATE 30 PRO / NOVA 5T / P SMART Z / P20 LITE 2019 / P30 LITE / P30 PRO / Y5 2019 / Y6 2019

LG

G4 / G4 C / K10 / K4 / Q6 / K40 / K40S / K50S / K9 (Candy) / Q60

MOTOROLA

MOTO E4 PLUS

NOKIA

1 2018 / 2 / 5.1 / 7 PLUS / 3.1 / 5.1 PLUS / 9 PUREVIEW

ONEPLUS

6T / 7 / 7 PRO

OPPO

A3 / A72 / FIND X / FIND X2 LITE / FIND X2 NEO / FIND X2 PRO / R15 PRO / A5 (2020) / A9 (2020) / RENO / RENO 10X ZOOM / RENO 2 / RENO 2F / RENO 2Z / RENO Z / RX17 NEO

ORANGE

NEVA JET / NEVA PLAY / NEVA ZEN

SAMSUNG

GALAXY A21S A217 / GALAXY A3 A300 / GALAXY A3 A310 2016 / GALAXY A31 A315 / GALAXY A41 A415 / GALAXY A5 A500 / GALAXY A5 A510 2016 / GALAXY A50 A505 / GALAXY A51 5G A516 / GALAXY A6 A600 2018 / GALAXY A6+ A605 2018 / GALAXY A7 A700 / GALAXY A7 A750 2018 / GALAXY A71 A715 / GALAXY A9 A920 2018 / GALAXY ACE 4 4G G357 / GALAXY ALPHA G850 / GALAXY CORE PRIME G360 / GALAXY GRAND 2 G7100 / GALAXY GRAND PRIME G530 / GALAXY J1 J100 / GALAXY J1 J120 2016 / GALAXY J3 J320 2016 / GALAXY J5 J500 / GALAXY J5 J510 2016 / GALAXY J6 J600 / GALAXY J6+ J610 / GALAXY J7 J710 2016 / GALAXY NOTE 10 LITE / GALAXY NOTE 3 LITE N7505 / GALAXY NOTE 3 N9000 / GALAXY NOTE 4 N910 / GALAXY S 20 + G985 / GALAXY S 20 FE G780 / GALAXY S 20 G980 / GALAXY S 20 ULTRA G988 / GALAXY S 7 G930 / GALAXY S 5 MINI G800 / GALAXY S 6 EDGE G925 / GALAXY S 6 EDGE PLUS G928 / GALAXY S 6 G920 / GALAXY S 7 EDGE G935 / GALAXY S 7 G930 / GALAXY TAB 4 10.1 T530 / GALAXY TAB 4 7.0 T230 / GALAXY TAB S 10.5 T800 / GALAXY TREND 2 LITE G318 / GALAXY XCOVER 3 G388 / GALAXY XCOVER 4 / GALAXY XCOVER PRO / GALAXY A10 A105 / GALAXY A20e A202 / GALAXY A40 A405 / GALAXY A51 A515 / GALAXY A70 A705 / GALAXY A80 A805 / GALAXY TAB A 10.1 T580 (2016) / GALAXY TAB A 10.5 2018 / GALAXY TAB A 7.0 T280 (2016) / GALAXY TAB S5E

SFR

STARSHINE 5

SONY

XPERIA 10 / XPERIA E1 / XPERIA E5 / XPERIA M4 AQUA / XPERIA X / XPERIA XA / XPERIA XA2 PLUS / XPERIA XZ2 / XPERIA XZ3 / XPERIA Z2 / XPERIA Z3 / XPERIA Z3 COMPACT / XPERIA Z5 / XPERIA Z5 COMPACT / XPERIA 1 / XPERIA 10 PLUS / XPERIA 5 / XPERIA L3

WIKO

BIRDY / FEVER / FREDDY / HARRY / JERRY / JERRY 2 / LENNY / LENNY 2 / LENNY 3 / LENNY 4 / LENNY 5 / PULP FAB / RAINBOW 4G / RAINBOW JAM 4G / RAINBOW LITE 4G / ROBBY / SUNNY / SUNNY 2 / SUNNY 2 PLUS / SUNNY 3 / SUNSET 2 / TOMMY / U FEEL LITE / U PULSE / U PULSE LITE / VIEW GO / VIEW MAX / VIEW2 / WIM / WIM LITE / VIEW XL

XIAOMI

MI A2 / POCOPHONE F1 / REDMI 6 / REDMI 8A / REDMI 9 / REDMI 9C / REDMI NOTE 10 PRO / REDMI NOTE 5 / REDMI NOTE 8 PRO / REDMI NOTE 9 PRO / REDMI NOTE 9S / MI 9 / MI 9 LITE / MI 9 SE / MI 9T / MI 9T PRO / MI A3 / REDMI 6A / REDMI 7 / REDMI 7A / REDMI 8 / REDMI GO / REDMI NOTE 10 / REDMI NOTE 7 / REDMI NOTE 8 / REDMI NOTE 8T