

Ecouteurs Vibe Flex True Wireless Bouton Blanc JBL



Descriptif produit



Le plaisir au quotidien, simple et intelligent !

Son JBL Deep Bass

Tirez le meilleur parti de vos mixages grâce à un son de haute qualité provenant d'écouteurs sécurisés et fiables dotés de haut-parleurs de 12 mm du Son JBL Deep Bass.

Ajustement confortable

La conception boutons sur tige ergonomique des JBL Vibe Flex s'adapte si confortablement que vous pouvez oublier que vous les portez. La conception boutons sur tige vous permet de profiter pleinement du son sans obstruer votre oreille.

Jusqu'à 32 heures (8 h + 24 h) d'autonomie totale de la batterie avec la recharge rapide

Avec 8 heures d'autonomie dans les écouteurs et 24 dans l'étui, les JBL Vibe Flex offrent du son tout au long de la journée. Et lorsque vous avez besoin d'un peu plus de puissance, vous pouvez charger rapidement deux heures supplémentaires en seulement 10 minutes.

Restez conscient de ce qui vous entoure

Allez n'importe où et entendez tout avec la technologie Smart Ambient. Lorsque vous avez besoin de faire une pause pour une petite conversation, TalkThru vous permet de vous entendre instantanément, vous et ceux qui vous entourent sans retirer vos écouteurs. Vous pouvez également utiliser Ambient Aware pour que la musique continue tout en restant conscient de votre environnement.

Appels mains libres avec VoiceAware

Lorsque vous passez des appels stéréo mains libres en déplacement, VoiceAware vous permet d'équilibrer le volume de votre voix lorsque vous parlez avec d'autres personnes.

Résistant à l'eau et à la poussière

De la plage aux pistes cyclables, les écouteurs certifiés IP54 et l'étui de charge IPX2 résistent à l'eau et à la poussière pour vivre une journée pleine d'expériences.

Compatible avec l'application JBL Headphones

Ecoutez toute la journée, à votre façon. Profitez de votre son préféré grâce à l'application dédiée et transformez la JBL Vibe Flex en votre compagnon audio idéal.

Compatible Bluetooth®

Couleur : Blanc

Ref : JBLVFLEXWHT

EAN : 6925281961687

Contenu du pack : Ecouteurs True Wireless Bouton + Boîtier de charge + Câble de charge USB C + 3 tailles d'embouts (S, M, L) + Guide d'utilisation/Sécurité/Garantie

Caractéristiques techniques

Taille du haut-parleur : haut-parleur dynamique de 12 mm

Alimentation : 5 V, 1 A

Ecouteur : 3,8 g par unité (7,6 g pour les deux)

Etui de recharge : 35,1 g

Dimensions des écouteurs (Hauteur * Largeur * Profondeur) : 18,46*18,57*33,48 mm

Dimensions du boîtier de recharge (Hauteur * Largeur * Profondeur) : 25,85*49,37*54,84 mm

Type de batterie de l'écouteur : lithium-ion polymère (40 mAh/3,85 V)

Type de batterie de l'étui de recharge : lithium-ion polymère (500 mAh/3,8 V)

Temps de charge : < 2 heures pour une charge complète

Autonomie en Bluetooth : jusqu'à 8 heures

Temps de conversation : 4,5 heures

Réponse en fréquence : 20 Hz à 20 kHz
Impédance : 16 ohms
Sensibilité : 105 dB SPL à 1 kHz
Pression sonore max. : 95 dB
Sensibilité du microphone : -38 dBV/Pa à 1 kHz
Version Bluetooth : 5.2
Version de profil Bluetooth : A2DP V1.3, AVRCP V1.6, HFP V1.7
Gamme de fréquences de l'émetteur Bluetooth : 2,4 GHz – 2,4835 GHz
Puissance de l'émetteur Bluetooth : < 13 dBm
Modulation de l'émetteur Bluetooth : GFSK, $\pi/4$ DQPSK, 8 DPSK
Température de fonctionnement maximale : 45 °C
Indice d'évaluation : IPX54 écouteurs/étui de charge IPX2

Mobiles compatibles

ALCATEL
IDOL 3 (4.7) / ONE TOUCH IDOL 2S
APPLE
IPAD 2 9.7 (2011) / IPAD 3 9.7 (2012) / IPAD 4 9.7 (2012) / IPAD AIR 1 9.7 (2013) / IPAD AIR 2 9.7 (2014) / IPAD MINI 1 7.9 (2012) / IPAD MINI 3 7.9 (2014) / IPAD PRO / IPHONE 3G / IPHONE 3GS / IPHONE 4 / IPHONE 4S / IPHONE 5 / IPHONE 5C / IPHONE 5S / IPHONE 6 / IPHONE 6 PLUS / IPHONE 6S / IPHONE 6S PLUS / IPHONE SE / IPOD TOUCH
BLACKBERRY
CURVE 9320 / Q10 / Q5
CROSSCALL
TREKKER M 1
DORO
PHONEEASY 612
HONOR
HONOR 5X
HTC
7 PRO / DESIRE 530 / DESIRE 825 / ONE A9 / ONE M8 / ONE M9
HUAWEI
ASCEND P7 / MATE S / P8 / P8 LITE 2016 / P9 / P9 LITE / Y3
LG
G4 / G4 C / K10 / K4
LOGICOM
E350 / E500
NOKIA
XL
SAMSUNG
GALAXY A3 A300 / GALAXY A3 A310 2016 / GALAXY A5 A500 / GALAXY A5 A510 2016 / GALAXY A7 A700 / GALAXY ACE 3 S7270 / GALAXY ACE 4 4G G357 / GALAXY ACE S5830 / GALAXY ALPHA G850 / GALAXY CAMERA GC100 / GALAXY CORE 4G G386 / GALAXY CORE I8260 / GALAXY CORE PLUS G3500 / GALAXY CORE PRIME G360 / GALAXY EXPRESS I8730 / GALAXY GRAND 2 G7100 / GALAXY GRAND PRIME G530 / GALAXY J1 J100 / GALAXY J1 J120 2016 / GALAXY J3 J320 2016 / GALAXY J5 J500 / GALAXY J5 J510 2016 / GALAXY J7 J710 2016 / GALAXY MEGA 5.8 I9150 / GALAXY MEGA I9200 / GALAXY NOTE 2 N7100 / GALAXY NOTE 3 LITE N7505 / GALAXY NOTE 3 N9000 / GALAXY NOTE 4 N910 / GALAXY S 3 4G I9305 / GALAXY S 3 I9300 / GALAXY S 3 MINI I8190 / GALAXY S 4 I9500 / GALAXY S 4 MINI I9190 / GALAXY S 4 ZOOM / GALAXY S 5 G900 / GALAXY S 5 MINI G800 / GALAXY S 6 EDGE G925 / GALAXY S 6 EDGE PLUS G928 / GALAXY S 6 G920 / GALAXY S 7 EDGE G935 / GALAXY TAB 10.1 P7100 / GALAXY TAB 2 10.1 P5110 / GALAXY TAB 4 10.1 T530 / GALAXY TAB 4 7.0 T230 / GALAXY TAB S 10.5 T800 / GALAXY TREND 2 LITE G318 / GALAXY TREND LITE S7390 / GALAXY XCOVER 3 G388
SFR
STARSHINE 5 / STARTRAIL 6
SONY
XPERIA E1 / XPERIA M4 AQUA / XPERIA T3 / XPERIA XA / XPERIA Z / XPERIA Z2 / XPERIA Z3 / XPERIA Z3 COMPACT / XPERIA Z5 / XPERIA Z5 COMPACT
WIKO
BIRDY / CINK FIVE / CINK PEAX / CINK PEAX 2 / DARKFULL / DARKMOON / DARKKNIGHT / DARKSIDE / FEVER / HIGHWAY / LENNY / LENNY 2 / LENNY 3 / OZZY / PULP 4G / PULP FAB / RAINBOW 4G / RAINBOW LITE 4G / STAIRWAY / SUNSET 2