

Enceinte Bluetooth® Encore Essential 2 100W Etanche avec Poignée de transport Noire JBL



Descriptif produit



Soyez la star de votre prochaine soirée

Allumez la JBL PartyBox Encore Essential 2 et profitez à fond de la fête. Avec cette enceinte portable, vous voudrez jouer au DJ à chaque événement, grâce à un son JBL Pro fluide, un jeu de lumières adapté à l'ambiance et un micro pour votre plaisir.

Ressentez cette énergie supplémentaire dans votre poitrine, les aigus cristallins et les graves profonds, que vous jouiez une nouvelle ballade pop ou une chanson romantique classique.

Une fois la balance audio terminée, il est temps de créer l'ambiance avec un jeu de lumières qui s'adapte à vos rythmes.

Des toits ouverts aux sous-sols bondés, la JBL PartyBox Encore Essential 2 sait s'adapter grâce à sa poignée ergonomique et à son design IPX4 résistant aux éclaboussures.

Quoi de mieux qu'une JBL PartyBox Encore Essential 2 ? Deux ! Appairez-la à une autre Partybox Encore Essential 2 pour une véritable ambiance stéréo ou appairez-la à d'autres enceintes compatibles JBL Auracast™ pour une soirée dansante encore plus folle.

Faites durer les bonnes vibrations en une seule charge avec jusqu'à 15 heures d'autonomie.

Rendez l'ambiance impeccable avec l'application JBL PartyBox, où vous pouvez contrôler votre liste de lecture, ajouter des effets sonores amusants et choisir l'ambiance lumineuse parfaite, tout en vous déhanchant sur la piste de danse.

Quelle que soit l'occasion, la JBL PartyBox Encore Essential 2 sait vous apporter toutes sortes de sensations.

Compatible Bluetooth®

Couleur : Noire

Spécificité(s) : Puissance Audio : 100W - Etanche - avec Poignée de transport

Ref : JBLPBENCOREESS2EP

EAN : 1200130022517

Contenu du pack : Enceinte Bluetooth® Encore Essential 2 100W Etanche avec Poignée de transport + Guide d'utilisation/Sécurité/Garantie

Caractéristiques techniques

Caractéristiques Générales

Puissance (W) 100W RMS (IEC60268)

Entrée d'alimentation 100 - 240V~ 50/60 Hz

Rapport signal-bruit > 80dB

Caractéristiques Audio

Réponse en fréquence 40Hz - 20kHz (-6dB)

Transducteur 1 x 5.25 inch (135mm) woofer, 2 x 0.75 inch (20mm) Dome tweeters

Dimensions

Dimensions (Largeur x Hauteur x Profondeur) (cm) 32.0 x 34.2 x 26.0

Dimensions (Largeur x Hauteur x Profondeur) (in) 12.6 x 13.5 x 10.3

Poids (kg) 6.2

Poids (lbs) 13.7

Caractéristiques de Connexion et Commandes
Profil Bluetooth A2DP V1.4, AVRCP V1.6(SW), TMAP1.0, PBP1.0
Bluetooth Plage de fréquences de l'émetteur (GHz) 2.402 - 2.4835
Modulation de l'émetteur Bluetooth GFSK, $\pi/4$ DQPSK, 8DPSK
Puissance de l'émetteur Bluetooth ≤ 16 dBm (EIRP)
Version Bluetooth 5.4
Sortie de charge USB-C 11V / 2A (Max)
Aux-In 370 mV RMS (3.5mm connector)
Mic-In 20 mV RMS
Guitar-In 100 mV RMS
Bluetooth Input (dBFS) -9
Formatage USB FAT16, FAT32
Formats de fichiers musicaux pris en charge .MP3, .WAV, .FLAC

Batterie
Temps de charge de la batterie (heures) 3.5
Type de batterie Li-ion Battery, 34Wh (7.4V/4722mah)
Longueur du câble (ft) 6.6
Longueur du câble (m) 2
Type de câble AC power cable (type varies by regions)
Autonomie (hrs) 15

Fonctionnalités
AI Sound Boost : Oui
Jeu de lumières : Oui
JBL Original Pro Sound : Oui
Entrée guitare : Oui

Mobiles compatibles

ALCATEL
ONE TOUCH IDOL 2S
APPLE
IPAD 2 9.7 (2011) / IPAD 3 9.7 (2012) / IPAD 4 9.7 (2012) / IPAD AIR 1 9.7 (2013) / IPAD MINI 1 7.9 (2012) / IPHONE 3G / IPHONE 3GS / IPHONE 4 / IPHONE 4S / IPHONE 5 / IPHONE 5C / IPHONE 5S / IPHONE 6 / IPHONE 6 PLUS / IPOD TOUCH
BLACKBERRY
CURVE 9320 / Q10 / Q5
DORO
PHONEEASY 612
HTC
7 PRO / ONE M8
HUAWEI
ASCEND P7
LOGICOM
E350 / E500
NOKIA
XL
SAMSUNG
GALAXY ACE 3 S7270 / GALAXY ACE S5830 / GALAXY ALPHA G850 / GALAXY CAMERA GC100 / GALAXY CORE 4G G386 / GALAXY CORE I8260 / GALAXY CORE PLUS G3500 / GALAXY EXPRESS I8730 / GALAXY GRAND 2 G7100 / GALAXY MEGA 5.8 I9150 / GALAXY MEGA I9200 / GALAXY NOTE 2 N7100 / GALAXY NOTE 3 LITE N7505 / GALAXY NOTE 3 N9000 / GALAXY NOTE 4 N910 / GALAXY S 3 4G I9305 / GALAXY S 3 I9300 / GALAXY S 3 MINI I8190 / GALAXY S 4 I9500 / GALAXY S 4 MINI I9190 / GALAXY S 4 ZOOM / GALAXY S 5 G900 / GALAXY S 5 MINI G800 / GALAXY TAB 10.1 P7100 / GALAXY TAB 2 10.1 P5110 / GALAXY TAB 4 10.1 T530 / GALAXY TAB S 10.5 T800 / GALAXY TREND LITE S7390
SONY
XPERIA E1 / XPERIA T3 / XPERIA Z / XPERIA Z2 / XPERIA Z3 / XPERIA Z3 COMPACT
WIKO
CINK FIVE / CINK PEAX / CINK PEAX 2 / DARKFULL / DARKMOON / DARKNIGHT / DARKSIDE / HIGHWAY / LENNY / OZZY / STAIRWAY