

Pack de deux chargeurs avec 5 connectiques



Descriptif produit



Un pack de charge qui s'adapte à de nombreux appareils

Pack de deux chargeurs avec 5 connectiques comprenant :

- 1 base de chargeur allume-cigare : Protection de la batterie contre les inversions de polarités, les surtensions en entrée, les courts-circuits en sortie. Tension d'entrée : 12-24Vcc. Tension de sortie : 5Vcc. Courant de charge : 1A
- 1 mini base de chargeur secteur : Courant de charge : 1A. Tension d'entrée : 100-240 Vdc, 100 mA, 50/60 Hz. Tension de sortie : 5 Vdc
- 1 câble de charge USB avec enrouleur
- 5 connecteurs : Nokia 6101 (2,5 mm), Samsung G600, micro USB, mini USB et Apple

Couleur : Noir

Ref : PACKDUOMULTI

EAN : 3571211223986

Contenu du pack : 1 base de chargeur allume-cigare + 1 mini base de chargeur secteur + 1 câble de charge à enrouleur + 5 connectiques de charge

Informations complémentaires

Câble de charge avec enrouleur
3 chargeur en 1 : USB, secteur et allume-cigare
5 connectiques de charge différentes

Mobiles compatibles

ALCATEL

1X (5059) / 3 (5052) / 3C (5026) / 3V (5099) / A3 / A3 XL / A5 LED / IDOL 3 (4.7) / IDOL 4 / ONE TOUCH IDOL 2S / POP 3 5.0 / POP 4 / U5

APPLE

IPHONE 3G / IPHONE 3GS / IPHONE 4 / IPOD TOUCH / IPHONE 4S

BLACKBERRY

CURVE 9320 / Q10 / Q5

CROSSCALL

ACTION X3 / TREKKER X3 / TREKKER M 1

ECHO

BUZZ / JAVA / LOLLY / PUSH / SMART4G / STAR / SURF / VOLT

HTC

7 PRO / 10 / DESIRE 530 / DESIRE 650 / DESIRE 825 / ONE M8 / ONE M9

HUAWEI

ASCEND P7 / MATE S / P10 / P10 Lite / P10 PLUS / P8 LITE 2016 / Y3 / Y5 II / Y6 2017

LG

G4 / G4 C / K10 / K4 / Q6

MOTOROLA

MOTO E4 PLUS

SAMSUNG

GALAXY ACE S5830 / N130 / N310 / NC10 / GALAXY A3 A300 / GALAXY A3 A310 2016 / GALAXY A5 A500 / GALAXY A5 A510 2016 / GALAXY A7 A700 / GALAXY ACE 3 S7270 / GALAXY ACE 4 4G G357 / GALAXY ALPHA G850 / GALAXY CAMERA GC100 / GALAXY CORE 4G G386 / GALAXY CORE I8260 / GALAXY CORE PLUS G3500 / GALAXY CORE PRIME G360 / GALAXY EXPRESS I8730 / GALAXY GRAND 2 G7100 / GALAXY GRAND PRIME G530 / GALAXY J1 J100 / GALAXY J1 J120 2016 / GALAXY J3 J320 2016 / GALAXY J5 J500 / GALAXY J5 J510 2016 / GALAXY J7 J710 2016 / GALAXY MEGA 5.8 I9150 / GALAXY MEGA I9200 / GALAXY NOTE 2 N7100 / GALAXY NOTE 3 LITE N7505 / GALAXY NOTE 3 N9000 / GALAXY NOTE 4 N910 / GALAXY S 3 4G I9305 / GALAXY S 3 I9300 / GALAXY S 3 MINI I8190 / GALAXY S 4 I9500 / GALAXY S 4 MINI I9190 / GALAXY S 4 ZOOM / GALAXY S 5 G900 / GALAXY S 5 MINI G800 / GALAXY S 6 EDGE G925 / GALAXY S 6 EDGE PLUS G928 / GALAXY S 6 G920 / GALAXY S 7 EDGE G935 / GALAXY S 7 G930 / GALAXY TREND 2 LITE G318 / GALAXY TREND LITE S7390 / GALAXY XCOVER 3 G388 / GALAXY XCOVER 4

SFR

STARTRAIL 6 / STARTRAIL 8

SONY

XPERIA E1 / XPERIA E5 / XPERIA M4 AQUA / XPERIA T3 / XPERIA X / XPERIA XA / XPERIA Z / XPERIA Z2 / XPERIA Z3 / XPERIA Z3 COMPACT / XPERIA Z5 / XPERIA Z5 COMPACT

WIKO

BIRDY / CINK FIVE / CINK PEAX / CINK PEAX 2 / DARKFULL / DARKMOON / DARKNIGHT / DARKSIDE / HIGHWAY / LENNY / OZZY / STAIRWAY / FEVER / FREDDY / HARRY / JERRY / JERRY 2 / LENNY 2 / LENNY 3 / LENNY 4 / PULP 4G / PULP FAB / RAINBOW 4G / RAINBOW JAM 4G / RAINBOW LITE 4G / ROBBY / SUNNY / SUNNY 2 / SUNNY 2 PLUS / SUNNY 3 / SUNSET 2 / TOMMY / U FEEL LITE / U PULSE / U PULSE LITE / WIM / WIM LITE