

Mini chargeur secteur 2A blanc pour appareils équipés d'un port Micro USB



Descriptif produit

Un chargeur peu encombrant pour éviter la panne de batterie durant vos voyages

Mini chargeur secteur 2A noir pour appareils équipés d'un port de charge micro USB :
- Une mini base de chargeur secteur USB : permet de charger votre smartphone et de relier n'importe quel câble de charge USB à une prise secteur Europe. Courant de charge : 2A. Tension d'entrée : 100-240 Vac. Tension de sortie : 5 Vac
- Un câble de charge et de synchronisation USB/Micro USB

Couleur : Blanc

Ref : MINICS2AMICWBB

EAN : 3571211269076

Contenu du pack : 1 base chargeur secteur + 1 câble USB/Micro USB



Informations complémentaires

Petit et peu encombrant
Câble de charge et de synchronisation

Mobiles compatibles

ALCATEL

A3 / A5 LED / IDOL 3 (4.7) / IDOL 4 / ONE TOUCH IDOL 2S / POP 3 5.0 / POP 4 / 1 (5033) / 1B 2020 / 1S (2020) / 1S (5024) / 1X (5059) / 1X 2019 (5008) / 3 (5052) / 3C (5026) / 3L (5034) / 3L 2020 / 3V (5099) / 3X (5058) / 5 (5086) / 5V (5060) / A3 XL / U5

BLACKBERRY

CURVE 9320 / Q10 / Q5

CROSSCALL

TREKKER X3 / TREKKER M 1

DORO

6530 / 6620 / 6621 / 7060 / 8035 / 8040

ECHO

BUZZ / DUNE / FEELING / FUSION / HALO / HORIZON M / JAVA / LOLLY / LOOK / NOTE / PUSH / SMART4G / STAR / STELLAR / SURF / VOLT / WIZ

HONOR

HONOR 5C / HONOR 5X / HONOR 6X / HONOR 10 LITE / HONOR 20 LITE / HONOR 6A / HONOR 6C / HONOR 6C PRO / HONOR 7A / HONOR 7C / HONOR 7S / HONOR 7X / HONOR 8A / HONOR 8S / HONOR 8X / HONOR 9 LITE / HONOR 9A / HONOR 9X LITE / HONOR PLAY

HTC

7 PRO / DESIRE 530 / DESIRE 650 / DESIRE 825 / ONE A9 / ONE M8 / ONE M9

HUAWEI

ASCEND P7 / MATE S / P10 Lite / P8 / P8 LITE 2016 / P8 LITE 2017 / P9 LITE / Y3 / Y5 II / MATE 10 LITE / MEDIAPAD T3 10 / P SMART / P SMART 2019 / P40 LITE E / Y6 2018 / Y5 2019 / Y5P / Y6 2017 / Y6 2019 / Y6 PRO 2017 / Y6P / Y6S (2019) / Y7 2018 / Y7 2019

LG

G4 / G4 C / K10 / K4 / K11 / K22 / K40 / K40S / K50S / K51S / K9 (Candy) / Q6 / Q60

LOGICOM

E350 / E500

MOTOROLA

MOTO E4 PLUS

NOKIA

3 / 3310 2017 / XL / 1 2018 / 2 / 3.1 / 5 / 5.1 / 6

OPPO

A12 / A15 / A3 / A31 / A5 (2020) / A9 (2020) / AX7 / FIND X / R15 PRO / RX17 NEO

ORANGE

NEVA PLAY / NEVA ZEN / RISE 52

REALME

C11

SAMSUNG

GALAXY A3 A300 / GALAXY A3 A310 2016 / GALAXY A5 A500 / GALAXY A5 A510 2016 / GALAXY A7 A700 / GALAXY ACE 3 S7270 / GALAXY ACE 4 4G G357 / GALAXY ACE S5830 / GALAXY ALPHA G850 / GALAXY CAMERA GC100 / GALAXY CORE 4G G386 / GALAXY CORE I8260 / GALAXY CORE PLUS G3500 / GALAXY CORE PRIME G360 / GALAXY EXPRESS I8730 / GALAXY GRAND 2 G7100 / GALAXY GRAND PRIME G530 / GALAXY J1 J100 / GALAXY J1 J120 2016 / GALAXY J3 J320 2016 / GALAXY J3 J330 2017 / GALAXY J5 J500 / GALAXY J5 J510 2016 / GALAXY J7 J710 2016 / GALAXY MEGA 5.8 I9150 / GALAXY MEGA I9200 / GALAXY NOTE 2 N7100 / GALAXY NOTE 3 LITE N7505 / GALAXY NOTE 3 N9000 / GALAXY NOTE 4 N910 / GALAXY S 3 4G I9305 / GALAXY S 3 I9300 / GALAXY S 3 MINI I8190 / GALAXY S 4 I9500 / GALAXY S 4 MINI I9190 / GALAXY S 4 ZOOM / GALAXY S 5 G900 / GALAXY S 5 MINI G800 / GALAXY S 6 EDGE G925 / GALAXY S 6 EDGE PLUS G928 / GALAXY S 6 G920 / GALAXY S 7 EDGE G935 / GALAXY S 7 G930 / GALAXY TAB 10.1 P7100 / GALAXY TAB 4 10.1 T530 / GALAXY TAB 4 7.0 T230 / GALAXY TAB S 10.5 T800 / GALAXY TREND 2 LITE G318 / GALAXY TREND LITE S7390 / GALAXY XCOVER 3 G388 / GALAXY XCOVER 4 / GALAXY A02s A025/026 / GALAXY A10 A105 / GALAXY A6 A600 2018 / GALAXY A6+ A605 2018 / GALAXY A7 A750 2018 / GALAXY J2 PRO J250 2018 / GALAXY J4+ J415 / GALAXY J5 J530 2017 / GALAXY J6 J600 / GALAXY J6+ J610 / GALAXY J7 J730 2017 / GALAXY TAB A 10.1 T580 (2016) / GALAXY TAB A 7.0 T280 (2016) / GALAXY TAB A 8.0 (2020) / GALAXY TAB A8 8 (2017)

SFR

STARSHINE 5 / STARTRAIL 6 / STARTRAIL 8

SONY

XPERIA E1 / XPERIA E5 / XPERIA M4 AQUA / XPERIA T3 / XPERIA X / XPERIA XA / XPERIA Z / XPERIA Z2 / XPERIA Z3 / XPERIA Z3 COMPACT / XPERIA Z5 / XPERIA Z5 COMPACT

VIVO

Y11 / Y11s / Y20 / Y20s

WIKO

BIRDY / CINK FIVE / CINK PEAX / CINK PEAX 2 / DARKFULL / DARKMOON / DARKKNIGHT / DARKSIDE / FEVER / FREDDY / HIGHWAY / JERRY / LENNY / LENNY 2 / LENNY 3 / OZZY / PULP 4G / PULP FAB / RAINBOW 4G / RAINBOW JAM 4G / RAINBOW LITE 4G / ROBBY / STAIRWAY / SUNNY / SUNSET 2 / TOMMY / U FEEL LITE / HARRY / HARRY 2 / JERRY 2 / JERRY 3 / LENNY 4 / LENNY 5 / SUNNY 2 / SUNNY 2 PLUS / SUNNY 3 / TOMMY 2 / TOMMY 2 PLUS / TOMMY 3 / U PULSE / U PULSE LITE / VIEW / VIEW 3 / VIEW 3 LITE / VIEW 4 / VIEW 4 LITE / VIEW 5 / VIEW 5 PLUS / VIEW GO / VIEW LITE / VIEW MAX / VIEW PRIME / VIEW XL / VIEW2 / WIM / WIM LITE / Y50 / Y60 / Y61 / Y80 / Y81

XIAOMI

MI A2 / REDMI 5 / REDMI 6 / REDMI 6A / REDMI 7 / REDMI 7A / REDMI 9A / REDMI 9C / REDMI GO / REDMI NOTE 5 / REDMI S2