



Descriptif produit



Le télémètre Phone Works de Ryobi va vous permettre de transformer votre smartphone, en se branchant à votre prise casque, en un outil idéal pour toutes vos prises de mesures: mesure de longueur, additions, soustraction, aire, volume, mesure indirecte d'angle.

1 Télémètre Ryobi :

- Méthode de mesure: laser
- Idéal pour toutes prises de mesures: longueur, aire, volume...
- Affichage des mesures en image sur votre écran de téléphone
- Longueur continue
- Distance maximum: 90 mètres
- Exactitude: 1/16in
- Portée: 30 mètres
- Précision optimisée à +/- 0,05 mm
- Application disponible sur App Store et Google Play
- Optimisé pour iPhone (OS 6.0 et ultérieure) et la plupart des téléphones Android (version 4.0 et ultérieure)

iPhone (OS 6.0 et ultérieure) et la plupart des téléphones Android (version 4.0 et ultérieure)

Couleur : Gris

Ref : RYOBITELEMETRE

EAN : 4892210132611

Contenu du pack : 1 Télémètre Ryobi

Informations complémentaires

Portée: 30 mètres

Idéal pour toutes prises de mesures: longueur, aire, volume...

Mobiles compatibles

ALCATEL
A3 / A5 LED / IDOL 3 (4.7) / IDOL 4 / ONE TOUCH IDOL 2S / POP 3 5.0 / POP 4 / 1X (5059) / 3 (5052) / 3C (5026) / 3V (5099) / 5V (5060) / A3 XL / U5
APPLE
IPAD AIR 2 / IPAD MINI 3 / IPAD PRO / IPAD PRO 9.7 / IPHONE 4S / IPHONE 5 / IPHONE 5C / IPHONE 5S / IPHONE 6 / IPHONE 6 PLUS / IPHONE 6S / IPHONE 6S PLUS / IPHONE 7 / IPHONE 7 PLUS / IPHONE 7 PLUS RED / IPHONE 7 RED / IPHONE SE / IPAD 10.2 (2019) / IPAD 6 9.7 (2018) / IPAD MINI 4 / IPAD PRO 10.5 / IPHONE 11 / IPHONE 11 PRO / IPHONE 11 PRO MAX / IPHONE 12 / IPHONE 12 MINI / IPHONE 12 PRO / IPHONE 12 PRO MAX / IPHONE 8 / IPHONE 8 PLUS / IPHONE SE (2020) / IPHONE X / IPHONE XR / IPHONE XS / IPHONE XS MAX
CROSSCALL
TREKKER X3 / TREKKER M 1 / ACTION X3
ECHO
BUZZ / JAVA / LOLLY / PUSH / SMART4G / STAR / SURF / VOLT
HTC
10 / DESIRE 530 / DESIRE 650 / DESIRE 825 / ONE M8 / ONE M9
HUAWEI
ASCEND P7 / MATE S / P10 / P10 Lite / P10 PLUS / P8 LITE 2016 / Y3 / Y5 II / P40 LITE E / Y6 2017
LG
G4 / G4 C / K10 / K4 / K9 (Candy) / Q6
LOGICOM
E350 / E500
MOTOROLA
MOTO E4 PLUS
NOKIA
3.1
SAMSUNG
GALAXY A3 A300 / GALAXY A3 A310 2016 / GALAXY A5 A500 / GALAXY A5 A510 2016 / GALAXY A7 A700 / GALAXY ACE 3 S7270 / GALAXY ACE 4 4G G357 / GALAXY ALPHA G850 / GALAXY CAMERA GC100 / GALAXY CORE 4G G386 / GALAXY CORE I8260 / GALAXY CORE PLUS G3500 / GALAXY CORE PRIME G360 / GALAXY EXPRESS I8730 / GALAXY GRAND 2 G7100 / GALAXY GRAND PRIME G530 / GALAXY J1 J100 / GALAXY J1 J120 2016 / GALAXY J3 J320 2016 / GALAXY J5 J500 / GALAXY J5 J510 2016 / GALAXY J7 J710 2016 / GALAXY MEGA 5.8 I9150 / GALAXY MEGA I9200 / GALAXY NOTE 2 N7100 / GALAXY NOTE 3 LITE N7505 / GALAXY NOTE 3 N9000 / GALAXY NOTE 4 N910 / GALAXY S 3 4G I9305 / GALAXY S 3 I9300 / GALAXY S 3 MINI I8190 / GALAXY S 4 I9500 / GALAXY S 4 MINI I9190 / GALAXY S 4 ZOOM / GALAXY S 5 G900 / GALAXY S 5 MINI G800 / GALAXY S 6 EDGE G925 / GALAXY S 6 EDGE PLUS G928 / GALAXY S 6 G920 / GALAXY S 7 EDGE G935 / GALAXY S 7 G930 / GALAXY TAB 2 10.1 P5110 / GALAXY TAB 4 10.1 T530 / GALAXY TAB 4 7.0 T230 / GALAXY TAB S 10.5 T800 / GALAXY TREND 2 LITE G318 / GALAXY TREND LITE S7390 / GALAXY XCOVER 3 G388 / GALAXY XCOVER 4 / GALAXY TAB A 10.1 T580 (2016) / GALAXY TAB A 7.0 T280 (2016)
SFR
STARTRAIL 6 / STARTRAIL 8
SONY
XPERIA E1 / XPERIA E5 / XPERIA M4 AQUA / XPERIA T3 / XPERIA X / XPERIA XA / XPERIA Z / XPERIA Z2 / XPERIA Z3 / XPERIA Z3 COMPACT / XPERIA Z5 / XPERIA Z5 COMPACT
WIKO
BIRDY / CINK FIVE / CINK PEAX / CINK PEAX 2 / DARKFULL / DARKMOON / DARKNIGHT / DARKSIDE / FEVER / FREDDY / HIGHWAY / JERRY / LENNY / LENNY 2 / LENNY 3 / OZZY / PULP 4G / PULP FAB / RAINBOW 4G / RAINBOW JAM 4G / RAINBOW LITE 4G / ROBBY / STAIRWAY / SUNNY / SUNSET 2 / TOMMY / U FEEL LITE / HARRY / JERRY 2 / LENNY 4 / SUNNY 2 / SUNNY 2 PLUS / SUNNY 3 / U PULSE / U PULSE LITE / WIM / WIM LITE