

Mini drone Egg One Bigben



Descriptif produit



Un drone unique et attachant, à personnaliser soi-même

Mini drone Egg One Bigben bleu :

- Pilotage assisté avec stabilisateur et décollage en un bouton
- Fonction plan de vol pour des vols automatisés
- Fourni avec une planche de 40 stickers
- Se connecte en Bluetooth à votre smartphone
- Portée du Bluetooth : Jusqu'à 10 mètres
- Fonctionne avec l'application Egg One disponible sur iOS et Android
- Temps de charge de 90 minutes
- Compatible avec les smartphones sous Android 4.0 et versions ultérieures ou sous iOS 8.0 et versions ultérieures

Compatible avec les smartphones sous Android 4.0 et versions ultérieures ou sous iOS 8.0 et versions ultérieures

Couleur : Bleu

Ref : DRONEGGONEBL

EAN : 3571211375883

Contenu du pack : 1 mini drone Egg One + 2 hélices supplémentaires + 1 câble de charge Bigben



Informations complémentaires

Compact
Vols automatisés

[Télécharger la déclaration de conformité](#)



Mobiles compatibles

ALCATEL
A3 / A3 XL / A5 LED / IDOL 3 (4.7) / IDOL 4 / ONE TOUCH IDOL 2S / POP 3 5.0 / POP 4 / U5 / 1B 2020 / 1S (2020) / 1S (5024) / 1X (5059) / 3 (5052) / 3C (5026) / 3V (5099) / 3X (5058) / 3X 2019 (5048) / 5 (5086) / 5V (5060)
APPLE
IPAD 4 / IPAD AIR 2 / IPAD MINI / IPAD MINI 3 / IPAD MINI 4 / IPAD PRO / IPAD PRO 9.7 / IPHONE 5 / IPHONE 6 / IPHONE 6 PLUS / IPHONE 6S / IPHONE 6S PLUS / IPHONE 7 / IPHONE 7 RED / IPHONE 8 / IPHONE 8 PLUS / IPHONE SE / IPHONE X / IPAD 10.2 (2019) / IPAD 6 9.7 (2018) / IPAD PRO 10.5 / IPHONE 11 / IPHONE 11 PRO / IPHONE 11 PRO MAX / IPHONE 12 / IPHONE 12 MINI / IPHONE 12 PRO / IPHONE 12 PRO MAX / IPHONE SE (2020) / IPHONE XR / IPHONE XS / IPHONE XS MAX
BLACKBERRY
KEY2
CROSSCALL
TREKKER X3 / TREKKER M 1 / ACTION X3 / CORE M4 / CORE X3 / CORE X4 / TREKKER X4
DORO
8040 / 8035
ECHO
BUZZ / DUNE / FEELING / FLOW / FUSION / HALO / HORIZON / HORIZON LITE / HORIZON LITE PLUS / HORIZON M / JAVA / LOLLY / LOOK / NOTE / PUSH / SMART4G / STAR / STELLAR / SURF / VOLT / WIZ
GOOGLE
PIXEL 3 / PIXEL 3 XL / PIXEL 3a / PIXEL 4 / PIXEL 4 XL
HONOR
HONOR 5C / HONOR 5X / HONOR 6A / HONOR 6C / HONOR 6X / HONOR 8 / HONOR 9 / HONOR 10 / HONOR 20 / HONOR 20 LITE / HONOR 7A / HONOR 7C / HONOR 7S / HONOR 7X / HONOR 8A / HONOR 8S / HONOR 8X / HONOR 9 LITE / HONOR 9X / HONOR PLAY
HTC
10 / DESIRE 530 / DESIRE 650 / DESIRE 825 / ONE A9 / ONE M8 / ONE M9 / U PLAY / U11
HUAWEI
ASCEND P7 / MATE S / P10 / P10 Lite / P10 PLUS / P8 / P8 LITE 2016 / P8 LITE 2017 / P9 / P9 LITE / Y3 / Y5 II / Y6 2017 / Y6 PRO 2017 / MATE 10 LITE / MATE 10 PRO / MATE 20 / MATE 20 LITE / MATE 20 PRO / MATE 30 PRO / MEDIAPAD T3 10 / NOVA 5T / P SMART / P SMART 2020 / P SMART PRO 2019 / P SMART S / P SMART Z / P20 / P20 LITE / P20 LITE 2019 / P20 PRO / P30 / P30 LITE / P30 PRO / P40 / P40 LITE / P40 LITE 5G / P40 LITE E / P40 PRO / Y5 2018 / Y5 2019 / Y5P / Y6 2019 / Y6P / Y6S (2019) / Y7 2018
LOGICOM
E350 / E500
MOTOROLA
MOTO E4 PLUS
NOKIA
3 / 5 / 6 / XL / 1 2018 / 2 / 3.1 / 5.1 / 5.1 PLUS / 7 PLUS / 7.1 / 9 PUREVIEW
ONEPLUS
6T / 7 / 7 PRO
OPPO
A3 / A5 (2020) / A72 / A9 (2020) / FIND X / FIND X2 LITE / FIND X2 NEO / FIND X2 PRO / R15 PRO / RENO 10X ZOOM / RENO 2 / RENO 2F / RENO 2Z / RENO Z / RX17 NEO
ORANGE
NEVA JET / NEVA PLAY / NEVA ZEN / RISE 52
SAMSUNG
GALAXY A3 A300 / GALAXY A3 A310 2016 / GALAXY A3 A320 2017 / GALAXY A5 A500 / GALAXY A5 A510 2016 / GALAXY A5 A520 2017 / GALAXY A7 A700 / GALAXY ACE 3 S7270 / GALAXY ACE 4 4G G357 / GALAXY ALPHA G850 / GALAXY CAMERA GC100 / GALAXY CORE 4G G386 / GALAXY CORE I8260 / GALAXY CORE PLUS G3500 / GALAXY CORE PRIME G360 / GALAXY EXPRESS I8730 / GALAXY GRAND 2 G7100 / GALAXY GRAND PRIME G530 / GALAXY J1 J100 / GALAXY J1 J120 2016 / GALAXY J3 J320 2016 / GALAXY J3 J330 2017 / GALAXY J5 J500 / GALAXY J5 J510 2016 / GALAXY J5 J530 2017 / GALAXY J7 J710 2016 / GALAXY J7 J730 2017 / GALAXY MEGA 5.8 I9150 / GALAXY MEGA I9200 / GALAXY NOTE 2 N7100 / GALAXY NOTE 3 LITE N7505 / GALAXY NOTE 3 N9000 / GALAXY NOTE 4 N910 / GALAXY NOTE 8 N950 / GALAXY S 3 4G I9305 / GALAXY S 3 I9300 / GALAXY S 3 MINI I8190 / GALAXY S 4 I9500 / GALAXY S 4 MINI I9190 / GALAXY S 4 ZOOM / GALAXY S 5 G900 / GALAXY S 5 MINI G800 / GALAXY S 6 EDGE G925 / GALAXY S 6 EDGE PLUS G928 / GALAXY S 6 G920 / GALAXY S 7 EDGE G935 / GALAXY S 7 G930 / GALAXY S 8 G950 / GALAXY TAB 2 10.1 P5110 / GALAXY TAB 4 10.1 T530 / GALAXY TAB 4 7.0 T230 / GALAXY TAB S 10.5 T800 / GALAXY TREND 2 LITE G318 / GALAXY TREND LITE S7390 / GALAXY XCOVER 3 G388 / GALAXY XCOVER 4 / GALAXY A10 A105 / GALAXY A20e A202 / GALAXY A21S A217 / GALAXY A31 A315 / GALAXY A40 A405 / GALAXY A41 A415 / GALAXY A50 A505 / GALAXY A51 5G A516 / GALAXY A51 A515 / GALAXY A6 A600 2018 / GALAXY A6+ A605 2018 / GALAXY A7 A750 2018 / GALAXY A70 A705 / GALAXY A71 A715 / GALAXY A8 A530 2018 / GALAXY A80 A805 / GALAXY A9 A920 2018 / GALAXY FOLD / GALAXY J2 PRO J250 2018 / GALAXY J6 J600 / GALAXY J6+ J610 / GALAXY NOTE 10 + N975 / GALAXY NOTE 10 LITE / GALAXY NOTE 10 N970 / GALAXY NOTE 20 5G / GALAXY NOTE 20 ULTRA / GALAXY NOTE 9 N960 / GALAXY S 10 + G975 / GALAXY S 10 5G G977 / GALAXY S 20 + G985 / GALAXY S 20 FE G780 / GALAXY S 20 G980 / GALAXY S 20 ULTRA G988 / GALAXY S 9 + G965 / GALAXY S 9 G960 / GALAXY TAB A 10.1 T580 (2016) / GALAXY TAB A 10.5 2018 / GALAXY TAB A 7.0 T280 (2016) / GALAXY TAB S5E / GALAXY XCOVER PRO
SFR
STARSHINE 5
SONY
XPERIA E1 / XPERIA E5 / XPERIA L1 / XPERIA M4 AQUA / XPERIA T3 / XPERIA X / XPERIA XA / XPERIA XA1 ULTRA / XPERIA XZ / XPERIA XZ PREMIUM / XPERIA Z / XPERIA Z2 / XPERIA Z3 / XPERIA Z3 COMPACT / XPERIA Z5 / XPERIA Z5 COMPACT / XPERIA 1 / XPERIA 10 / XPERIA 10 PLUS / XPERIA 5 / XPERIA L3 / XPERIA XA2 / XPERIA XA2 PLUS / XPERIA XA2 ULTRA / XPERIA XZ1 / XPERIA XZ1 COMPACT / XPERIA XZ2 / XPERIA XZ3

WIKO
BIRDY / CINK FIVE / CINK PEAX / CINK PEAX 2 / DARKFULL / DARKMOON / DARKNIGHT / DARKSIDE / FEVER / FREDDY / HIGHWAY / JERRY / JERRY 2 / LENNY / LENNY 2 / LENNY 3 / LENNY 4 / OZZY / PULP 4G / PULP FAB / RAINBOW 4G / RAINBOW JAM 4G / RAINBOW LITE 4G / ROBBY / STAIRWAY / SUNNY / SUNSET 2 / TOMMY / TOMMY 2 / U FEEL LITE / U PULSE / U PULSE LITE / WIM / WIM LITE / HARRY / JERRY 3 / LENNY 5 / SUNNY 2 / SUNNY 2 PLUS / SUNNY 3 / TOMMY 2 PLUS / VIEW / VIEW GO / VIEW LITE / VIEW MAX / VIEW PRIME / VIEW XL / VIEW2

XIAOMI
MI 8 LITE / MI 9 / MI 9 LITE / MI 9 SE / MI 9T / MI 9T PRO / MI A2 / MI A3 / MI MIX 2 / MI MIX 2S / POCOPHONE F1 / REDMI 6 / REDMI 6A / REDMI 7 / REDMI 7A / REDMI 8 / REDMI 8A / REDMI 9 / REDMI 9C / REDMI GO / REDMI NOTE 10 / REDMI NOTE 10 PRO / REDMI NOTE 5 / REDMI NOTE 7 / REDMI NOTE 8 / REDMI NOTE 8 PRO / REDMI NOTE 8T / REDMI NOTE 9 PRO / REDMI NOTE 9S