

Bracelet Samsung Gear Fit2 Pro noir taille S SM-R365NZKN



Descriptif produit



Le Gear Fit2 Pro est un bracelet connecté aux multiples facettes. Au quotidien, son design fin et élégant en font un accessoire discret capable de mesurer automatiquement votre activité pour vous aider à vivre plus sainement. Mais il saura également être un coach efficace lors de toutes vos pratiques sportives

Bracelet Samsung Gear Fit2 Pro noir taille S SM-R365NZKN :

- Moniteur d'activité autonome : Il n'est pas nécessaire d'avoir son smartphone sur soi lors d'une activité sportive grâce aux GPS et lecteur audio intégrés
- Capteurs : GPS, cardiofréquencemètre, accéléromètre, baromètre, gyroscope
- Bien-être au quotidien : Nombre de pas, nombre d'étages gravis, eau ingérée, caféine ingérée, calories dépensées
- Mesure automatique de l'activité physique
- Suivi sportif : Course, marche, randonnée, vélo step, vélo d'appartement, vélo elliptique, tapis de course, tapis de course, fentes, abdominaux, flexions, pilates, yoga, rameur
- Graphique fractionnés et statistiques consultables par types d'activité : course à pied, vélo, marche, randonnée ou natation
- Lecteur audio : environ 500 morceaux (MP3, M4A, AAC, OGG)
- Autres fonctionnalités : Permet de trouver son smartphone, minuteur, chronomètre, mode économie d'énergie,
- Certification IP 68
- Bluetooth 4.2 et Wifi
- Bracelet interchangeable
- Compatible avec les smartphones sous Android 4.4 et versions ultérieures possédant 1.5 Go de RAM minimum et IOS 9.0
- Ecran capacitif super AMOLED, courbé (47R), 216x432-396 ppp, 1.5 pouces
- Système d'exploitation : Tizen
- Processeur : Exynos 3250, Dual Core 1.0 GHz
- Mémoire partagée : 4 Go
- Mémoire RAM : 512 Mo
- Batterie Li-ion 200 mAh
- Vendu avec bracelet taille L : 155 - 210 mm

Sous Android 4.4 et IOS 9.1 et versions ultérieures (avec 1.5Go de RAM minimum)

Couleur : Noir

Ref : SM-R365NZKN

EAN : 8806088960449

Contenu du pack : 1 Samsung Gear Fit2 Pro + 1 bracelet taille S + 1 socle de chargement aimanté + 1 guide de prise en main

Informations complémentaires

GPS intégré
Suivi automatique de l'activité
Certification IP68
Ecran courbé

Mobiles compatibles

ALCATEL
A3 / A3 XL / A5 LED / IDOL 3 (4.7) / IDOL 4 / POP 3 5.0 / POP 4 / U5 / 1X (5059) / 3 (5052) / 3C (5026) / 3V (5099) / 5V (5060)
APPLE
IPAD 4 / IPAD PRO / IPAD PRO 9.7 / IPHONE 6 / IPHONE 6 PLUS / IPHONE 6S / IPHONE 6S PLUS / IPHONE 7 / IPHONE 7 PLUS / IPHONE 7 PLUS RED / IPHONE 7 RED / IPHONE 8 / IPHONE 8 PLUS / IPHONE SE / IPHONE X / IPAD 10.2 (2019) / IPAD 6 9.7 (2018) / IPAD PRO 10.5 / IPHONE 11 / IPHONE 11 PRO / IPHONE 11 PRO MAX / IPHONE 12 / IPHONE 12 MINI / IPHONE 12 PRO / IPHONE 12 PRO MAX / IPHONE SE (2020) / IPHONE XR / IPHONE XS / IPHONE XS MAX
CROSSCALL
TREKKER X3 / TREKKER M 1 / ACTION X3
ECHO
BUZZ / JAVA / LOLLY / PUSH / SMART4G / STAR / SURF / VOLT
HONOR
HONOR 5C / HONOR 5X / HONOR 6A / HONOR 6C / HONOR 6X / HONOR 8 / HONOR 9 / HONOR 7A / HONOR 7X / HONOR 9 LITE
HTC
10 / DESIRE 530 / DESIRE 650 / DESIRE 825 / ONE A9 / ONE M9 / U PLAY / U11
HUAWEI
MATE S / P10 / P10 Lite / P10 PLUS / P8 / P8 LITE 2016 / P8 LITE 2017 / P9 / P9 LITE / Y5 II / Y6 2017 / P40 LITE E
LG
G4 / G4 C / K10 / K4 / Q6 / K11 / K9 (Candy)
MOTOROLA
MOTO E4 PLUS
NOKIA
3 / 5 / 6 / 2 / 3.1 / 7.1
ORANGE
RISE 52
SAMSUNG
GALAXY A3 A300 / GALAXY A3 A310 2016 / GALAXY A3 A320 2017 / GALAXY A5 A500 / GALAXY A5 A510 2016 / GALAXY A5 A520 2017 / GALAXY A7 A700 / GALAXY ACE 3 S7270 / GALAXY ACE 4 4G G357 / GALAXY ACE S5830 / GALAXY ALPHA G850 / GALAXY CAMERA GC100 / GALAXY CORE 4G G386 / GALAXY CORE I8260 / GALAXY CORE PLUS G3500 / GALAXY CORE PRIME G360 / GALAXY EXPRESS I8730 / GALAXY GRAND 2 G7100 / GALAXY GRAND PRIME G530 / GALAXY J1 J100 / GALAXY J1 J120 2016 / GALAXY J3 J320 2016 / GALAXY J3 J330 2017 / GALAXY J5 J500 / GALAXY J5 J510 2016 / GALAXY J5 J530 2017 / GALAXY J7 J710 2016 / GALAXY J7 J730 2017 / GALAXY MEGA 5.8 I9150 / GALAXY MEGA I9200 / GALAXY NOTE 2 N7100 / GALAXY NOTE 3 LITE N7505 / GALAXY NOTE 3 N9000 / GALAXY NOTE 4 N910 / GALAXY NOTE 8 N950 / GALAXY S 3 4G I9305 / GALAXY S 3 I9300 / GALAXY S 3 MINI I8190 / GALAXY S 4 I9500 / GALAXY S 4 MINI I9190 / GALAXY S 4 ZOOM / GALAXY S 5 G900 / GALAXY S 5 MINI G800 / GALAXY S 6 EDGE G925 / GALAXY S 6 EDGE PLUS G928 / GALAXY S 6 G920 / GALAXY S 7 EDGE G935 / GALAXY S 7 G930 / GALAXY S 8 + G955 / GALAXY S 8 G950 / GALAXY TAB 10.1 P7100 / GALAXY TAB 2 10.1 P5110 / GALAXY TAB 4 10.1 T530 / GALAXY TAB 4 7.0 T230 / GALAXY TAB S 10.5 T800 / GALAXY TREND 2 LITE G318 / GALAXY TREND LITE S7390 / GALAXY XCOVER 3 G388 / GALAXY XCOVER 4 / GALAXY A8 A530 2018 / GALAXY FOLD / GALAXY J2 PRO J250 2018 / GALAXY J6 J600 / GALAXY NOTE 10 + N975 / GALAXY NOTE 10 N970 / GALAXY NOTE 20 5G / GALAXY NOTE 20 ULTRA / GALAXY NOTE 9 N960 / GALAXY S 10 + G975 / GALAXY S 10 5G G977 / GALAXY S 9 + G965 / GALAXY S 9 G960 / GALAXY TAB A 10.1 (2019) / GALAXY TAB A 10.1 T580 (2016) / GALAXY TAB A 7.0 T280 (2016) / GALAXY TAB ACTIVE PRO
SONY
XPERIA E5 / XPERIA L1 / XPERIA M4 AQUA / XPERIA X / XPERIA XA / XPERIA XA1 ULTRA / XPERIA XZ / XPERIA XZ PREMIUM / XPERIA Z5 / XPERIA Z5 COMPACT / XPERIA XA2 / XPERIA XA2 ULTRA / XPERIA XZ1 / XPERIA XZ1 COMPACT
WIKO
FEVER / FREDDY / JERRY / JERRY 2 / LENNY 2 / LENNY 3 / LENNY 4 / PULP 4G / RAINBOW JAM 4G / RAINBOW LITE 4G / ROBBY / SUNNY / TOMMY / TOMMY 2 / U FEEL LITE / U PULSE / U PULSE LITE / WIM / WIM LITE / HARRY / SUNNY 2 / SUNNY 2 PLUS / SUNNY 3 / TOMMY 2 PLUS
XIAOMI
MI 8 LITE