



## Descriptif produit

La forme ergonomique du Xperia XA2 assure une parfaite prise en main, comme s'il avait été fabriqué spécialement pour vous.

Ref : XPERIA XA2

Dimensions	142 x 70 x 9.7 mm
Ecran	5.2 pouces
Processeur	Adreno 510
Disque dur	32 Go
Systeme d'exploitation	Android
Version du système d'exploitation	Android OS 8.0 (Oreo)
Affichage	Ecran tactile IPS LCD, 16M couleurs, 1080 x 1920 pixels, 5.2 pouces
Version Bluetooth	Bluetooth 5.0
Appareil photo	oui
MP3	oui
Radio FM	oui
GPS	oui
Ecran tactile	oui
Push mail	oui
Mains libres	oui
Disque dur interne	oui

### ACCESSOIRES COMPATIBLES ORIGINE

#### AUDIO

##### Câbles audio

GP-TGU023AEAWW / MU7E2ZM-A

##### Ecouteurs filaires

EO-IC100BB / EO-IC100BW / EO-IC500BB / HW55030088 /

##### Ecouteurs sans fil

PIXELBUDSN

##### Récepteurs audio

AFD-1200.AEUABK /

#### Batteries de secours

CROSSXPOWERV3 / EB-P3400XU / EB-P3400YU / EB-P4520X / EB-U2510X / EB-U3300XJ /

#### Câbles de charge

CROSSCBLPLATUSBC / EP-DA705BB / EP-DA705BW / EP-DG930IB / EP-DG930MB / EP-DX310JB / EP-DX310JW / EP-DX510JB / EP-DX510JW / MLL82ZM-A / MMA03ZM-A / MX0K2ZM-A / PUROCBLUSBAUSBC1MW /

#### Chargeurs sans fil

EP-P6300TB /

#### Chargeurs secteur

EP-T1510NB / EP-T1510NW / EP-T2510NB / EP-T2510NW / EP-T6530NB / EP-TA220NB / EP-TA800NW / GGLCSUSBC30W / GGLGA05732 / MHJE3ZM-A /

#### Kit Charge maison

2CHW02452315 / CSUSBC18W / EP-L4020NB / EP-T1510XB / EP-T1510XW / EP-T2510XB / EP-T2510XW / EP-T4510XB / EP-T4511XB / EP-TA800XB / EP-TA800XW / GGLCSUSBC30W1M / HW02452312 / HW55030349 / MICS65WGANEUCBLCCW /

#### Câbles HDMI

MUF82ZM-A

#### Bracelets et montres

GP-R600BREEAAB / GP-R600BREEAAD / GP-R600BREEAAE / GP-R600BREECAE / GP-R600BREECAF /

#### Maison

GA3A00486A06 /

#### Santé et bien être

GP-TOU020SV2 /

#### Protège-écrans en verre trempé

EP-T5020XBEGEU /

#### Cartes mémoire micro SD

MB-MC128SA/EU / MB-MC64DA/EU / MB-MC64SA/EU / MB-MD32DA/EU / MB-MG16DA/EU / MB-MG32DA/EU / MB-MG32EA/EU / MB-MG64E/EU / MB-MG64EA/EU / SMMICROSDPRO32 / SMMICSDEVO128GB

### ACCESSOIRES COMPATIBLES ADAPTABLES

#### Casques PC

PS4COMMUNICATOR /

#### AUDIO

#### Adaptateurs Audio

ADAPTMICTOC

#### Casques sans fil

CASB16N /

#### Câbles audio

ADACTOCC60WB / ADACTOJACKC60WB / ADAJACKMFIW / ADAPTJACK1USBCW / ADAPTUSBC1A / BTADAPT / CBLAUDIOJACKC90CMB / CBLAUDIOJACKMFI90CMW / JACKJACK35B /

#### Ecouteurs filaires

KPADAPTBB / KPBOUNOUSBCB / KPBOUNOUSBCRB / KPBOUNOUSBCRW / KPINTRAUSBCB / KPINTRAUSBCRB / KPINTRAUSBCW /

#### Ecouteurs sans fil

ACTIVBUDS6HW / FPYTWSBOUTON / FPYTWSINTRAANCRW /

#### Ecouteurs True Wireless

COLORBUDSLB / COLORBUDSLP / COLORBUDSLV / COLORBUDSW

#### Enceintes sans fil

BFDHANDYFOLLOW / BT10RUBIKS / BT14BL / BT14R / BT14RS / BT15SMILEY / BT15SMILEYCOOL / BT15SMILEYLLOL / BT15SMILEYLOVE / BT15SMILEYWINK / BTLSACTUS / BTLSDINO / BTLSDUCK / BTLSDUDE / BTLSDWARF / BTLSHEART / BTLSRABBIT / BTLSROCKET / BTLSKULL / BTLSSTURTLE / BTLSUNICORNXL / BTSUNICORNBBC / CBLROCKL / CBLROCKM / CBLROCKS /

#### Récepteurs audio

MUSICBTRECEIVER

#### Batteries de secours

MS10WPB5000MAHB / MS10WPB5000MAHLB / MS10WPB5000MAHLP / MS10WPB5000MAHLV / PBPOLY10000CMICS / SWITCHPOWER8000 /

#### Câbles de charge

CABACPASTEQ / CABCC1M2W / CABCC2MB / CABCC2MW / CABTISCC2M3AP / CABTISUSBC2M3AB / CABTISUSBC2M3ABN / CABTISUSBC2M3AP / CABTISUSBC2M3ARB / CBL2EN1ACMICB / CBL3EN1AMFICMICB / CBLAC1M2RB / CBLAC1M2RW / CBLAC2MRB / CBLAC2MRW / CBLAC50CMRB / CBLCC1M2RB / CBLCC1M2RW / CBLCC2M5ARW / CBLCC2MB / CBLCC2MRB / CBLCC2MRW / CBLCC2MW / CBLCC50CMRB /

#### Chargeurs secteur

BASECS25WCPDB / BASECS2USBACPDB / BASECS30WCPDW / BASECS45WCPDB / BASECS5.4A4USBAW / BASECS65WCPDW / CHARGMULTIUSB4A2C / CS20WCPDRW / CS20WCPDRWWR / CS20WCPDRWYYV / CS25WCPDRB / CS25WCPDRW / CS25WCPDRWWR / CS30WCPDRW / CS32WACPDRW / CS40WACPDRB / CS45WCPDRB / CS65WCGANRW / WCS20WCPDWWR / WOWCS20WCPDW /

#### Chargeurs voiture

BASECAC2AB / CAC25WCPDRB / CAC2USBACFMB / CAC2USBAFMB / CAC32WACPDRB / WOWCAC20WCPDB

#### Kit Charge maison

CAC25WCPDCBLCCR / CAC2USBACW / CACCBLAC3AB / CACBLC18WPDB / CACBLC18WPDB / CACBLC18WPDB / CS20WCPDCBLMFICRW / CS30WCPDCBLMFICRW / CS3AACBLACRW / CS65WCGANCBLCR / CSCBLCC25WPDB / CSCBLCC25WPDRB / EP-LN920CB / WOWCS24ACBLACW /

#### Kit Charge voiture

CAC30WCPDCBLMFICRW / PACKIPSE22

#### Barres de son

MULTISOUNDBAR /

#### Jouets et loisirs

DRONEGGONEGR / DRONEGGONEPU /

#### Maison

RR140IG /

#### Photos et vidéos

SELFIESTICKBTB / SELFIESTICKTRIB / VLOGKITPINCEB / VLOGKITTRIPB /

#### Santé et bien être

UVSTERILIZERB2B

#### Etuis à rabat

FOLIOUNIVMG / FOLIOUNIVMGR / 2CFOLIOUNIVMB / FOLIOUNIVM / FOLUNIVMAGNM /

#### Etuis universels

CLUBMEDIUM

#### Kits de nettoyage

UVSTERILIZERB2C / KITNETTOYAGEBBC /

#### Protège-écrans

LIQUIDSCREENPROT /

#### Protège-écrans en verre trempé

PEGLASSUNIV5 / PEGLASSUNIV5V2 /

#### Supports de voiture

TRISUPPMAGNETB

#### Supports tablettes/smartphones

PCPHONEHOLDERB /