



# KONYKS

## Prise Konyks Priska+ Wifi blanche

La prise électrique Wi-Fi qui se pilote à la voix ou depuis son smartphone

**GENCODE :**  
3770008652156

**REF. :**  
**KONYPRISKAPLUS**

### Caractéristiques

Prise Konyks Priska+ Wifi blanche :

- Nécessite un réseau Wifi 2.4 Ghz
- Voltage 100-240V AC
- 10 ampères
- Puissance max 2000W
- Pilotage à la voix: avec Google Home ou Amazon Alexa vous pilotez la prise très simplement («OK Google allume prise du salon»)
- Contrôle depuis son Smartphone, de n'importe où dans le monde grâce aux applis iOS et Android.

### Atout

Installation facile  
Prise universelle

Couleurs Blanc

Contenu du pack 1 Prise Konyks Priska+

### MOBILES COMPATIBLES

#### ACER

LIQUID Z200

#### ALCATEL

1X (5059) / 3 (5052) / 3C (5026) / 3V (5099) / 3X (5058) / 5 (5086) / A3 / A3 XL / A5 LED / IDOL 3 (4.7) / IDOL 3 (5.5) / IDOL 4 / ONE TOUCH GOPLAY / ONE TOUCH PIXI 3 4 POUCES / PIXI 3 3.5 / PIXI 3 4 / PIXI 3 4.5 / PIXI 4 3G / PIXI 4 5 / POP 2 4.5 / POP 3 5.0 / POP 4 / POP S7 / U5

#### APPLE

IPAD MINI / IPAD MINI 3 / IPAD MINI 4 / IPAD PRO / IPAD PRO 9.7 / IPHONE 5 / IPHONE 6S / IPHONE 6S PLUS / IPHONE 7 / IPHONE 7 RED / IPHONE 8 / IPHONE 8 PLUS / IPHONE SE / IPHONE X / IPHONE XR / IPHONE XS / IPHONE XS MAX

#### ASUS

ZENFONE 2 ZE500 CL / ZENFONE 2 ZE550 ML / ZENFONE 3 MAX ZC520TL / ZENFONE 4 MAX PLUS ZC554KL / ZENFONE 4 MAX ZC520KL / ZENFONE LIVE ZB501KL

#### BLACKBERRY

PRIV / KEY2

#### BOUYGUES TELECOM

BS403 / ULTYM 5.2

#### CROSSCALL

ACTION X3 / TREKKER X3 / TREKKER M 1

#### DORO

8031 / 8040 / LIBERTO 820 / LIBERTO 820 MINI / LIBERTO 822

#### ECHO

BUZZ / DUNE / FEELING / FLOW / FUSION / HALO / HORIZON / HORIZON LITE / HORIZON LITE PLUS / HORIZON M / JAVA / LOLLY / LOOK / MOON / NOTE / PUSH / SMART4G / STAR / STELLAR / STELLAR 4G / SURF / VOLT / WIZ

#### HONOR

HONOR 10 / HONOR 5C / HONOR 5X / HONOR 6 PLUS / HONOR 6A / HONOR 6C / HONOR 6X / HONOR 7 / HONOR 7X / HONOR 8 / HONOR 9 / HONOR 9 LITE / VIEW 10 / HONOR 7A / HONOR 7C / HONOR 7S / HONOR PLAY

#### HTC

10 / DESIRE 10 LIFESTYLE / DESIRE 510 / DESIRE 530 / DESIRE 610 / DESIRE 620 / DESIRE 626 / DESIRE 650 / DESIRE 816 / DESIRE 820 / DESIRE 825 / DESIRE EYE / NEXUS 9 / ONE A9 / ONE M8 / ONE M9 / ONE MINI 2 / One X9 / U PLAY / U11

#### HUAWEI

ASCEND G620S / ASCEND MATE 7 / ASCEND P7 / ASCEND Y550 / MATE 10 LITE / MATE 10 PRO / MATE 8 / MATE 9 / MATE S / MEDIAPAD T1 10 / MEDIAPAD T3 10 / MEDIAPAD T3 8 / NEXUS 6P / NOVA / P SMART / P10 / P10 Lite / P10 PLUS / P20 / P20 LITE / P20 PRO / P8 / P8 LITE 2016 / P8 LITE 2017 / P9 / P9 LITE / P9 PLUS / Y3 / Y5 / Y5 II / Y6 / Y6 2017 / Y6 2018 / Y6 II / Y6 PRO 2017 / Y635 / Y7 2018 / MATE 20 LITE / Y5 2018

#### LENOVO

C2 / K5 / MOTO Z

#### LG

BELLO 2 / F60 / F70 / G FLEX 2 / G PRO 2 / G3 / G3 S / G4 / G4 C / G4 STYLEX / G5 / G6 / K10 / K4 / K7 / K8 / L FINO / L65 / L70 / L80 / L90 / LEON 4G LTE / NEXUS 5 / NEXUS X5 / Q6

#### **MOTOROLA**

MOTO C PLUS / MOTO E 4G / MOTO E2 / MOTO E4 PLUS / MOTO G 2014 / MOTO G 3E GENERATION / MOTO X 2EME GENERATION / MOTO Z2 PLAY / NEXUS 6 / G6

#### **NOKIA**

3 / 5 / 6 / 7 PLUS / 2

#### **OPPO**

A3 / FIND X / R15 PRO

#### **ORANGE**

DIVE 71 / HI 4G / NEVA 80 / NURA / RISE 51 / RISE 52 / RONO / TECNO N9

#### **SAMSUNG**

GALAXY A3 A300 / GALAXY A3 A310 2016 / GALAXY A3 A320 2017 / GALAXY A5 A500 / GALAXY A5 A510 2016 / GALAXY A5 A520 2017 / GALAXY A7 A700 / GALAXY A7 A710 2016 / GALAXY A8 A530 2018 / GALAXY A8+ A730 2018 / GALAXY ACE 4 4G G357 / GALAXY ALPHA G850 / GALAXY CORE PRIME G360 / GALAXY CORE PRIME VE / GALAXY GRAND PRIME G530 / GALAXY J1 J100 / GALAXY J1 J120 2016 / GALAXY J2 PRO J250 2018 / GALAXY J3 J320 2016 / GALAXY J3 J330 2017 / GALAXY J5 J500 / GALAXY J5 J510 2016 / GALAXY J5 J530 2017 / GALAXY J7 J710 2016 / GALAXY J7 J730 2017 / GALAXY K ZOOM C115 / GALAXY NOTE 4 N910 / GALAXY NOTE EDGE N915 / GALAXY NOTE PRO 12.2 P9000 / GALAXY NOTE8 N950 / GALAXY POCKET 2 G110 / GALAXY S 5 G900 / GALAXY S 5 MINI G800 / GALAXY S 6 EDGE G925 / GALAXY S 6 EDGE PLUS G928 / GALAXY S 6 G920 / GALAXY S 7 EDGE G935 / GALAXY S 7 G930 / GALAXY S 8 G950 / GALAXY S 9 + G965 / GALAXY S 9 G960 / GALAXY TAB 10.1 2016 T850 / GALAXY TAB 4 10.1 T530 / GALAXY TAB 4 7.0 T230 / GALAXY TAB A 9.7 SM-T550 / GALAXY TAB PRO 10.1 T520 / GALAXY TAB PRO 8.4 T320 / GALAXY TAB S 10.5 T800 / GALAXY TAB S 8.4 T700 / GALAXY TAB S2 8.0 T710 / GALAXY TAB S2 9.7 T810 / GALAXY TREND 2 LITE G318 / GALAXY XCOVER 3 G388 / GALAXY XCOVER 4 / GALAXY YOUNG 2 G130 / GALAXY A6 A600 2018 / GALAXY A6+ A605 2018 / GALAXY J6 J600 / GALAXY NOTE9 N960

#### **SFR**

STARACTIVE / STARACTIVE 2 / STARADDICT 4 / STARADDICT 5 / STARADDICT 6 / STARNAUTE 3 / STARSHINE 4 / STARSHINE 5 / STARTRAIL 6 PLUS / STARTRAIL 9 / STARXTREM 4 / STARXTREM 5 / STARXTREM 6

#### **SONY**

XPERIA C3 / XPERIA C4 / XPERIA C5 ULTRA / XPERIA E3 / XPERIA E4 / XPERIA E4G / XPERIA E5 / XPERIA L1 / XPERIA L2 / XPERIA M4 AQUA / XPERIA M5 / XPERIA T3 / XPERIA X / XPERIA X COMPACT / XPERIA Xa / XPERIA Xa Ultra / XPERIA XA1 / XPERIA XA1 ULTRA / XPERIA XA2 / XPERIA XA2 ULTRA / XPERIA XZ / XPERIA XZ PREMIUM / XPERIA XZ1 / XPERIA XZ1 COMPACT / XPERIA XZ2 / XPERIA XZ2 COMPACT / XPERIA Z2 / XPERIA Z3 / XPERIA Z3 COMPACT / XPERIA Z3+ / XPERIA Z4 / XPERIA Z5 / XPERIA Z5 COMPACT / XPERIA Z5 PREMIUM

#### **WIKO**

BIRDY / BLOOM / BLOOM 2 / FEVER / FREDDY / GETAWAY / GOA / HARRY / HIGHWAY PURE 4G / HIGHWAY SIGNS / HIGHWAY STAR 4G / JERRY / JERRY 2 / JIMMY / KITE / LENNY / LENNY 2 / LENNY 3 / LENNY 4 / PULP 4G / PULP FAB / RAINBOW 4G / RAINBOW JAM 3G / RAINBOW JAM 4G / RAINBOW LITE 4G / RAINBOW UP 4G / RIDGE 4G / RIDGE FAB 4G / ROBBY / SELFY 4G / SLIDE / SUNNY / SUNNY 2 / SUNNY 2 PLUS / SUNSET / SUNSET 2 / TOMMY / TOMMY 2 / TOMMY 2 PLUS / U FEEL / U FEEL LITE / U FEEL PRIME / U PULSE / U PULSE LITE / VIEW / VIEW PRIME / WIM / WIM LITE / HARRY / JERRY 3 / LENNY 5 / SUNNY 3 / VIEW GO / VIEW LITE / VIEW MAX / VIEW2

#### **XIAOMI**

MI 8 / MI A2 / MI MIX 2 / MI MIX 2S / REDMI 6 / REDMI NOTE 5 / REDMI NOTE 5 AL DUAL CAMERA

#### **ZTE**

BLADE A452 / BLADE V7 LITE