



KONYKS

Prise Konyks Priska+ Wifi blanche

La prise électrique Wi-Fi qui se pilote à la voix ou depuis son smartphone

GENCODE :
3770008652156

REF. :
KONYPRISKAPLUS

Caractéristiques

Prise Konyks Priska+ Wifi blanche :

- Nécessite un réseau Wifi 2.4 Ghz
- Voltage 100-240V AC
- 10 ampères
- Puissance max 2000W
- Pilotage à la voix: avec Google Home ou Amazon Alexa vous pilotez la prise très simplement («OK Google allume prise du salon»)
- Contrôle depuis son Smartphone, de n'importe où dans le monde grâce aux applis iOS et Android.

Atout

Installation facile
Prise universelle

Couleurs

Contenu du pack Wifi

MOBILES COMPATIBLES

ACER

LIQUID Z200

ALCATEL

1X (5059) / 3 (5052) / 3C (5026) / 3V (5099) / 3X (5058) / 5 (5086) / A3 / A3 XL / A5 LED / IDOL 3 (4.7) / IDOL 3 (5.5) / IDOL 4 / ONE TOUCH GOPLAY / ONE TOUCH PIXI 3 4 POUCES / PIXI 3 3.5 / PIXI 3 4 / PIXI 3 4.5 / PIXI 4 3G / PIXI 4 5 / POP 2 4.5 / POP 3 5.0 / POP 4 / POP S7 / U5 / 5V (5060)

APPLE

IPAD MINI / IPAD MINI 3 / IPAD MINI 4 / IPAD PRO / IPAD PRO 9.7 / IPHONE 5 / IPHONE 6S / IPHONE 6S PLUS / IPHONE 7 / IPHONE 7 RED / IPHONE 8 / IPHONE 8 PLUS / IPHONE SE / IPHONE X / IPAD PRO 10.5 / IPHONE XR / IPHONE XS / IPHONE XS MAX

ARCHOS

SAPHIR 50X

ASUS

ZENFONE 2 ZE500 CL / ZENFONE 2 ZE550 ML / ZENFONE 3 MAX ZC520TL / ZENFONE 4 MAX PLUS ZC554KL / ZENFONE 4 MAX ZC520KL / ZENFONE LIVE ZB501KL / ZENFONE MAX PRO M1 ZB601KL

BLACKBERRY

PRIV / KEY2

BOUYGUES TELECOM

BS403 / ULTYM 5.2

CROSSCALL

ACTION X3 / TREKKER X3 / TREKKER M 1

DORO

8031 / 8040 / LIBERTO 820 MINI / LIBERTO 822

ECHO

BUZZ / DUNE / FEELING / FLOW / FUSION / HALO / HORIZON / HORIZON LITE / HORIZON LITE PLUS / HORIZON M / JAVA / LOLLY / LOOK / MOON / NOTE / PUSH / SMART4G / STAR / STELLAR / STELLAR 4G / SURF / VOLT / WIZ

HONOR

HONOR 10 / HONOR 5C / HONOR 5X / HONOR 6 PLUS / HONOR 6A / HONOR 6C / HONOR 6X / HONOR 7 / HONOR 7X / HONOR 8 / HONOR 9 / HONOR 9 LITE / VIEW 10 / HONOR 7A / HONOR 7C / HONOR 7S / HONOR PLAY / HONOR PLAY 8A

HTC

10 / DESIRE 10 LIFESTYLE / DESIRE 510 / DESIRE 530 / DESIRE 610 / DESIRE 620 / DESIRE 626 / DESIRE 650 / DESIRE 816 / DESIRE 820 / DESIRE 825 / DESIRE EYE / NEXUS 9 / ONE A9 / ONE M8 / ONE M9 / ONE MINI 2 / One X9 / U PLAY / U11

HUAWEI

ASCEND G620S / ASCEND MATE 7 / ASCEND P7 / ASCEND Y550 / MATE 10 LITE / MATE 10 PRO / MATE 8 / MATE 9 / MATE S / MEDIAPAD T1 10 / MEDIAPAD T3 10 / MEDIAPAD T3 8 / NEXUS 6P / NOVA / P SMART / P10 / P10 Lite / P10 PLUS / P20 / P20 LITE / P20 PRO / P8 / P8 LITE 2016 / P8 LITE 2017 / P9 / P9 LITE / P9 PLUS / Y3 / Y5 / Y5 II / Y6 / Y6 2017 / Y6 2018 / Y6 II / Y6 PRO 2017 / Y635 / Y7 2018 / MATE 20 LITE / Y5 2018

LENOVO

C2 / K5 / MOTO Z

LG

BELLO 2 / F60 / F70 / G FLEX 2 / G PRO 2 / G3 / G3 S / G4 / G4 C / G4 STYLUS / G5 / G6 / K10 / K4 / K7 / K8 / L FINO / L65 / L70 / L80 / L90 / LEON 4G LTE / NEXUS 5 / NEXUS X5 / Q6 / K11

MOTOROLA

MOTO C PLUS / MOTO E 4G / MOTO E2 / MOTO E4 PLUS / MOTO G 2014 / MOTO G 3E GENERATION / MOTO X 2EME GENERATION / MOTO Z2 PLAY / NEXUS 6 / G6

NOKIA

3 / 5 / 6 / 7 PLUS / 2 / 3.1 / 7.1

OPPO

A3 / A3S / FIND X / R15 PRO / RX17 NEO

ORANGE

DIVE 71 / HI 4G / NEVA 80 / NURA / RISE 51 / RISE 52 / RONO / TECNO N9

SAMSUNG

GALAXY A3 A300 / GALAXY A3 A310 2016 / GALAXY A3 A320 2017 / GALAXY A5 A500 / GALAXY A5 A510 2016 / GALAXY A5 A520 2017 / GALAXY A7 A700 / GALAXY A7 A710 2016 / GALAXY A8 A530 2018 / GALAXY A8+ A730 2018 / GALAXY ACE 4 4G G357 / GALAXY ALPHA G850 / GALAXY CORE PRIME G360 / GALAXY CORE PRIME VE / GALAXY GRAND PRIME G530 / GALAXY J1 J100 / GALAXY J1 J120 2016 / GALAXY J2 PRO J250 2018 / GALAXY J3 J320 2016 / GALAXY J3 J330 2017 / GALAXY J5 J500 / GALAXY J5 J510 2016 / GALAXY J5 J530 2017 / GALAXY J7 J710 2016 / GALAXY J7 J730 2017 / GALAXY K ZOOM C115 / GALAXY NOTE 4 N910 / GALAXY NOTE EDGE N915 / GALAXY NOTE PRO 12.2 P9000 / GALAXY NOTE8 N950 / GALAXY POCKET 2 G110 / GALAXY S 5 G900 / GALAXY S 5 MINI G800 / GALAXY S 6 EDGE G925 / GALAXY S 6 EDGE PLUS G928 / GALAXY S 6 G920 / GALAXY S 7 EDGE G935 / GALAXY S 7 G930 / GALAXY S 8 G950 / GALAXY S 9 + G965 / GALAXY S 9 G960 / GALAXY TAB 10.1 2016 T850 / GALAXY TAB 4 10.1 T530 / GALAXY TAB 4 7.0 T230 / GALAXY TAB A 9.7 SM-T550 / GALAXY TAB PRO 10.1 T520 / GALAXY TAB PRO 8.4 T320 / GALAXY TAB S 10.5 T800 / GALAXY TAB S 8.4 T700 / GALAXY TAB S2 8.0 T710 / GALAXY TAB S2 9.7 T810 / GALAXY TREND 2 LITE G318 / GALAXY XCOVER 3 G388 / GALAXY XCOVER 4 / GALAXY YOUNG 2 G130 / GALAXY A6 A600 2018 / GALAXY A6+ A605 2018 / GALAXY J6 J600 / GALAXY NOTE9 N960

SFR

STARACTIVE / STARACTIVE 2 / STARADDICT 4 / STARADDICT 5 / STARADDICT 6 / STARNAUTE 3 / STARSHINE 4 / STARSHINE 5 / STARTRAIL 6 PLUS / STARTRAIL 9 / STARXTREM 4 / STARXTREM 5 / STARXTREM 6

SONY

XPERIA C3 / XPERIA C4 / XPERIA C5 ULTRA / XPERIA E3 / XPERIA E4 / XPERIA E4G / XPERIA E5 / XPERIA L1 / XPERIA L2 / XPERIA M4 AQUA / XPERIA M5 / XPERIA T3 / XPERIA X / XPERIA X COMPACT / XPERIA XA / XPERIA XA ULTRA / XPERIA XA1 / XPERIA XA1 ULTRA / XPERIA XA2 / XPERIA XA2 ULTRA / XPERIA XZ / XPERIA XZ PREMIUM / XPERIA XZ1 / XPERIA XZ1 COMPACT / XPERIA XZ2 / XPERIA XZ2 COMPACT / XPERIA Z2 / XPERIA Z3 / XPERIA Z3 COMPACT / XPERIA Z3+ / XPERIA Z5 / XPERIA Z5 COMPACT / XPERIA Z5 PREMIUM

WIKO

BIRDY / BLOOM / BLOOM 2 / FEVER / FREDDY / GETAWAY / GOA / HIGHWAY PURE 4G / HIGHWAY SIGNS / HIGHWAY STAR 4G / JERRY / JERRY 2 / JIMMY / KITE / LENNY / LENNY 2 / LENNY 3 / LENNY 4 / PULP 4G / PULP FAB / RAINBOW 4G / RAINBOW JAM 3G / RAINBOW JAM 4G / RAINBOW LITE 4G / RAINBOW UP 4G / RIDGE 4G / RIDGE FAB 4G / ROBBY / SELFY 4G / SLIDE / SUNNY / SUNNY 2 / SUNNY 2 PLUS / SUNSET / SUNSET 2 / TOMMY / TOMMY 2 / TOMMY 2 PLUS / U FEEL / U FEEL LITE / U FEEL PRIME / U PULSE / U PULSE LITE / VIEW / VIEW PRIME / WIM / WIM LITE / HARRY / JERRY 3 / LENNY 5 / SUNNY 3 / VIEW GO / VIEW LITE / VIEW MAX / VIEW2

XIAOMI

MI 8 / MI 8 LITE / MI A2 / MI MIX 2 / MI MIX 2S / REDMI 6 / REDMI 6A / REDMI NOTE 5 / REDMI NOTE 5 AL DUAL CAMERA

ZTE

BLADE A452 / BLADE V7 LITE