

Imprimante Kodak Dock Printer PD450

Descriptif produit

Imprimez et transformez vos souvenirs contenus dans votre Smartphone en de sublimes photographies grâce à Kodak Photo Dock Printer PD450

Imprimante Kodak Dock Printer PD450 blanche et noire :
- Imprimante photo mini pour imprimer les images de votre Smartphone
- Imprime des clichés format "carte postale"
- Application Kodak Photo Printer (iOS et Android)
- L'application Kodak Photo Printer est gratuite, compatible avec la plupart des Smartphones et dispose de fonctions d'édition pour vous permettre de personnaliser vos clichés par un large choix de modèles.
- Photos résistants aux traces de doigts et à l'humidité
- Imprime en 1 minute
- Connexion par USB ou NFC
- Connectique micro USB avec adaptateur Lightning
- Compatible avec les smartphones sous Android 2.2 et versions ultérieures ou sous iOs 8.0 et versions ultérieures

Compatible avec les smartphones sous Android 2.2 et versions ultérieures ou sous iOs 8.0 et versions ultérieures

Couleur : **Blanc**

Ref : **KODAKPD450**

EAN : **8809243714031**

Contenu du pack : 1 imprimante Kodak dock printer PD450 connectique micro USB avec adaptateur Lightning

Informations complémentaires

Photos résistants aux traces de doigts et à l'humidité
Application gratuite

Mobiles compatibles

ALCATEL

1 (5033) / 1X (5059) / 1X 2019 (5008) / 3 (5052) / 3C (5026) / 3L (5034) / 3V (5099) / 3X (5058) / 5 (5086) / A3 XL / U5 / 1B 2020 / 1S (2020) / 1S (5024) / 3L 2020 / 3X 2019 (5048) / 5V (5060)

APPLE

IPAD 2 / IPAD 3 / IPAD AIR / IPAD MINI 4 / IPAD PRO 11 (2018) / IPAD PRO 12.9 (2018) / IPHONE 3G / IPHONE 3GS / IPHONE 4 / IPHONE 4S / IPHONE 5C / IPHONE 5S / IPHONE 7 PLUS / IPHONE 7 PLUS RED / IPHONE 8 / IPHONE 8 PLUS / IPHONE X / IPOD TOUCH / IPAD 10.2 (2019) / IPAD 6 9.7 (2018) / IPAD 9.7 (2017) / IPAD PRO 10.5 / IPHONE 11 / IPHONE 11 PRO / IPHONE 11 PRO MAX / IPHONE 12 / IPHONE 12 MINI / IPHONE 12 PRO / IPHONE 12 PRO MAX / IPHONE SE (2020) / IPHONE XR / IPHONE XS / IPHONE XS MAX

BLACKBERRY

CURVE 9320 / Q10 / Q5 / KEY2

CROSSCALL

ACTION X3 / CORE X3 / TREKKER X4 / CORE M4 / CORE X4

DORO

8035 / 8040

ECHO

BUZZ / DUNE / FEELING / FLOW / FUSION / HALO / HORIZON / HORIZON LITE / HORIZON LITE PLUS / HORIZON M / JAVA / LOLLY / LOOK / NOTE / PUSH / SMART4G / STAR / STELLAR / SURF / VOLT / WIZ

GOOGLE

PIXEL 3 / PIXEL 3 XL / PIXEL 3a / PIXEL 4 / PIXEL 4 XL

HONOR

HONOR 10 / HONOR 10 LITE / HONOR 6A / HONOR 6C / HONOR 6C PRO / HONOR 7A / HONOR 7X / HONOR 8X / HONOR 9 / HONOR 9 LITE / VIEW 20 / HONOR 20 / HONOR 20 LITE / HONOR 7C / HONOR 7S / HONOR 8A / HONOR 8S / HONOR 9X / HONOR PLAY

HTC

7 PRO

HUAWEI

MATE 10 LITE / MATE 10 PRO / MATE 20 / MATE 20 PRO / MEDIAPAD T3 10 / P SMART / P SMART 2019 / P20 / P20 LITE / P20 PRO / P30 / Y6 2017 / Y6 PRO 2017 / Y7 2018 / Y7 2019 / MATE 20 LITE / MATE 30 PRO / NOVA 5T / P SMART 2020 / P SMART PRO 2019 / P SMART S / P SMART Z / P20 LITE 2019 / P30 LITE / P30 PRO / P40 / P40 LITE / P40 LITE 5G / P40 PRO / Y5 2018 / Y5 2019 / Y5P / Y6 2019 / Y6P / Y6S (2019)

LG

Q6 / K11 / K40 / K40S / K50S / K9 (Candy) / Q60

MOTOROLA

MOTO E4 PLUS

NOKIA

1 2018 / 5 / 5.1 / 6 / 6 2018 / 6.1 / 7 PLUS / 2 / 3.1 / 5.1 PLUS / 7.1 / 9 PUREVIEW

ONEPLUS

6T / 7 / 7 PRO

OPPO

AX7 / A3 / A5 (2020) / A72 / A9 (2020) / FIND X / FIND X2 LITE / FIND X2 NEO / FIND X2 PRO / R15 PRO / RENO / RENO 10X ZOOM / RENO 2 / RENO 2F / RENO 2Z / RENO Z / RX17 NEO

ORANGE

RISE 52 / NEVA JET / NEVA PLAY / NEVA ZEN

SAMSUNG

GALAXY A50 A505 / GALAXY A7 A750 2018 / GALAXY A8 A530 2018 / GALAXY A9 A920 2018 / GALAXY J2 PRO J250 2018 / GALAXY J3 J330 2017 / GALAXY J4+ J415 / GALAXY J5 J530 2017 / GALAXY J6 J600 / GALAXY J6+ J610 / GALAXY J7 J730 2017 / GALAXY NOTE 8 N950 / GALAXY S 10 e G970 / GALAXY S 10 G973 / GALAXY S 8 + G955 / GALAXY S 9 + G965 / GALAXY S 9 G960 / GALAXY A10 A105 / GALAXY A20e A202 / GALAXY A21S A217 / GALAXY A31 A315 / GALAXY A40 A405 / GALAXY A41 A415 / GALAXY A51 5G A516 / GALAXY A51 A515 / GALAXY A6 A600 2018 / GALAXY A6+ A605 2018 / GALAXY A70 A705 / GALAXY A71 A715 / GALAXY A80 A805 / GALAXY FOLD / GALAXY NOTE 10 + N975 / GALAXY NOTE 10 LITE / GALAXY NOTE 10 N970 / GALAXY NOTE 20 5G / GALAXY NOTE 20 ULTRA GALAXY NOTE 9 N960 / GALAXY S 10 + G975 / GALAXY S 10 5G G977 / GALAXY S 20 + G985 / GALAXY S 20 FE G780 / GALAXY S 20 G980 / GALAXY S 20 ULTRA G988 / GALAXY TAB A 10.1 T580 (2016) / GALAXY TAB A 10.5 2018 / GALAXY TAB A 7.0 T280 (2016) / GALAXY TAB S5E / GALAXY XCOVER PRO

SFR

STARTRAIL 6 / STARTRAIL 8

SONY

XPERIA 10 / XPERIA XA2 / XPERIA XA2 PLUS / XPERIA XA2 ULTRA / XPERIA XZ1 / XPERIA XZ1 COMPACT / XPERIA XZ2 / XPERIA XZ3 / XPERIA 1 / XPERIA 10 PLUS / XPERIA 5 / XPERIA L3

WIKO

HARRY 2 / JERRY 2 / LENNY 4 / RAINBOW JAM 4G / SUNNY 2 / SUNNY 2 PLUS / TOMMY 2 / TOMMY 2 PLUS / TOMMY 3 / U PULSE / U PULSE LITE / VIEW / VIEW PRIME / WIM / WIM LITE / HARRY / JERRY 3 / LENNY 5 / SUNNY 3 / VIEW GO / VIEW LITE / VIEW MAX / VIEW XL / VIEW2

XIAOMI

MI A1 / MI MIX 3 / POCOPHONE F1 / REDMI 5 / REDMI S2 / MI 8 LITE / MI 9 / MI 9 LITE / MI 9 SE / MI 9T / MI 9T PRO / MI A2 / MI A3 / MI MIX 2 / MI MIX 2S / REDMI 6 / REDMI 6A / REDMI 7 / REDMI 7A / REDMI 8 / REDMI 8A / REDMI 9 / REDMI 9C / REDMI GO / REDMI NOTE 10 / REDMI NOTE 10 PRO / REDMI NOTE 5 / REDMI NOTE 7 / REDMI NOTE 8 / REDMI NOTE 8 PRO / REDMI NOTE 8T / REDMI NOTE 9 PRO / REDMI NOTE 9S