



TICATAG

Tracker GPS TiFiz XtrakR Ticatag

XtrakR est un dispositif GPS robuste : il est particulièrement recommandé pour le suivi de matériel nécessitant une autonomie importante ainsi que de nombreuses mises à jour (jusqu'à 140 par jour).

GENCODE :
3770004827237

REF. :
TCTGFIZXTRACKR

Caractéristiques

Tracker GPS TiFiz XtrakR Ticatag :

- Accéléromètre intégré (la balise se déclenche dès qu'elle détecte un mouvement)
- Charge initiale en 4 heures, recharge intermédiaire en 2 heures
- Géolocalisation, suivi et sécurité des biens ou des personnes isolées.
- Bouton de secours : une simple pression sur le bouton central envoie instantanément un SMS avec un lien de géolocalisation à la personne de son choix.
- Dispositif GPS robuste : il est particulièrement recommandé pour le suivi de matériel nécessitant une autonomie importante ainsi que de nombreuses mises à jour (jusqu'à 140 par jour) pour la sécurité des personnes isolées.
- Bouton permettant d'envoyer une alerte, de lancer une action ou de fournir une position GPS en temps réel.
- Capteur de température ambiante intégrant une alerte de seuil configurable.
- TiFiz Xpress fonctionne sans carte SIM.

La balise nécessite un abonnement pour se connecter au réseau SIGFOX™ (voir modalités sur www.ticatag.com).

Atout

- Bouton de secours
- Géolocalisation
- Suivi des biens ou des personnes

Compatibilité	Compatible avec les smartphones sous Android 4.4 et versions ultérieures ou iOS 8 et versions ultérieures
Dimensions	100 x 51 x 17 mm
Couleur	Gris
Poids net	40 g
Contenu du pack	1 tracker Tifiz Xpress + 1 câble USB/Micro USB + 1 guide démarrage rapide + 1 livret contenant des informations importantes + 1 garantie

MOBILES COMPATIBLES

ACER

LIQUID Z200

ALCATEL

1 (5033) / 1X (5059) / 1X 2019 (5008) / 3 (5052) / 3C (5026) / 3L (5034) / 3V (5099) / 3X (5058) / 5 (5086) / 5V (5060) / A3 / A3 XL / A5 LED / IDOL 3 (4.7) / IDOL 3 (5.5) / IDOL 4 / ONE TOUCH GOPLAY / ONE TOUCH PIXI 3 4 POUCES / PIXI 3 3.5 / PIXI 3 4 / PIXI 3 4.5 / PIXI 4 3G / PIXI 4 5 / POP 2 4.5 / POP 3 5.0 / POP 4 / POP S7 / U5 / 1S (5024) / 3X 2019 (5048)

APPLE

IPAD 4 / IPAD 9.7 (2018) / IPAD AIR / IPAD AIR 2 / IPAD MINI / IPAD MINI 3 / IPAD MINI 4 / IPAD MINI RETINA / IPAD PRO / IPAD PRO 10.5 / IPAD PRO 11 (2018) / IPAD PRO 12.9 (2018) / IPAD PRO 9.7 / IPHONE 5 / IPHONE 5C / IPHONE 5S / IPHONE 6 / IPHONE 6 PLUS / IPHONE 6S / IPHONE 6S PLUS / IPHONE 7 / IPHONE 7 PLUS / IPHONE 7 PLUS RED / IPHONE 7 RED / IPHONE 8 / IPHONE 8 PLUS / IPHONE SE / IPHONE X / IPHONE XR / IPHONE XS / IPHONE XS MAX / IPAD 10.2 / IPAD 9.7 (2017) / IPHONE 11 / IPHONE 11 PRO / IPHONE 11 PRO MAX

ARCHOS

SAPHIR 50X

ASUS

ZENFONE 2 ZE500 CL / ZENFONE 2 ZE550 ML / ZENFONE 3 MAX ZC520TL / ZENFONE 4 MAX PLUS ZC554KL / ZENFONE 4 MAX ZC520KL / ZENFONE LIVE ZB501KL / ZENFONE MAX PRO M1 ZB601KL

BLACKBERRY

KEY2 / PRIV

BOUYGUES TELECOM

BS403 / ULTYM 5.2

CROSSCALL

ACTION X3 / CORE X3 / TREKKER X3 / TREKKER M 1 / TREKKER X4

DORO
8031 / 8035 / 8040 / 8042 / 825 / LIBERTO 820 MINI / LIBERTO 822

ECHO
BUZZ / DUNE / FEELING / FLOW / FUSION / HALO / HORIZON / HORIZON LITE / HORIZON LITE PLUS / HORIZON M / JAVA / LOLLY / LOOK / MOON / NOTE / PUSH / SMART4G / STAR / STELLAR / STELLAR 4G / SURF / VOLT / WIZ

GOOGLE
PIXEL 2 / PIXEL 2 XL / PIXEL 3 / PIXEL 3 XL / PIXEL 3a

HONOR
HONOR 10 / HONOR 10 LITE / HONOR 5C / HONOR 5X / HONOR 6 PLUS / HONOR 6A / HONOR 6C / HONOR 6C PRO / HONOR 6X / HONOR 7 / HONOR 7A / HONOR 7C / HONOR 7S / HONOR 7X / HONOR 8 / HONOR 8A / HONOR 8X / HONOR 9 / HONOR 9 LITE / HONOR PLAY / VIEW 10 / VIEW 20 / HONOR 20 / HONOR 20 LITE / HONOR 8S / HONOR 9X

HP
VEER

HTC
10 / DESIRE 10 LIFESTYLE / DESIRE 12 / DESIRE 510 / DESIRE 530 / DESIRE 610 / DESIRE 620 / DESIRE 626 / DESIRE 650 / DESIRE 816 / DESIRE 820 / DESIRE 825 / DESIRE EYE / NEXUS 9 / ONE A9 / ONE M8 / ONE M9 / ONE MINI 2 / One X9 / U PLAY / U11

HUAWEI
ASCEND G620S / ASCEND MATE 7 / ASCEND P7 / ASCEND Y550 / MATE 10 LITE / MATE 10 PRO / MATE 20 / MATE 20 LITE / MATE 20 PRO / MATE 8 / MATE 9 / MATE S / MEDIAPAD T1 10 / MEDIAPAD T3 10 / MEDIAPAD T3 8 / NEXUS 6P / NOVA / NOVA 4 / P SMART / P SMART 2019 / P10 / P10 Lite / P10 PLUS / P20 / P20 LITE / P20 PRO / P30 / P30 LITE / P30 PRO / P8 / P8 LITE 2016 / P8 LITE 2017 / P9 / P9 LITE / P9 PLUS / Y3 / Y5 / Y5 2018 / Y5 2019 / Y5 II / Y6 / Y6 2017 / Y6 2018 / Y6 2019 / Y6 II / Y6 PRO 2017 / Y635 / Y7 2018 / Y7 2019 / MATE 30 PRO / NOVA 5T / P SMART Z / P20 LITE 2019

LENOVO
C2 / K5 / MOTO Z

LG
BELLO 2 / F60 / F70 / G FLEX 2 / G PRO 2 / G3 / G3 S / G4 / G4 C / G4 STYLUS / G5 / G6 / K10 / K11 / K4 / K40 / K7 / K8 / K9 (Candy) / L FINO / L65 / L70 / L80 / L90 / LEON 4G LTE / NEXUS 5 / NEXUS X5 / Q STYLUS + / Q6 / Q60

MOTOROLA
G6 / MOTO C PLUS / MOTO E 4G / MOTO E2 / MOTO E4 PLUS / MOTO G 2014 / MOTO G 3E GENERATION / MOTO X 2EME GENERATION / MOTO Z2 PLAY / NEXUS 6

NOKIA
1 2018 / 2 / 3 / 3.1 / 5 / 5.1 / 5.1 PLUS / 6 / 6 2018 / 6.1 / 7 PLUS / 7.1 / 9 PUREVIEW

ONEPLUS
6T / 7 / 7 PRO

OPPO
A3 / A3S / A7 / AX7 / FIND X / R15 PRO / RX17 NEO / A5 (2020) / A9 (2020) / RENO / RENO 10X ZOOM / RENO 2 / RENO 2F / RENO 2Z / RENO Z

ORANGE
DIVE 71 / HI 4G / NEVA 80 / NURA / RISE 51 / RISE 52 / RONO / TECNO N9 / NEVA JET / NEVA PLAY / NEVA ZEN

SAMSUNG
GALAXY A10 A105 / GALAXY A20e A202 / GALAXY A3 A300 / GALAXY A3 A310 2016 / GALAXY A3 A320 2017 / GALAXY A40 A405 / GALAXY A5 A500 / GALAXY A5 A510 2016 / GALAXY A5 A520 2017 / GALAXY A50 A505 / GALAXY A6 A600 2018 / GALAXY A6+ A605 2018 / GALAXY A7 A700 / GALAXY A7 A710 2016 / GALAXY A7 A750 2018 / GALAXY A70 A705 / GALAXY A8 A530 2018 / GALAXY A8+ A730 2018 / GALAXY A80 A805 / GALAXY A9 A920 2018 / GALAXY ACE 4 4G G357 / GALAXY ALPHA G850 / GALAXY CORE PRIME G360 / GALAXY CORE PRIME VE / GALAXY GRAND PRIME G530 / GALAXY J1 J100 / GALAXY J1 J120 2016 / GALAXY J2 PRO J250 2018 / GALAXY J3 J320 2016 / GALAXY J3 J330 2017 / GALAXY J4 CORE / GALAXY J4+ J415 / GALAXY J5 J500 / GALAXY J5 J510 2016 / GALAXY J5 J530 2017 / GALAXY J6 J600 / GALAXY J6+ J610 / GALAXY J7 J710 2016 / GALAXY J7 J730 2017 / GALAXY K ZOOM C115 / GALAXY NOTE 4 N910 / GALAXY NOTE EDGE N915 / GALAXY NOTE PRO 12.2 P9000 / GALAXY NOTE8 N950 / GALAXY NOTE9 N960 / GALAXY POCKET 2 G110 / GALAXY S 10 + G975 / GALAXY S 10 e G970 / GALAXY S 10 G973 / GALAXY S 5 G900 / GALAXY S 5 MINI G800 / GALAXY S 6 EDGE G925 / GALAXY S 6 EDGE PLUS G928 / GALAXY S 6 G920 / GALAXY S 7 EDGE G935 / GALAXY S 7 G930 / GALAXY S 8 G950 / GALAXY S 9 + G965 / GALAXY S 9 G960 / GALAXY TAB 10.1 2016 T850 / GALAXY TAB 4 10.1 T530 / GALAXY TAB 4 7.0 T230 / GALAXY TAB A 10.1 T580 (2016) / GALAXY TAB A 7 T280 (2016) / GALAXY TAB A 9.7 SM-T550 / GALAXY TAB PRO 10.1 T520 / GALAXY TAB PRO 8.4 T320 / GALAXY TAB S 10.5 T800 / GALAXY TAB S 8.4 T700 / GALAXY TAB S2 8.0 T710 / GALAXY TAB S2 9.7 T810 / GALAXY TAB S3 9.7 T825 / GALAXY TAB S4 10.5 T830 / GALAXY TAB S5E / GALAXY TREND 2 LITE G318 / GALAXY XCOVER 3 G388 / GALAXY XCOVER 4 / GALAXY YOUNG 2 G130 / GALAXY FOLD / GALAXY NOTE 10 + N975 / GALAXY NOTE 10 N970 / GALAXY S 10 5G G977 / GALAXY TAB A 10.5

SFR
STARACTIVE / STARACTIVE 2 / STARADDICT 4 / STARADDICT 5 / STARADDICT 6 / STARNAUTE 3 / STARSHINE 4 / STARSHINE 5 / STARTRAIL 6 PLUS / STARTRAIL 9 / STARXTREM 4 / STARXTREM 5 / STARXTREM 6

SONY
XPERIA 10 / XPERIA 10 PLUS / XPERIA C3 / XPERIA C4 / XPERIA C5 ULTRA / XPERIA E3 / XPERIA E4 / XPERIA E4G / XPERIA E5 / XPERIA L1 / XPERIA L2 / XPERIA L3 / XPERIA M4 AQUA / XPERIA M5 / XPERIA T3 / XPERIA X / XPERIA X COMPACT / XPERIA XA / XPERIA XA ULTRA / XPERIA XA1 / XPERIA XA1 ULTRA / XPERIA XA2 / XPERIA XA2 PLUS / XPERIA XA2 ULTRA / XPERIA XZ / XPERIA XZ PREMIUM / XPERIA XZ1 / XPERIA XZ1 COMPACT / XPERIA XZ2 / XPERIA XZ2 COMPACT / XPERIA XZ3 / XPERIA Z2 / XPERIA Z3 / XPERIA Z3 COMPACT / XPERIA Z3+ / XPERIA Z5 / XPERIA Z5 COMPACT / XPERIA Z5 PREMIUM / XPERIA 1 / XPERIA 5

WIKO
BIRDY / BLOOM / BLOOM 2 / FEVER / FREDDY / GETAWAY / GOA / HARRY / HARRY 2 / HIGHWAY PURE 4G / HIGHWAY SIGNS / HIGHWAY STAR 4G / JERRY / JERRY 2 / JERRY 3 / JIMMY / KITE / LENNY / LENNY 2 / LENNY 3 / LENNY 4 / LENNY 5 / PULP 4G / PULP FAB / RAINBOW 4G / RAINBOW JAM 3G / RAINBOW JAM 4G / RAINBOW LITE 4G / RAINBOW UP 4G / RIDGE 4G / RIDGE FAB 4G / ROBBY / SELFY 4G / SLIDE / SUNNY / SUNNY 2 / SUNNY 2 PLUS / SUNNY 3 / SUNSET / SUNSET 2 / TOMMY / TOMMY 2 / TOMMY 2 PLUS / TOMMY 3 / U FEEL / U FEEL LITE / U FEEL PRIME / U PULSE / U PULSE LITE / VIEW / VIEW GO / VIEW LITE / VIEW MAX / VIEW PRIME / VIEW XL / VIEW2 / WIM / WIM LITE

XIAOMI
BLACK SHARK HELO / MI 8 / MI 8 LITE / MI 9 / MI 9 SE / MI A1 / MI A2 / MI MIX 2 / MI MIX 2S / MI MIX 3 / POCOPHONE F1 / REDMI 5 / REDMI 6 / REDMI 6A / REDMI 7 / REDMI GO / REDMI NOTE 5 / REDMI NOTE 5 AL DUAL CAMERA / REDMI NOTE 7 / REDMI S2 / MI 9 LITE / MI 9T / MI 9T PRO / MI A3 / REDMI 7A / REDMI 8 / REDMI NOTE 8

ZTE

