



Descriptif produit

Découvrez la tablette Samsung Galaxy Tab A. Un nouvel écran pour une nouvelle expérience.

Ref : GALAXY TAB A 10.1 (2019)

Dimensions	245 x 149 x 7.5 mm
Ecran	10.1 pouces
Processeur	Octa-core 2x1.8 GHz Cortex-A73 & 6x1.6 GHz Cortex-A53
Disque dur	32 GB
Systeme d'exploitation	Android
Version du système d'exploitation	9.0 (Pie)
Poids net	460 g
Réseau	GSM / HSPA / LTE
Affichage	Ecran tactile IPS LCD capacitif, 16 millions de couleurs, 1200 x 1920 pixels, 10.1 pouces
Version Bluetooth	5.0
Autres ports	Fast charging 15W
Appareil photo	oui
GPS	oui
Ecran tactile	oui
Push mail	oui
Mains libres	oui
Disque dur interne	oui

ACCESSOIRES COMPATIBLES ORIGINE

Protections ordinateur

XOOPARINELAP1415BLK / XOOPARINELAP1415BLU / XOOPARINELAP1415TP / XOOPARINELAP1415YLW

AUDIO

Câbles audio

GP-TGU023AEAWW / MU7E2ZM-A

Ecouteurs filaires

EO-IA500BB / EO-IC100BB / EO-IC100BW / EO-IC500BB / EO-IG950BB / EOHS1303B / EOHS1303P / EOHS1303W / HW55030088 /

Ecouteurs sans fil

SM-R180NZK / SM-R180NZW / SM-R400NZA / SM-R400NZW /

Ecouteurs True Wireless

SM-R177NLV / SM-R510NLV / SM-R510NZW / SM-R530NZ / SM-R530NZW / SM-R630NZA / SM-R630NZW

Récepteurs audio

AFD-1200.AEUABK /

Batteries de secours

CROSSXPOWERV3 / EB-P3400XU / EB-P3400YU / EB-P4520X / EB-U2510X / EB-U3300XJ /

Câbles de charge

CROSSCBLPLATUSBC / EP-DA705BB / EP-DA705BW / EP-DG930IB / EP-DG930MB / EP-DX310JB / EP-DX310JW / EP-DX510JB / EP-DX510JW / MLL82ZM-A / MMA03ZM-A / MX0K2ZM-A / PUROCBUSBAUSBC1MW /

Chargeurs secteur

EP-T1510NB / EP-T1510NW / EP-T2510NB / EP-T2510NW / EP-T5020XBEGEU / EP-T6530NB / EP-TA220NB / EP-TA800NW / GGLCSUSBC30W / GGLGA05732 / MHJE3ZM-A /

Kit Charge maison

2CHW02452315 / CSUSBC18W / EP-L4020NB / EP-T1510XB / EP-T1510XW / EP-T2510XB / EP-T2510XW / EP-T4510XB / EP-T4511XB / EP-TA800XB / EP-TA800XW / GGLCSUSBC30W1M / HW02452312 / HW55030349 / MICS65WGANEUCBLCCW /

Câbles HDMI

MUF82ZM-A

Bracelets et montres

ET-SRR72MD / SM-R890NZK / SM-R900NZA / SM-R910NZA

Trackers

EI-T5300BA / EI-T5600BB / EI-T5600BW / EI-T5600KW / SM-R861NID

Protection pour tablettes

XOOPARINETAB1011BLK / XOOPARINETAB1011BLU / XOOPARINETAB1011TP / XOOPARINETAB1011TYLW /

Cartes mémoire micro SD

MB-MC128SA/EU / MB-MC64DA/EU / MB-MC64SA/EU / MB-MD32DA/EU / MB-MG16DA/EU / MB-MG32DA/EU / MB-MG32EA/EU / MB-MG64E/EU / MB-MG64EA/EU / SMMICROSDPRO32 / SMMICSDEVO128GB

ACCESSOIRES COMPATIBLES ADAPTABLES**Casques PC**

PS4COMMUNICATOR /

AUDIO**Adaptateurs Audio**

ADAPTMICTOC / FPYADAPBT2IN1JACKB

Casques sans fil

CASB16N /

Câbles audio

ADACTOCC60WB / ADACTOJACKC60WB / ADAJACKMFIW / ADAPTJACK1USBCW / ADAPTUSBC1A / BTADAPT / CBLAUDIOJACKC90CMB / CBLAUDIOJACKMFI90CMW / JACKJACK35B /

Ecouteurs filaires

KPADAPTBB / KPBOUTTONUSBCB / KPBOUTTONUSBCRB / KPBOUTTONUSBCRW / KPINTRAUSBCB / KPINTRAUSBCRB / KPINTRAUSBCW /

Ecouteurs sans fil

ACTIVBUDS6HW / FPYTWSBOUTON / FPYTWSINTRAANCRW /

Ecouteurs True Wireless

COLORBUDSLB / COLORBUDSLP / COLORBUDSLV / COLORBUDSW /

Enceintes sans fil

BFDHANDYFOLLOW / BT10RUBIKS / BT14BL / BT14R / BT14RS / BT15SMILEYLOL / BT15SMILEYLOVE / BT15SMILEYWINK / BTLSCACTUS / BTLSDINO / BTLSDUCK / BTLSDUDE / BTLSDWARF / BTLSSHEART / BTLSRABBIT / BTLSSROCKET / BTLSSKULL / BTLSTURTLE / BTLSUNICORNXL / BTLUNICORNBBB / CBLROCKL / CBLROCKM / CBLROCKS /

Récepteurs audio

MUSICBTRECEIVER

Batteries de secours

MS10WPB5000MAHB / MS10WPB5000MAHLB / MS10WPB5000MAHLP / MS10WPB5000MAHLV / PBPOLY10000CMICS / SWITCHPOWER8000 /

Câbles de charge

CABACPASTEQ / CABCC1M2W / CABCC2MB / CABCC2MW / CABTISCC2M3AP / CABTISUSBC2M3AB / CABTISUSBC2M3ABN / CABTISUSBC2M3AP / CABTISUSBC2M3ARB / CBL2EN1ACMICB / CBL3EN1AMFICMICB / CBLAC1M2RB / CBLAC1M2RW / CBLAC2MRB / CBLAC2MRW / CBLAC50CMRB / CBLCC1M2RB / CBLCC1M2RW / CBLCC2M5ARW / CBLCC2MB / CBLCC2MRB / CBLCC2MRW / CBLCC2MW / CBLCC50CMRB /

Chargeurs secteur

BASECS25WCPDB / BASECS2USBACPDB / BASECS30WCPDW / BASECS45WCPDB / BASECS5.4A4USBAW / CHARGMULTIUSB4A2C / CS20WCPDRW / CS20WCPDRWWR / CS20WCPDRWYYV / CS25WCPDRB / CS25WCPDRW / CS25WCPDRWWR / CS30WCPDRW / CS32WACPDRW / CS40WACPDRB / CS45WCPDRB / CS65WCGANRW / WCS20WCPDWWR / WOWCS20WCPDW

Chargeurs voiture

CAC25WCPDRB / CAC2USBACFMB / CAC32WACPDRB / WOWCAC20WCPDB

Kit Charge maison

CAC25WCPDCBLCCRIB / CAC2USBACW / CACCBLAC3AB / CACCBLCC18WPDB / CACCBLMFIC20WPDB / CS20WCPDCBLMFICRW / CS30WCPDCBLMFICRW / CS3AACBLACRW / CS65WCGANCBLCCRW / CSCBLCC25WPDB / CSCBLCC25WPDRB / EP-LN920CB / WOWCS24ACBLACW /

Kit Charge voiture

CAC30WCPDCBLMFICRW / PACKIPSE22

Barres de son

MULTISOUNDBAR /

Photos et vidéos

SELFESTICKBTB / SELFESTICKTRIB /

Coques souples

SILITRANSTABA

Protège-écrans

LIQUIDSCREENPROT

Protège-écrans en verre trempé

PEGLASSTABA / VTSAMGTAB19T

Protection pour tablettes

COVCHOCTABA /