

Porte-carte électronique intelligent

Descriptif produit



Protec card permet d'alerter son utilisateur de l'oubli, la perte ou le vol de sa carte bancaire.

Porte-carte électronique intelligent Champagne :

- L'innovation technologique réside dans la détection, l'éloignement de la carte bancaire et l'envoi d'une alerte et notification avec le smartphone.
- Protec card fonctionne avec une application, une fois que la carte bancaire est insérée dans Protec card, celle-ci est connectée avec le smartphone.
- En cas d'oubli, de perte ou de vol de la carte bancaire, dans les cinq minutes une alerte est automatiquement envoyée sur le smartphone indiquant la dernière localisation de la carte bancaire.
- PROTEC CARD conçu en aluminium empêche le piratage des données bancaires de la carte.
- En cas de vol, l'utilisateur peut faire opposition via l'application.

Android 5.0 et version ultérieures et IOS 10.2 et version ultérieures

Couleur : Champagne

Matière : Polycarbonate et aluminium

Ref : PROTCARDCHAMP

EAN : 3760137171130

Contenu du pack : 1 Protec Card + 1 mode d'emploi

Informations complémentaires

Compact
Géolocalisation de la carte
Design aluminium

Mobiles compatibles

ALCATEL

1 (5033) / 1X (5059) / 1X 2019 (5008) / 3 (5052) / 3C (5026) / 3L (5034) / 3V (5099) / 3X (5058) / 5 (5086) / 5V (5060) / A3 / A3 XL / A5 LED / IDOL 3 (4.7) / IDOL 4 / POP 3 5.0 / POP 4 / U5 / 1S (5024) / 3X 2019 (5048)

APPLE

IPAD 6 9.7 (2018) / IPAD PRO 10.5 / IPAD PRO 11 (2018) / IPAD PRO 12.9 (2018) / IPHONE 8 / IPHONE 8 PLUS / IPHONE X / IPHONE XR / IPHONE XS / IPHONE XS MAX / IPAD 10.2 (2019) / IPAD 9.7 (2017) / IPHONE 11 / IPHONE 11 PRO / IPHONE 11 PRO MAX / IPHONE SE (2020)

BLACKBERRY

KEY2

CROSSCALL

ACTION X3 / CORE X3 / TREKKER X3 / TREKKER M 1 / TREKKER X4 / CORE M4

DORO

8035 / 8040 / 8042

ECHO

BUZZ / DUNE / FEELING / FLOW / FUSION / HALO / HORIZON / HORIZON LITE / HORIZON LITE PLUS / HORIZON M / JAVA / LOLLY / LOOK / NOTE / PUSH / SMART4G / STAR / STELLAR / SURF / VOLT / WIZ

GOOGLE

PIXEL 3 / PIXEL 3 XL / PIXEL 3a / PIXEL 4 XL

HONOR
HONOR 10 / HONOR 10 LITE / HONOR 5C / HONOR 5X / HONOR 6A / HONOR 6C / HONOR 6C PRO / HONOR 6X / HONOR 7A / HONOR 7C / HONOR 7S / HONOR 7X / HONOR 8 / HONOR 8A / HONOR 8X / HONOR 9 / HONOR 9 LITE / HONOR PLAY / VIEW 20 / HONOR 20 / HONOR 20 LITE / HONOR 8S / HONOR 9X
HTC
10 / DESIRE 530 / DESIRE 650 / DESIRE 825 / ONE A9 / ONE M9 / U PLAY / U11
HUAWEI
MATE 10 LITE / MATE 10 PRO / MATE 20 / MATE 20 LITE / MATE 20 PRO / MATE S / MEDIAPAD T3 10 / P SMART / P SMART 2019 / P SMART Z / P10 / P10 Lite / P10 PLUS / P20 / P20 LITE / P20 PRO / P30 / P30 LITE / P30 PRO / P8 / P8 LITE 2016 / P8 LITE 2017 / P9 / P9 LITE / Y5 2018 / Y5 2019 / Y5 II / Y6 2017 / Y6 2019 / Y6 PRO 2017 / Y7 2018 / Y7 2019 / MATE 30 PRO / NOVA 5T / P SMART 2020 / P20 LITE 2019 / P40 / P40 LITE / P40 PRO / Y6S (2019)
LG
G4 / G4 C / K10 / K11 / K4 / K40 / K9 (Candy) / Q6 / K40S / K50S / Q60
MOTOROLA
MOTO E4 PLUS
NOKIA
1 2018 / 2 / 3 / 3.1 / 5 / 5.1 / 5.1 PLUS / 6 / 6 2018 / 6.1 / 7 PLUS / 7.1 / 9 PUREVIEW
ONEPLUS
6T / 7 PRO / 7
OPPO
A3 / AX7 / FIND X / R15 PRO / RENO / RENO 10X ZOOM / RX17 NEO / A5 (2020) / A9 (2020) / FIND X2 LITE / FIND X2 NEO / FIND X2 PRO / RENO 2 / RENO 2F / RENO 2Z / RENO Z
ORANGE
RISE 52 / NEVA JET / NEVA PLAY / NEVA ZEN
SAMSUNG
GALAXY A10 A105 / GALAXY A20e A202 / GALAXY A3 A310 2016 / GALAXY A3 A320 2017 / GALAXY A40 A405 / GALAXY A5 A510 2016 / GALAXY A5 A520 2017 / GALAXY A50 A505 / GALAXY A6 A600 2018 / GALAXY A6+ A605 2018 / GALAXY A7 A750 2018 / GALAXY A70 A705 / GALAXY A8 A530 2018 / GALAXY A80 A805 / GALAXY A9 A920 2018 / GALAXY J1 J100 / GALAXY J1 J120 2016 / GALAXY J2 PRO J250 2018 / GALAXY J3 J320 2016 / GALAXY J3 J330 2017 / GALAXY J4+ J415 / GALAXY J5 J500 / GALAXY J5 J510 2016 / GALAXY J5 J530 2017 / GALAXY J6 J600 / GALAXY J6+ J610 / GALAXY J7 J710 2016 / GALAXY J7 J730 2017 / GALAXY NOTE 8 N950 / GALAXY NOTE 9 N960 / GALAXY S 10 + G975 / GALAXY S 10 e G970 / GALAXY S 10 G973 / GALAXY S 6 EDGE G925 / GALAXY S 6 EDGE PLUS G928 / GALAXY S 6 G920 / GALAXY S 7 EDGE G935 / GALAXY S 7 G930 / GALAXY S 8 G950 / GALAXY S 9 + G965 / GALAXY S 9 G960 / GALAXY TAB A 10.1 (2019) / GALAXY TAB A 10.1 T580 (2016) / GALAXY TAB A 7.0 T280 (2016) / GALAXY TAB S5E / GALAXY XCOVER 4 / GALAXY A21S A217 / GALAXY A41 A415 / GALAXY A51 5G A516 / GALAXY A51 A515 / GALAXY A71 A715 / GALAXY FOLD / GALAXY NOTE 10 + N975 / GALAXY NOTE 10 LITE / GALAXY NOTE 10 N970 / GALAXY S 10 5G G977 / GALAXY S 20 + G985 / GALAXY S 20 G980 / GALAXY S 20 ULTRA G988 / GALAXY TAB A 10.5 2018 / GALAXY TAB ACTIVE PRO / GALAXY XCOVER PRO
SONY
XPERIA 10 / XPERIA 10 PLUS / XPERIA E5 / XPERIA L1 / XPERIA L3 / XPERIA M4 AQUA / XPERIA X / XPERIA XA / XPERIA XA1 ULTRA / XPERIA XA2 / XPERIA XA2 PLUS / XPERIA XA2 ULTRA / XPERIA XZ / XPERIA XZ PREMIUM / XPERIA XZ1 / XPERIA XZ1 COMPACT / XPERIA XZ2 / XPERIA XZ3 / XPERIA Z5 / XPERIA Z5 COMPACT / XPERIA 1 / XPERIA 5
WIKO
FEVER / FREDDY / HARRY / HARRY 2 / JERRY / JERRY 2 / JERRY 3 / LENNY 2 / LENNY 3 / LENNY 4 / LENNY 5 / PULP 4G / RAINBOW JAM 4G / RAINBOW LITE 4G / ROBBY / SUNNY / SUNNY 2 / SUNNY 2 PLUS / SUNNY 3 / TOMMY / TOMMY 2 / TOMMY 2 PLUS / TOMMY 3 / U FEEL LITE / U PULSE / U PULSE LITE / VIEW / VIEW 3 / VIEW 3 LITE / VIEW GO / VIEW LITE / VIEW MAX / VIEW PRIME / VIEW XL / VIEW2 / WIM / WIM LITE / Y60 / Y80 / VIEW 4 / VIEW 4 LITE / Y50
XIAOMI
MI 8 LITE / MI 9 / MI 9 SE / MI A1 / MI A2 / MI MIX 2 / MI MIX 2S / MI MIX 3 / POCOPHONE F1 / REDMI 5 / REDMI 6 / REDMI 6A / REDMI 7 / REDMI GO / REDMI NOTE 5 / REDMI NOTE 7 / REDMI S2 / MI 9 LITE / MI 9T / MI 9T PRO / MI A3 / REDMI 7A / REDMI 8 / REDMI NOTE 10 / REDMI NOTE 10 PRO / REDMI NOTE 8 / REDMI NOTE 8 PRO / REDMI NOTE 8T