



Imprimante Photo Mini 2 Rose 2.1x3.4 Kodak

Descriptif produit



Immortalisez vos moments, vos plus beaux souvenirs, de jour comme de nuit et partagez les avec vos amis et votre famille.

Cette imprimante compacte et légère se connecte directement à votre appareil intelligent à l'aide du Wi-Fi et peut effectuer une connexion d'une seule touche grâce au NFC intégré.

Après cela, les utilisateurs peuvent ouvrir une application pour leur appareil iOS ou Android et imprimer rapidement et facilement à partir de différentes sources.

Grâce à la technologie de transfert thermique par diffusion de colorant 4Pass D2T2, l'imprimante photo Mini 2 peut ensuite produire une photo couleur de 5,3 x 8,6 cm en 50 secondes environ. Elle place également une surcouche sur l'image qui protégera l'image contre les dommages, notamment en la rendant résistante aux traces de doigt et à l'eau.

Pour faciliter l'utilisation, l'imprimante fonctionne avec des cartouches tout-en-un, que vous pouvez remplacer rapidement et qui vous garantissent un rapport encre/papier parfait.

De plus, elle dispose d'une batterie intégrée de 620 mAh en polymère Li-ion qui se charge via une connexion micro-USB.

Application mobile iOS et Android

Couleur : Rose

Ref : KODAKMINI2PNK

EAN : 0192143000341

Contenu du pack : 1 Imprimante KODAK Photo Printer Mini 2 + 1 Câble micro USB + 1 Guide de démarrage rapide + 1 cartouche tout-en-un (8 photos)

Informations complémentaires

Taille d'impression : 5,3 x 8,6 cm
Vitesse d'impression : 50 secondes
Cartouches d'encre tout-en-un (encre+papier)
Impression par charge : 20 photos

Batterie au Lithium-ion polymère 620 mAh intégrée
Recharge : connexion micro USB standard
Temps de charge : 1h 1/2

Wifi avec NFC

poids : 238 g

Mobiles compatibles

ALCATEL
1 (5033) / 1S (5024) / 1X (5059) / 1X 2019 (5008) / 3 (5052) / 3C (5026) / 3L (5034) / 3V (5099) / 3X (5058) / 5 (5086) / 5V (5060) / A3 / A3 XL / A5 LED / IDOL 3 (4.7) / IDOL 4 ONE TOUCH IDOL 2S / POP 3 5.0 / POP 4 / U5 / 1B 2020 / 1S (2020) / 3L 2020 / 3X 2019 (5048)
APPLE
IPAD 10.2 (2019) / IPAD 6 9.7 (2018) / IPAD 9.7 (2017) / IPAD MINI 3 / IPAD MINI 4 / IPAD PRO / IPAD PRO 10.5 / IPAD PRO 11 (2018) / IPAD PRO 12.9 (2018) / IPAD PRO 9.7 / IPHONE 11 / IPHONE 11 PRO / IPHONE 11 PRO MAX / IPHONE 6S / IPHONE 6S PLUS / IPHONE 7 / IPHONE 7 PLUS / IPHONE 7 PLUS RED / IPHONE 7 RED / IPHONE 8 / IPHONE 8 PLUS / IPHONE SE / IPHONE X / IPHONE XR / IPHONE XS / IPHONE XS MAX / IPHONE 12 / IPHONE 12 MINI / IPHONE 12 PRO / IPHONE 12 PRO MAX / IPHONE SE (2020)
BLACKBERRY
KEY2
CROSSCALL
ACTION X3 / CORE X3 / TREKKER X3 / TREKKER M 1 / TREKKER X4 / CORE M4 / CORE X4
DORO
8035 / 8040 / 8042
ECHO
BUZZ / DUNE / FEELING / FLOW / FUSION / HALO / HORIZON / HORIZON LITE / HORIZON LITE PLUS / HORIZON M / JAVA / LOLLY / LOOK / NOTE / PUSH / SMART4G / STAR / STELLAR / SURF / VOLT / WIZ
GOOGLE
PIXEL 3 / PIXEL 3 XL / PIXEL 3a / PIXEL 4 / PIXEL 4 XL
HONOR
HONOR 10 / HONOR 10 LITE / HONOR 20 / HONOR 20 LITE / HONOR 5C / HONOR 5X / HONOR 6A / HONOR 6C / HONOR 6C PRO / HONOR 6X / HONOR 7A / HONOR 7C / HONOR 7S / HONOR 7X / HONOR 8 / HONOR 8A / HONOR 8S / HONOR 8X / HONOR 9 / HONOR 9 LITE / HONOR 9X / HONOR PLAY / VIEW 20
HTC
10 / DESIRE 530 / DESIRE 650 / DESIRE 825 / ONE A9 / ONE M8 / ONE M9 / U PLAY / U11
HUAWEI
ASCEND P7 / MATE 10 LITE / MATE 10 PRO / MATE 20 / MATE 20 LITE / MATE 20 PRO / MATE 30 PRO / MATE S / MEDIAPAD T3 10 / NOVA 5T / P SMART / P SMART 2019 / P SMART Z / P10 / P10 Lite / P10 PLUS / P20 / P20 LITE / P20 LITE 2019 / P20 PRO / P30 / P30 LITE / P30 PRO / P8 / P8 LITE 2016 / P8 LITE 2017 / P9 / P9 LITE / Y3 / Y5 2018 / Y5 2019 / Y5 II / Y6 2017 / Y6 2019 / Y6 PRO 2017 / Y7 2018 / Y7 2019 / P SMART 2020 / P SMART PRO 2019 / P SMART S / P40 / P40 LITE / P40 LITE 5G / P40 LITE E / P40 PRO / Y5P / Y6P / Y6S (2019)
LG
G4 / G4 C / K10 / K11 / K4 / K40 / K9 (Candy) / Q6 / Q60 / K40S / K50S
LOGICOM
E350 / E500
MOTOROLA
MOTO E4 PLUS
NOKIA
1 2018 / 2 / 3 / 3.1 / 5 / 5.1 / 5.1 PLUS / 6 / 6 2018 / 6.1 / 7 PLUS / 7.1 / 9 PUREVIEW / XL
ONEPLUS
6T / 7 / 7 PRO
OPPO
A3 / A5 (2020) / A9 (2020) / AX7 / FIND X / R15 PRO / RENO 10X ZOOM / RENO 2 / RENO 2F / RENO 2Z / RENO Z / RX17 NEO / A72 / FIND X2 LITE / FIND X2 NEO / FIND X2 PRO
ORANGE
NEVA JET / NEVA PLAY / NEVA ZEN / RISE 52

SAMSUNG
GALAXY A10 A105 / GALAXY A20e A202 / GALAXY A3 A300 / GALAXY A3 A310 2016 / GALAXY A3 A320 2017 / GALAXY A40 A405 / GALAXY A5 A500 / GALAXY A5 A510 2016 / GALAXY A5 A520 2017 / GALAXY A50 A505 / GALAXY A6 A600 2018 / GALAXY A6+ A605 2018 / GALAXY A7 A700 / GALAXY A7 A750 2018 / GALAXY A70 A705 / GALAXY A8 A530 2018 / GALAXY A80 A805 / GALAXY A9 A920 2018 / GALAXY ACE 3 S7270 / GALAXY ACE 4 4G G357 / GALAXY ALPHA G850 / GALAXY CAMERA GC100 / GALAXY CORE 4G G386 / GALAXY CORE I8260 / GALAXY CORE PLUS G3500 / GALAXY CORE PRIME G360 / GALAXY EXPRESS I8730 / GALAXY FOLD / GALAXY GRAND 2 G7100 / GALAXY GRAND PRIME G530 / GALAXY J1 J100 / GALAXY J1 J120 2016 / GALAXY J2 PRO J250 2018 / GALAXY J3 J320 2016 / GALAXY J3 J330 2017 / GALAXY J4+ J415 / GALAXY J5 J500 / GALAXY J5 J510 2016 / GALAXY J5 J530 2017 / GALAXY J6 J600 / GALAXY J6+ J610 / GALAXY J7 J710 2016 / GALAXY J7 J730 2017 / GALAXY MEGA 5.8 I9150 / GALAXY MEGA I9200 / GALAXY NOTE 10 + N975 / GALAXY NOTE 10 N970 / GALAXY NOTE 2 N7100 / GALAXY NOTE 3 LITE N7505 / GALAXY NOTE 3 N9000 / GALAXY NOTE 4 N910 / GALAXY NOTE 8 N950 / GALAXY NOTE 9 N960 / GALAXY S 10 + G975 / GALAXY S 10 5G G977 / GALAXY S 10 e G970 / GALAXY S 10 G973 / GALAXY S 3 4G I9305 / GALAXY S 3 I9300 / GALAXY S 3 MINI I8190 / GALAXY S 4 I9500 / GALAXY S 4 MINI I9190 / GALAXY S 4 ZOOM / GALAXY S 5 G900 / GALAXY S 5 MINI G800 / GALAXY S 6 EDGE G925 / GALAXY S 6 EDGE PLUS G928 / GALAXY S 6 G920 / GALAXY S 7 EDGE G935 / GALAXY S 7 G930 / GALAXY S 8 G950 / GALAXY S 9 + G965 / GALAXY S 9 G960 / GALAXY TAB 2 10.1 P5110 / GALAXY TAB 4 10.1 T530 / GALAXY TAB 4 7.0 T230 / GALAXY TAB A 10.1 (2019) / GALAXY TAB A 10.1 T580 (2016) / GALAXY TAB A 10.5 2018 / GALAXY TAB A 7.0 T280 (2016) / GALAXY TAB S 10.5 T800 / GALAXY TAB S5E / GALAXY TREND 2 LITE G318 / GALAXY TREND LITE S7390 / GALAXY XCOVER 3 G388 / GALAXY XCOVER 4 / GALAXY A21S A217 / GALAXY A31 A315 / GALAXY A41 A415 / GALAXY A51 5G A516 / GALAXY A51 A515 / GALAXY A71 A715 / GALAXY NOTE 10 LITE / GALAXY NOTE 20 5G / GALAXY NOTE 20 ULTRA / GALAXY S 20 + G985 / GALAXY S 20 FE G780 / GALAXY S 20 G980 / GALAXY S 20 ULTRA G988 / GALAXY TAB ACTIVE PRO / GALAXY XCOVER PRO

SFR

STARSHINE 5

SONY

XPERIA 1 / XPERIA 10 / XPERIA 10 PLUS / XPERIA 5 / XPERIA E1 / XPERIA E5 / XPERIA L1 / XPERIA L3 / XPERIA M4 AQUA / XPERIA T3 / XPERIA X / XPERIA XA / XPERIA XA1 ULTRA / XPERIA XA2 / XPERIA XA2 PLUS / XPERIA XA2 ULTRA / XPERIA XZ / XPERIA XZ PREMIUM / XPERIA XZ1 / XPERIA XZ1 COMPACT / XPERIA XZ2 / XPERIA XZ3 / XPERIA Z / XPERIA Z2 / XPERIA Z3 / XPERIA Z3 COMPACT / XPERIA Z5 / XPERIA Z5 COMPACT

WIKO

BIRDY / CINK FIVE / CINK PEAX / CINK PEAX 2 / DARKFULL / DARKMOON / DARKNIGHT / DARKSIDE / FEVER / FREDDY / HARRY / HARRY 2 / HIGHWAY / JERRY / JERRY 2 / JERRY 3 / LENNY / LENNY 2 / LENNY 3 / LENNY 4 / LENNY 5 / OZZY / PULP 4G / PULP FAB / RAINBOW 4G / RAINBOW JAM 4G / RAINBOW LITE 4G / ROBBY / STAIRWAY / SUNNY / SUNNY 2 / SUNNY 2 PLUS / SUNNY 3 / SUNSET 2 / TOMMY / TOMMY 2 / TOMMY 2 PLUS / TOMMY 3 / U FEEL LITE / U PULSE / U PULSE LITE / VIEW / VIEW 3 / VIEW 3 LITE / VIEW GO / VIEW LITE / VIEW MAX / VIEW PRIME / VIEW XL / VIEW2 / WIM / WIM LITE / Y50 / Y60 / Y80 / VIEW 4 / VIEW 4 LITE / VIEW 5 / Y61 / Y81

XIAOMI

MI 8 LITE / MI 9 / MI 9 LITE / MI 9 SE / MI 9T / MI 9T PRO / MI A1 / MI A2 / MI A3 / MI MIX 2 / MI MIX 2S / MI MIX 3 / POCOPHONE F1 / REDMI 5 / REDMI 6 / REDMI 6A / REDMI 7 / REDMI 7A / REDMI GO / REDMI NOTE 5 / REDMI NOTE 7 / REDMI NOTE 8 / REDMI S2 / REDMI 8 / REDMI 8A / REDMI 9 / REDMI 9A / REDMI 9C / REDMI NOTE 10 / REDMI NOTE 10 PRO / REDMI NOTE 8 PRO / REDMI NOTE 8T / REDMI NOTE 9 PRO / REDMI NOTE 9S