

# SAMSUNG

## GALAXY TAB A 10.5 2018



### Descriptif produit

La tablette Samsung Galaxy Tab A 10.5 pouces 32 Go est idéale pour toute la famille.

Ref : GALAXY TAB A 10.5 2018

Dimensions	260 x 161.1 x 8 mm
Ecran	10.5 pouces
Processeur	Octa-core 1.8 GHz Cortex-A53
Disque dur	32 Go
Systeme d'exploitation	Android
Version du système d'exploitation	8.1 (Oreo)
Poids net	529g
Réseau	GSM / HSPA / LTE
Affichage	Ecran tactile IPS LCD capacitif, 16 millions de couleurs, 1200 x 1920 pixels, 10.5 pouces
Version Bluetooth	4.2
Autres ports	Fast charging 15W
Appareil photo	oui
MP3	oui
Java	oui
3G	oui
GPS	oui
Ecran tactile	oui
Push mail	oui
Disque dur interne	oui

### ACCESSOIRES COMPATIBLES ORIGINE

#### AUDIO

##### Câbles audio

GP-TGU023AEAWW / MU7E2ZM-A

##### Ecouteurs filaires

EO-IA500BB / EO-IC100BB / EO-IC100BW / EO-IC500BB / EO-IG950BB / EOHS1303P / HW55030088 /

**Ecouteurs sans fil**

HW02452499 / PIXELBUDSN / SM-R177NLV / SM-R180NZK / SM-R180NZW / SM-R400NZA / SM-R400NZW / SM-R510NLV / SM-R510NZA / SM-R510NZW /

**Récepteurs audio**

AFD-1200.AEUABK /

**Batteries de secours**

CROSSXPOWERV3 / EB-P3400XU / EB-P3400YU / EB-P4520X / EB-U2510X / EB-U3300XJ / ET-LA510BR /

**Câbles de charge**

CROSSCBLPLATUSBC / EP-DA705BB / EP-DA705BW / EP-DG930IB / EP-DG930MB / EP-DX310JB / EP-DX310JW / EP-DX510JB / EP-DX510JW / MLL82ZM-A / MMA03ZM-A / MX0K2ZM-A / PUROCBLUSBAUSBC1M1W /

**Chargeurs secteur**

EP-T1510NB / EP-T1510NW / EP-T2510NB / EP-T2510NW / EP-T6530NB / EP-TA220NB / EP-TA800NW / GGLCSUSBC30W / GGLGA05732 / MHJE3ZM-A /

**Kit Charge maison**

2CHW02452315 / CSUSBC18W / EP-L4020NB / EP-T1510XB / EP-T1510XW / EP-T2510XB / EP-T2510XW / EP-T4510XB / EP-T4511XB / EP-TA800XB / EP-TA800XW / GGLCSUSBC30W1M / HW02452312 / HW55030349 / MICS65WGANEUCBLCCW /

**Câbles HDMI**

MUF82ZM-A

**Bracelets et montres**

GP-R600BREEAAB / GP-R600BREEAAD / GP-R600BREEAAE / SM-R890NZK / SM-R900NZA / SM-R910NZA / GP-R600BREECAE / GP-R600BREECAF /

**Maison**

GA3A00486A06 /

**Trackers**

EI-T5300BA / EI-T5600BB / EI-T5600BW / EI-T5600KW /

**Protège-écrans en verre trempé**

EP-T5020XBEGEU

**Cartes mémoire micro SD**

MB-MC128SA/EU / MB-MC64DA/EU / MB-MC64SA/EU / MB-MD32DA/EU / MB-MG16DA/EU / MB-MG32DA/EU / MB-MG32EA/EU / MB-MG64E/EU / MB-MG64EA/EU / SMMICROSDPRO32 / SMMICSDEVO128GB

**ACCESSOIRES COMPATIBLES ADAPTABLES****Casques PC**

PS4COMMUNICATOR /

**AUDIO****Adaptateurs Audio**

ADAPTMICTOC

**Casques sans fil**

CASB16N /

**Câbles audio**

ADACTOCC60WB / ADACTOJACKC60WB / ADAJACKMFIW / ADAPTJACK1USBCW / ADAPTUSBC1A / BTADAPT / CBLAUDIOJACKC90CMB / CBLAUDIOJACKMFI90CMW / JACKJACK35B /

**Ecouteurs filaires**

KPADAPTBB / KPBOUNOUSBCB / KPBOUNOUSBCRB / KPBOUNOUSBCRW / KPINTRAUSBCB / KPINTRAUSBCRB / KPINTRAUSBCW /

**Ecouteurs sans fil**

ACTIVBUDS6HW / FPYTWSBOUTON / FPYTWSINTRAANCRW /

**Ecouteurs True Wireless**

COLORBUDSLB / COLORBUDSLP / COLORBUDSLV / COLORBUDSW

**Enceintes sans fil**

BFDHANDYFOLLOW / BT10RUBIKS / BT14BL / BT14R / BT14RS / BT15SMILEYLOL / BT15SMILEYLOVE / BT15SMILEYWINK / BTLSCACTUS / BTLSDINO / BTLSDUCK / BTLSDUDE / BTLSDWARF / BTLSSHEART / BTLSRABBIT / BTLSSROCKET / BTLSSKULL / BTLSTURTLE / BTLSUNICORNXL / BTLSUNICORNBBC / CBLROCKL / CBLROCKM / CBLROCKS /

**Récepteurs audio**

MUSICBTRECEIVER

**Batteries de secours**

MS10WPB5000MAHB / MS10WPB5000MAHLB / MS10WPB5000MAHLP / MS10WPB5000MAHLV / PBPOLY10000CMICS / SWITCHPOWER8000 /

**Câbles de charge**

CABACPASTEQ / CABCC1M2W / CABCC2MB / CABCC2MW / CABTISCC2M3AP / CABTISUSBC2M3AB / CABTISUSBC2M3ABN / CABTISUSBC2M3AP / CABTISUSBC2M3ARB / CBL2EN1ACMICB / CBL3EN1AMFICMICB / CBLAC1M2RB / CBLAC1M2RW / CBLAC2MRB / CBLAC2MRW / CBLAC50CMRB / CBLCC1M2RB / CBLCC1M2RW / CBLCC2M5ARW / CBLCC2MB / CBLCC2MRB / CBLCC2MRW / CBLCC2MW / CBLCC50CMRB /

**Chargeurs secteur**

BASECS25WCPDB / BASECS2USBACPDB / BASECS30WCPDW / BASECS45WCPDB / BASECS5.4A4USBAW / BASECS65WCPDW / CHARGMULTIUSB4A2C / CS20WCPDRW / CS20WCPDRWWR / CS20WCPDRWYYV / CS25WCPDRB / CS25WCPDRW / CS25WCPDRWWR / CS30WCPDRW / CS32WACPDRW / CS40WACPDRB / CS45WCPDRB / CS65WCGANRW / WCS20WCPDWWR / WOWCS20WCPDW

#### Chargeurs voiture

CAC25WCPDRB / CAC2USBACFMB / CAC32WACPDRB / WOWCAC20WCPDB

#### Kit Charge maison

CAC25WCPDCBLCCR / CAC2USBACW / CACCBLAC3AB / CACCBLCC18WPDB / CACCBLMFIC20WPDB / CS20WCPDCBLMFICRW / CS30WCPDCBLMFICRW / CS3AACBLACRW / CS65WCGANCBLCCR / CSCBLCC25WPDB / CSCBLCC25WPDRB / EP-LN920CB / WOWCS24ACBLACW /

#### Kit Charge voiture

CAC30WCPDCBLMFICRW / PACKIPSE22

#### Barres de son

MULTISOUNDBAR /

#### Jouets et loisirs

DRONEGGONEGR / DRONEGGONEPU /

#### Maison

RR140IG /

#### Photos et vidéos

SELFESTICKBTB / SELFESTICKTRIB /

#### Protège-écrans

LIQUIDSCREENPROT

#### Protection pour tablettes

COVCHOCTABA10.5R /