



SAMSUNG

GALAXY A21S A217

Descriptif produit

Ref : GALAXY A21S A217

Dimensions	163.7 x 75.3 x 8.9 mm
Ecran	6.5 pouces
Processeur	Octa-core 4x2.0 GHz Cortex-A55 & 4x2.0 GHz Cortex-A55
Disque dur	32GB 3GB RAM, 64GB 4GB RAM, 64GB 6GB RAM
Système d'exploitation	Android
Version du système d'exploitation	10, One UI 2.0
Poids net	192 g
Réseau	GSM / HSPA / LTE
Affichage	Ecran tactile PLS TFT capacitif, 16 millions de couleurs, 720 x 1600 pixels, 6.5 pouces
Version Bluetooth	5.0
Autres ports	Fast charging 15W
Appareil photo	oui
MP3	oui
3G	oui
GPS	oui
Ecran tactile	oui
Push mail	oui
Mains libres	oui
Disque dur interne	oui

ACCESSOIRES COMPATIBLES ORIGINE

AUDIO

Câbles audio

GP-TGU023AEAWW / MU7E2ZM-A

Ecouteurs filaires

EO-IA500BB / EO-IC100BB / EO-IC100BW / EO-IC500BB / EO-IG950BB / EOHS1303P / HW55030088 /

Ecouteurs sans fil

PIXELBUDSN / SM-R177NLV / SM-R180NZK / SM-R180NZW / SM-R400NZA / SM-R400NZW / SM-R510NLV / SM-R510NZA / SM-R510NZW /

Récepteurs audio

AFD-1200.AEUABK /

Batteries de secours

CROSSXPOWERSTATION / CROSSXPOWERV3 / EB-P3400XU / EB-P3400YU / EB-P4520X / EB-U2510X / EB-U3300XJ /

Câbles de charge

CROSSCBLPLATUSBC / EP-DA705BB / EP-DA705BW / EP-DG930IB / EP-DG930MB / EP-DX310JB / EP-DX310JW / EP-DX510JB / EP-DX510JW / MLL82ZM-A / MMA03ZM-A / MX0K2ZM-A / PUROCBLUSBAUSBC1MW /

Chargeurs sans fil

EP-P6300TB / PIXELSTANDCHARGB /

Chargeurs secteur

EP-T1510NB / EP-T1510NW / EP-T2510NB / EP-T2510NW / EP-T6530NB / EP-TA220NB / EP-TA800NW / GGLCSUSBC30W / GGLGA05732 / MHJE3ZM-A /

Kit Charge maison

2CHW02452315 / CSUSBC18W / EP-L4020NB / EP-T1510XB / EP-T1510XW / EP-T2510XB / EP-T2510XW / EP-T4510XB / EP-T4511XB / EP-TA800XB / EP-TA800XW / GGLCSUSBC30W1M / HW02452312 / HW55030349 / MICS65WGANEUCBLCCW /

Câbles HDMI

MUF82ZM-A

Bracelets et montres

GP-R600BREEAAB / GP-R600BREEAAD / GP-R600BREEAAE / GP-R600BREECAF / SM-R890NZK / SM-R900NZA / SM-R910NZA / GP-R600BREECAE /

Maison

GA3A00486A06 /

Santé et bien être

GP-TOU020SV2 /

Trackers

EI-T5300BA / EI-T5600BB / EI-T5600BW / EI-T5600KW /

Coques souples

GP-FPA217K / GP-FPA217KP / GP-FPA217W /

Protège-écrans en verre trempé

EP-T5020XBEGEU /

Cartes mémoire micro SD

MB-MC128SA/EU / MB-MC64DA/EU / MB-MC64SA/EU / MB-MD32DA/EU / MB-MG16DA/EU / MB-MG32DA/EU / MB-MG32EA/EU / MB-MG64E/EU / MB-MG64EA/EU / SMMICROSDPRO32 / SMMICSDEVO128GB

ACCESSOIRES COMPATIBLES ADAPTABLES

Casques PC

PS4COMMUNICATOR /

AUDIO

Adaptateurs Audio

ADAPTMICTOC

Casques sans fil

CASB16N /

Câbles audio

ADACTOCC60WB / ADACTOJACKC60WB / ADAJACKMFIW / ADAPTJACK1USBCW / ADAPTUSBC1A / BTADAPT / CBLAUDIOJACKC90CMB / CBLAUDIOJACKMFI90CMW / JACKJACK35B /

Ecouteurs filaires

KPADAPTBB / KPBOUTONUSBCB / KPBOUTONUSBCRB / KPBOUTONUSBCRW / KPINTRAUSBCB / KPINTRAUSBCRB / KPINTRAUSBCW /

Ecouteurs sans fil

ACTIVBUDS6HW / FPYTWSBOUTON / FPYTWSINTRAANCRW /

Ecouteurs True Wireless

COLORBUDSLB / COLORBUDSLP / COLORBUDSLV / COLORBUDSW

Enceintes sans fil

BFDHANDYFOLLOW / BT10RUBIKS / BT14BL / BT14R / BT14RS / BT15SMILEYLOL / BT15SMILEYLOVE / BT15SMILEYWINK / BTLSCACTUS / BTLSDINO / BTLSDUCK / BTLSDUDE / BTLSDWARF / BTLSSHEART / BTLSRABBIT / BTLSROCKET / BTLSSKULL / BTLSTURTLE / BTLSUNICORNXL / BTSUNICORNBBC / CBLROCKL / CBLROCKM / CBLROCKS /

Récepteurs audio

MUSICBTRECEIVER

Batteries de secours

MS10WPB5000MAHB / MS10WPB5000MAHLB / MS10WPB5000MAHLP / MS10WPB5000MAHLV / PBPOLY10000CMICS / SWITCHPOWER8000 /

Câbles de charge

CABACPASTEQ / CABCC1M2W / CABCC2MB / CABCC2MW / CABTISCC2M3AP / CABTISUSBC2M3AB / CABTISUSBC2M3ABN / CABTISUSBC2M3AP / CABTISUSBC2M3ARB / CBL2EN1ACMICB / CBL3EN1AMFICMICB / CBLAC1M2RB / CBLAC1M2RW / CBLAC2MRB / CBLAC2MRW / CBLAC50CMRB / CBLCC1M2RB / CBLCC1M2RW / CBLCC2M5ARW / CBLCC2MB / CBLCC2MRB / CBLCC2MRW / CBLCC2MW / CBLCC50CMRB /

Chargeurs secteur

BASECS25WCPDB / BASECS2USBACPDB / BASECS30WCPDW / BASECS45WCPDB / BASECS5.4A4USBAW / BASECS65WCPDW / CHARGMULTIUSB4A2C / CS20WCPDRW / CS20WCPDRWWR / CS20WCPDRWYYV / CS25WCPDRB / CS25WCPDRW / CS25WCPDRWWR / CS30WCPDRW / CS32WACPDRW / CS40WACPDRB / CS45WCPDRB / CS65WCGANRW / WCS20WCPDWWR / WOWCS20WCPDW

Chargeurs voiture

CAC25WCPDRB / CAC2USBACFMB / CAC2USBAFMB / CAC32WACPDRB / SENSITIVECAC5W / WOWCAC20WCPDB

Kit Charge maison

CAC25WCPDCBLCCRB / CAC2USBACW / CACCBLAC3AB / CACCBLCC18WPDB / CACCBLMFIC20WPDB / CS20WCPDCBLMFICRW / CS30WCPDCBLMFICRW / CS3AACBLACRW / CS65WCGANCBLCCRW / CSCBLCC25WPDB / CSCBLCC25WCPDRB / EP-LN920CB / WOWCS24ACBLACW /

Kit Charge voiture

CAC30WCPDCBLMFICRW / PACKIPSE22

Barres de son

MULTISOUNDBAR /

Jouets et loisirs

DRONEGGONEGR / DRONEGGONEPU /

Maison

RR140IG /

Photos et vidéos

SELFESTICKBTB / SELFESTICKTRIB / VLOGKITPINECB / VLOGKITTRIPB /

Santé et bien être

UVSTERILIZERB2B

Coques souples

SILITRANSA21S

Etuis à rabat

FOLIOUNIVXL / FOLIOUNIVXLV2B / FOLIOUNIVXLV2BL / FOLIOUNIVXLV2R /

Etuis universels

CLUBXLARGE

Kits de nettoyage

KITNETTOYAGEBBC / UVSTERILIZERB2C

Protège-écrans

LIQUIDSCREENPROT /

Protège-écrans en verre trempé

PEGLASSA21S

Supports tablettes/smartphones

PCPHONEHOLDERB /