



## Descriptif produit

Ref : 8100

Dimensions	156 mm x 73 mm x 9 mm
Ecran	6.088 pouces
Systeme d'exploitation	Android
Version du système d'exploitation	11
Poids net	167 g
Affichage	720 x 1 560
Version Bluetooth	4,2
Appareil photo	oui
MP3	oui
Radio FM	oui
3G	oui
GPS	oui

### ACCESSOIRES COMPATIBLES ORIGINE

#### AUDIO

##### Câbles audio

GP-TGU023AEAWW / MU7E2ZM-A

##### Ecouteurs filaires

EO-IC100BB / EO-IC100BW / EO-IC500BB / HW55030088 /

##### Récepteurs audio

AFD-1200.AEUABK /

##### Batteries de secours

CROSSXPOWERV3 / EB-P3400XU / EB-P3400YU / EB-P4520X / EB-U2510X / EB-U3300XJ /

##### Câbles de charge

CROSSCBLPLATUSBC / EP-DA705BB / EP-DA705BW / EP-DG930IB / EP-DG930MB / EP-DX310JB / EP-DX310JW / EP-DX510JB / EP-DX510JW / MLL82ZM-A / MMA03ZM-A / MX0K2ZM-A / PUROCBLUSBAUSBC1MW /

##### Chargeurs sans fil

EP-P6300TB /

#### Chargeurs secteur

EP-T1510NB / EP-T1510NW / EP-T2510NB / EP-T2510NW / EP-T6530NB / EP-TA220NB / EP-TA800NW / GGLCSUSBC30W / GGLGA05732 / MHJE3ZM-A /

#### Kit Charge maison

2CHW02452315 / CSUSBC18W / EP-L4020NB / EP-T1510XB / EP-T1510XW / EP-T2510XB / EP-T2510XW / EP-T4510XB / EP-T4511XB / EP-TA800XB / EP-TA800XW / GGLCSUSBC30W1M / HW02452312 / HW55030349 / MICS65WGANEUCBLCCW /

#### Câbles HDMI

MUF82ZM-A

#### Bracelets et montres

DOROWATCH8359N /

#### Santé et bien être

GP-TOU020SV2 /

#### Etuis à rabat

DOROFOLIO8100N / DOROWALLET8482BLEU

#### Protège-écrans en verre trempé

EP-T5020XBEGEU / DOROPECRAN8163TR

#### Protections dédiées

DOROCASE8100TR

### ACCESSOIRES COMPATIBLES ADAPTABLES

#### Casques PC

PS4COMMUNICATOR /

#### AUDIO

#### Adaptateurs Audio

ADAPTMICTOC

#### Casques sans fil

CASB16N /

#### Câbles audio

ADACTOCC60WB / ADACTOJACKC60WB / ADAJACKMFIW / ADAPTJACK1USBCW / ADAPTUSBC1A / BTADAPT / CBLAUDIOJACKC90CMB / CBLAUDIOJACKMFI90CMW / JACKJACK35B /

#### Ecouteurs filaires

KPADAPTBB / KPBOUNOUSBCB / KPBOUNOUSBCRB / KPBOUNOUSBCRW / KPINTRAUSBCB / KPINTRAUSBCRB / KPINTRAUSBCW /

#### Ecouteurs sans fil

ACTIVBUDS6HW / FPYTWSBOUTON / FPYTWSINTRAANCRW /

#### Ecouteurs True Wireless

COLORBUDSLB / COLORBUDSLP / COLORBUDSLV / COLORBUDSW

#### Enceintes sans fil

BFDHANDYFOLLOW / BT10RUBIKS / BT14BL / BT14R / BT14RS / BT15SMILEYLOL / BT15SMILEYLOVE / BT15SMILEYWINK / BTLSCACTUS / BTLSDINO / BTLSDUCK / BTLSDUDE / BTLSDWARF / BTLSSHEART / BTLSRABBIT / BTLSSROCKET / BTLSSKULL / BTLSTURTLE / BTLSSUNICORNXL / BTLSSUNICORNBBC / CBLROCKL / CBLROCKM / CBLROCKS /

#### Récepteurs audio

MUSICBTRECEIVER

#### Batteries de secours

MS10WPB5000MAHB / MS10WPB5000MAHLB / MS10WPB5000MAHLP / MS10WPB5000MAHLV / PBPOLY10000CMICS / SWITCHPOWER8000 /

#### Câbles de charge

CABACPASTEQ / CABCC1M2W / CABCC2MB / CABCC2MW / CABTISCC2M3AP / CABTISUSBC2M3AB / CABTISUSBC2M3ABN / CABTISUSBC2M3AP / CABTISUSBC2M3ARB / CBL2EN1ACMICB / CBL3EN1AMFICMICB / CBLAC1M2RB / CBLAC1M2RW / CBLAC2MRB / CBLAC2MRW / CBLAC50CMRB / CBLCC1M2RB / CBLCC1M2RW / CBLCC2M5ARW / CBLCC2MB / CBLCC2MRB / CBLCC2MRW / CBLCC2MW / CBLCC50CMRB /

#### Chargeurs secteur

BASECS25WCPDB / BASECS2USBACPDB / BASECS30WCPDW / BASECS45WCPDB / BASECS5.4A4USBAW / BASECS65WCPDW / CHARGMULTIUSB4A2C / CS20WCPDRW / CS20WCPDRWWR / CS20WCPDRWYYV / CS25WCPDRB / CS25WCPDRW / CS25WCPDRWWR / CS30WCPDRW / CS32WACPDRW / CS40WACPDRB / CS45WACPDRB / CS65WCGANRW / WCS20WCPDWWR / WOWCS20WCPDW

#### Chargeurs voiture

CAC25WCPDRB / CAC2USBACFMB / CAC2USBAFMB / CAC32WACPDRB / WOWCAC20WCPDB

#### Kit Charge maison

CAC25WCPDCBLCCRB / CAC2USBACW / CACCBLAC3AB / CACCBLCC18WPDB / CACCBLMFIG20WPDB / CS20WCPDCBLMFIGRW / CS30WCPDCBLMFIGRW / CS3AACBLACRW / CS65WCGANCBLCRRW / CSCBLCC25WPDB / CSCBLCC25WPDRB / EP-LN920CB / WOWCS24ACBLACW /

#### Kit Charge voiture

**Barres de son**

MULTISOUNDBAR /

**Photos et vidéos**

SELFESTICKBTB / SELFESTICKTRIB / VLOGKITPINCEB / VLOGKITTRIPB

**Santé et bien être**

UVSTERILIZERB2B

**Kits de nettoyage**

KITNETTOYAGEBBC / UVSTERILIZERB2C

**Protège-écrans**

LIQUIDSCREENPROT /

**Supports tablettes/smartphones**

PCPHONEHOLDERB /